

---

## 1. DAI UNO SGUARDO ALLE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI...

Vi ringraziamo per aver acquistato il nuovo R100 USB Sports Wheel di Saitek! Se non avete mai collegato un volante al vostro personal computer prima d'ora, state per scoprire che nessun altro game controller è in grado di simulare l'esperienza di guida in modo più realistico ed unico della combinazione volante/pedaliera. È davvero il modo perfetto di far parte del mondo velocissimo e un po' folle delle corse automobilistiche, ed i vostri giochi non vi sembreranno più gli stessi! Come indicato nella sezione *Caratteristiche e Comandi*, l'R100 è dotato di 2 pulsanti di fuoco e di 2 leve per il cambio marcia, collocati in modo pratico sul volante per un facile accesso. Offrendo compatibilità con porta USB, questo volante è davvero dotato di molteplici opzioni! Il design ergonomico, con un ampio angolo di rotazione di 160 gradi e 3 razze per sterzare in modo facile e comodo, l'R100 è dotato inoltre di un robusto sistema di ancoraggio che attacca saldamente il volante a tavoli o scrivanie da 13 a 50 mm di spessore. Inoltre, il collegamento con la pedaliera vi consente di utilizzare i pedali di accelerazione e freno, rendendo la vostra esperienza di guida ancora più divertente e realistica!



### REQUISITI MINIMI DI SISTEMA? ECCOLI!

- Personal computer da 166MHz con 32Mb di RAM.
- Per connessione porta USB: Windows®98, Me, 2000 e XP soltanto.

---

## 2. ...E POI INSTALLA IL SOFTWARE!

Dopo aver preparato il vostro volante R100 come descritto sulla parte anteriore di questo manuale nelle istruzioni di approntamento, è necessario installare il software. Basta seguire i punti elencati di seguito!

### *Installazione del R100 Wheel in Windows®98 (seconda edizione)*

1. Con il computer acceso e tutte le applicazioni chiuse, inserire la spina del Saitek R100 Wheel in una delle porte USB del computer.
2. Quando si visualizza **Wizard Aggiungi Nuovo Hardware**, fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni a schermo.
3. Al prompt, selezionare **Ricerca del driver migliore per la vostra periferica (Consigliato)** e fare clic su **Avanti**.
4. Alla schermata successiva, selezionare l'opzione **CD-ROM drive**, inserire il CD Windows®98 (SE) e fare clic su **Avanti**.
5. Continuare a seguire le istruzioni a schermo fino a quando l'installazione è completa, poi fare clic su **Finisci** e rimuovere il CD.
6. Per controllare se il R100 Wheel funziona correttamente, fare clic su **Avvio** sulla barra degli strumenti in Windows® e poi selezionare **Impostazioni** e **Pannello di controllo**.
7. In **Pannello di controllo**, fare doppio clic sull'icona **Periferiche di gioco**, poi nella finestra **Periferiche di gioco**, selezionare **R100**.
8. Fare poi clic su **Proprietà** per aprire la finestra **Proprietà Periferica di gioco**. Fare clic sulla scheda **Test** e testare i pulsanti e i comandi del volante.
9. Dopo aver testato il volante, fare clic su **OK** due volte per finire. Non resta che inserire il gioco preferito e giocare!

### *Installazione del R100 Wheel in Windows®Me*

1. Con il computer acceso e tutte le applicazioni chiuse, inserire la spina del Saitek R100 Wheel in una delle porte USB del computer.
2. Il computer rileva e carica automaticamente i driver del nuovo volante.

3. Per controllare se il R100 Wheel funziona correttamente, fare clic su **Avvio** sulla barra degli strumenti in Windows® e poi selezionare **Impostazioni** e **Pannello di controllo**.
4. In **Pannello di controllo**, fare doppio clic sull'icona **Opzioni di gioco**, poi nella finestra **Opzioni di gioco**, selezionare **R100**.
5. Fare poi clic su **Proprietà** per aprire la finestra **Proprietà Opzioni di gioco**. Fare clic sulla scheda **Test** e testare i pulsanti e i comandi del nuovo volante.
6. Dopo aver testato il volante, fare clic su **OK** due volte per finire. Non resta che inserire il gioco preferito e giocare!

### **Installazione del R100 Wheel in Windows®2000**

1. Con il computer acceso e tutte le applicazioni chiuse, inserire la spina del Saitek R100 Wheel in una delle porte USB del computer.
2. Il computer rileva e carica automaticamente i driver del nuovo volante.
3. Per controllare se il R100 Wheel funziona correttamente, fare clic su **Avvio** sulla barra degli strumenti in Windows® e poi selezionare **Impostazioni** e **Pannello di controllo**.
4. In **Pannello di controllo**, fare doppio clic sull'icona **Periferiche di gioco**, poi nella finestra **Periferiche di gioco**, selezionare **Periferica USB Human Interface**.
5. Fare poi clic su **Proprietà** per aprire la finestra **Proprietà Periferica di gioco**. Fare clic sulla scheda **Test** e testare i pulsanti e i comandi del nuovo volante.
6. Dopo aver testato il volante, fare clic su **OK** due volte per finire. Non resta che inserire il gioco preferito e giocare!

### **Installazione del R100 Wheel in Windows®XP**

1. Con il computer acceso e tutte le applicazioni chiuse, inserire la spina del Saitek R100 Wheel in una delle porte USB del computer.
2. Il prompt **Nuovo hardware rilevato** comunica che il volante è stato installato.
3. Per controllare se il R100 Wheel funziona correttamente, fare clic su **Avvio** sulla barra degli strumenti in Windows® e poi selezionare **Pannello di controllo**, quindi **Stampanti e altro hardware** e infine **Periferiche di gioco**.
4. Nella finestra **Periferiche di gioco**, il R100 Wheel è visualizzato come **R100**.
5. Fare poi clic su **Proprietà** per aprire la finestra **Proprietà Periferica di gioco**. Fare clic sulla scheda **Test** e testare i pulsanti e i comandi del nuovo volante.
6. Dopo aver testato il volante, fare clic su **OK** due volte per finire. Non resta che inserire il gioco preferito e giocare!

### **Modificate l'opzione di gioco del vostro volante da 3 a 2 assi**

*Troverete che in alcuni giochi più vecchi l'opzione di gioco a 3 assi (asse separata per acceleratore e freno) non funziona correttamente. Per rimediare questo problema, visitate il sito Saitek [www.saitek.com/uk/down/drivers.htm](http://www.saitek.com/uk/down/drivers.htm) per scaricare una utility gratuita che vi consente di modificare il numero di assi.*

## **3. AVETE DOMANDE? VI AIUTIAMO NOI!**

### **a. Il mio computer non riconosce l'R100 come controller attivo. Che problema c'è?**

- Controllare le connessioni del cavo. Scollegare il volante e collegarlo di nuovo, accertandosi che la connessione sia stata eseguita correttamente. Scollegare la pedaliera e collegarla di nuovo, accertandosi che la presa jack del telefono sia inserita correttamente in posizione.

**b. Ho inserito l'R100 nella porta USB, ma il mio computer non lo riconosce.**

- La connessione USB del vostro computer potrebbe non essere attivata. Verificate sulle istruzioni del vostro computer per sapere come attivarla mediante le impostazioni BIOS. Se avete dei problemi, rivolgetevi al Supporto Tecnico.

**c. Posso avere un altro controller collegato allo stesso tempo?**

- Per evitare potenziali problemi e conflitti, si raccomanda di rimuovere qualsiasi game controller esistente prima di aggiungere il volante R100. Per fare ciò, selezionare il controller installato in precedenza nella finestra **Game Controllers**, e cliccare su **Rimuovi**.



**DESIDERATE  
ALTRE  
INFORMAZIONI?**

*Il sito web Saitek potrebbe avere proprio ciò che state cercando: vi basta puntare il vostro browser su **www.saitek.com**.*

---

#### **4. OPZIONI PER AVERE ULTERIORE ASSISTENZA...**

Se vi serve ulteriore assistenza con il volante R100, potete visitare il nostro sito web all'indirizzo **www.saitek.com**. Oltre a ottenere l'aiuto necessario per la risoluzione delle vostre domande tecniche, potrete anche trovare le configurazioni di gioco più recenti, i driver, ed informazioni aggiornate sui prodotti, insieme agli elenchi dei link relativi che vi potranno senza dubbio interessare. Inoltre, già che ci siete, potrete esplorare ulteriormente il nostro sito web e dare un'occhiata a tutti gli altri prodotti che la Saitek ha da offrire, tra cui un'eccellente gamma di game controller, computer per scacchi, ed altri prodotti elettronici: potreste trovare qualcosa di mai visto prima d'ora!

Se non avete accesso ad Internet, oppure il nostro sito web non è in grado di rispondere alle vostre domande, potrete ricevere un supporto completo sui prodotti rivolgendovi al vostro **Centro di Assistenza Tecnica** più vicino. Prima di contattare l'Assistenza Tecnica, tuttavia, verificare quanto segue:

- Accertarsi di avere seguito tutte le fasi dell'installazione correttamente e nell'ordine esatto.
- Consultare la Sezione 3 di questo manuale per vedere le risposte alle domande poste più frequentemente.
- Assicurarci che l'R100 sia collegato correttamente al vostro computer.
- Verificare che il vostro computer funzioni normalmente.

Se, ciò nonostante, avete bisogno di contattare il Supporto Tecnico, troverete un elenco completo delle nostre filiali in tutto il mondo su un foglio separato, che è incluso nella confezione di questo prodotto. C'è tutto quello che potrebbe servirvi, compresi indirizzi e-mail, indirizzi postali e numeri di telefono. Quando ci contattate, vi chiediamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Quando chiamate, dovete avere accesso al vostro computer! Se avete problemi con un gioco particolare, fate in modo di avere il gioco caricato.
- Forniteci tutte le altre informazioni pertinenti, come la marca e il modello del vostro computer, dettagli sul vostro hardware e software, e la versione del gioco in questione.
- Descrivete il vostro problema e le situazioni in cui si è verificato, cercando di essere più precisi possibile. Ricordate: se riusciamo a capire bene il problema, troveremo la soluzione più in fretta!