

---

## 1. FAMILIARISEZ-VOUS D'ABORD AVEC LES COMMANDES ...

Nous vous remercions d'avoir choisi le nouveau volant R100 USB Sports Wheel de Saitek ! Si vous n'avez encore jamais raccordé de volant à votre PC, vous allez pouvoir constater qu'aucune autre manette de jeu ne recrée aussi bien la sensation de conduite qu'un ensemble volant-pédalier. C'est l'accessoire idéal pour faire votre entrée de monde rapide et furieux de la course automobile : avec le volant R100 de Saitek, vos jeux ne seront plus jamais les mêmes ! Comme indiqué au paragraphe '*Fonctions et commandes*', le volant R100 est équipé de 2 deux boutons de tir et 2 poignées de changement de vitesse, situés sur le volant lui-même pour en faciliter l'accès. Compatible port USB, ce volant offre de nombreuses possibilités ! Conçu de façon ergonomique, avec un angle de rotation de 160 degrés et 3 rayons pour un plus grand confort d'utilisation en virage, le R100 est par ailleurs équipé d'un système de fixation très robuste permettant d'attacher solidement le volant à un bureau ou une table de 13 à 50 mm d'épaisseur. Le raccordement du pédalier vous permet en outre de contrôler l'accélération et le freinage, rendant ainsi la sensation de conduite encore plus agréable et réaliste !



### CONFIGURATION MINIMUM REQUIRE ? LA VOICI !

- PC à 166 MHz avec 32 Mo de mémoire vive.
- Pour connexion port USB : Windows® 98, Me, 2000, ou XP uniquement.

---

## 2. ...PUIS INSTALLER LE SOFTWARE !

Une fois que vous avez configuré votre volant R100 comme indiqué au début de ce manuel, il vous reste à installer le logiciel. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessous !

### *Installation de le volant R100 pour Windows®98 (Deuxième édition)*

1. L'ordinateur allumé, fermez toutes les applications actives. Branchez le volant R100 de Saitek à un des ports USB de votre ordinateur.
2. Lorsque l'**Assistant d'ajout de nouveau matériel** apparaît, cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions données à l'écran.
3. Lorsqu'on vous y invite, sélectionnez **Rechercher le meilleur pilote disponible (recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.
4. A l'écran suivant, sélectionnez l'option **lecteur de CD-ROM**, insérez votre CD Windows®98 (Deuxième édition) et cliquez sur **Suivant**.
5. Continuez à suivre les instructions données à l'écran jusqu'à ce que l'installation soit achevée, puis cliquez sur **Terminer** et retirez votre CD.
6. Pour vérifier que votre volant R100 fonctionne correctement, cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches Windows® puis sélectionnez **Paramètres** et **Panneau de configuration**.
7. Dans le **Panneau de configuration**, double-cliquez sur l'icône **Contrôleurs de jeu**. Dans la fenêtre **Contrôleurs de jeu**, sélectionnez le volant **R100**.
8. Cliquez alors sur **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre de **Propriétés du contrôleur de jeu**. Cliquez alors sur l'onglet **Tester** et testez toutes les touches et commandes de votre volant.
9. Après avoir testé votre volant, cliquez deux fois sur **OK**. Vous êtes maintenant prêt(e) à utiliser votre R100 avec votre jeu favori !

### *Installation de le volant R100 pour Windows®Me*

1. L'ordinateur allumé, fermez toutes les applications actives. Branchez le volant R100 de Saitek à un des ports USB de votre ordinateur.
2. Votre ordinateur détecte automatiquement la nouvelle R100 de jeu et charge les pilotes correspondants.

3. Pour vérifier que votre volant R100 fonctionne correctement, cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches Windows® puis sélectionnez **Paramètres et Panneau de configuration**.
4. Dans le **Panneau de configuration**, double-cliquez sur l'icône **Contrôleurs de jeu**. Dans la fenêtre **Contrôleurs de jeu**, sélectionnez le **R100**.
5. Cliquez alors sur **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre de **Propriétés du contrôleur de jeu**. Cliquez alors sur l'onglet **Tester** et testez toutes les touches et commandes de votre volant.
6. Après avoir testé votre volant, cliquez deux fois sur **OK**. Vous êtes maintenant prêt(e) à utiliser votre R100 avec votre jeu favori !



### NE PRENEZ PAS DE RISQUES !

*Que vous soyez en plein cœur d'une course serrée ou en simple séance d'entraînement, n'oubliez pas de surveiller la façon dont vous êtes assis(e) et la manière dont vous tenez votre volant ! Essayez de ne pas rester trop longtemps dans la même position et faites des pauses régulières. Jouez intelligemment - veillez à ne pas surmener vos poignets, vos mains ou vos doigts !*

### Installation de le volant R100 pour Windows®2000

1. L'ordinateur allumé, fermez toutes les applications actives. Branchez le volant R100 de Saitek à un des ports USB de votre ordinateur.
2. Votre ordinateur détecte automatiquement la nouvelle R100 de jeu et charge les pilotes correspondants.
3. Pour vérifier que votre volant R100 fonctionne correctement, cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches Windows® puis sélectionnez **Paramètres et Panneau de configuration**.
4. Dans le **Panneau de configuration**, double-cliquez sur l'icône **Contrôleurs de jeu**. Dans la fenêtre **Contrôleurs de jeu**, sélectionnez **USB Human Interface Device**.
5. Cliquez alors sur **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre de **Propriétés du contrôleur de jeu**. Cliquez alors sur l'onglet **Tester** et testez toutes les touches et commandes de votre volant.
6. Après avoir testé votre volant, cliquez deux fois sur **OK**. Vous êtes maintenant prêt(e) à utiliser votre R100 avec votre jeu favori !

### Installation de le volant R100 pour Windows®XP

1. L'ordinateur allumé, fermez toutes les applications actives. Branchez le volant R100 de Saitek à un des ports USB de votre ordinateur.
2. La fenêtre **Nouveau matériel détecté** s'affiche pour vous confirmer que la R100 a bien été installée.
3. Pour vérifier que le volant R100 fonctionne correctement, cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches Windows® puis sélectionnez **Panneau de configuration**, puis **Imprimantes et autre matériel** et enfin **Contrôleurs de jeu**.
4. Dans la fenêtre **Contrôleurs de jeu**, votre R100 volant R100 apparaît sous le nom **R100**.
5. Cliquez alors sur **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre de **Propriétés du contrôleur de jeu**. Cliquez alors sur l'onglet **Tester** et testez toutes les touches et commandes de votre volant.
6. Après avoir testé votre volant, cliquez deux fois sur **OK**. Vous êtes maintenant prêt(e) à utiliser votre R100 avec votre jeu favori !

### Changer sur votre volant l'option de jeu 3 axes à l'option de jeu 2 axes

*Vous aurez peut-être remarqué que, pour certains jeux plus anciens, l'option de jeu à 3 axes (axes séparés pour l'accélération et le freinage) ne fonctionne pas correctement. Pour remédier à ce problème, veuillez télécharger gratuitement un programme utilitaire sur le site web Saitek [www.saitek.com/uk/down/drivers.htm](http://www.saitek.com/uk/down/drivers.htm) qui vous permettra de modifier le nombre d'axes à votre disposition.*

---

### 3. DES QUESTIONS ? VOICI QUELQUES REPONSES !

**a. Mon ordinateur ne reconnaît pas le R100 comme le contrôleur de jeu actif. Quel est le problème ?**

- Vérifiez que les câbles sont correctement branchés. Déconnectez le volant et reconnectez-le en veillant à insérer la prise bien à fond. Déconnectez le pédalier et reconnectez-le en vous assurant d'enclencher la prise téléphone en position.

**b. J'ai raccordé le R100 au port USB, mais mon ordinateur ne parvient pas à le reconnaître.**

- Il se peut que la connexion USB de votre ordinateur soit désactivée. Consultez la documentation de votre ordinateur pour déterminer comment activer la connexion USB à partir du paramétrage du BIOS. En cas de problème, contactez le support technique.

**c. Puis-je connecter deux contrôleurs en même temps ?**

- Afin d'éviter tout problème ou conflit éventuel, nous vous recommandons de supprimer tout contrôleur existant avant d'installer votre volant R100. Pour ce faire, sélectionnez le contrôleur déjà installé dans la fenêtre **Contrôleurs** de jeux et cliquez sur **Supprimer**.

---

### 4. ASSISTANCE SUPPLEMENTAIRE...

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant votre volant R100, veuillez visiter notre site web à **www.saitek.com**. Vous y trouverez non seulement les réponses à vos questions techniques, mais aussi les tous derniers pilotes et configurations de jeux, des informations récentes sur nos produits et une liste de liens qui ne manqueront pas de vous intéresser. Vous pourrez également explorer davantage notre site web pour découvrir tous les autres produits proposés par Saitek, y compris une vaste gamme de contrôleurs de jeux, d'ordinateurs d'échecs et de produits électroniques divers - parmi lesquels des accessoires que vous n'aurez sans doute jamais vus auparavant !

Si vous n'avez pas accès à l'Internet, ou si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions sur notre site web, vous pourrez obtenir une assistance complète sur les produits Saitek en contactant votre centre de Support technique le plus proche. Avant de contacter le **Support technique**, veuillez cependant vérifier les points suivants :

- Assurez-vous d'avoir suivi correctement toutes les instructions d'installation selon l'ordre indiqué.
- Consultez la section 3 du présent manuel, qui fournit des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
- Assurez-vous d'avoir raccordé correctement votre volant R100 à votre ordinateur.
- Vérifiez que votre ordinateur fonctionne normalement.

Si vous avez toujours besoin de contacter le Support technique après avoir procédé à ces vérifications, vous trouverez la liste complète de nos agents affiliés dans le monde entier, y compris pour ce produit, sur une fiche séparée. Nous vous y indiquons toutes les informations dont vous aurez besoin, y compris les coordonnées électroniques, postales et téléphoniques de nos centres de Support technique. Lorsque vous nous contactez, nous vous demandons de bien vouloir suivre les directives suivantes :

- Assurez-vous d'avoir accès à votre ordinateur lorsque vous nous appelez ! Si vous rencontrez un problème avec un jeu particulier, chargez si possible le jeu en question préalablement à votre appel.
- Veuillez nous indiquer toute autre information utile - notamment, la marque et le modèle de votre ordinateur, des détails sur vos périphériques et vos logiciels, et le numéro de version du jeu que vous utilisez.
- Veuillez décrire aussi précisément que possible le problème rencontré et les événements ayant conduit à son apparition. N'oubliez pas que mieux nous comprendrons le problème, plus vite nous serons en mesure de le résoudre !