
1. CONOZCA LOS PUNTOS BÁSICOS...

¡Gracias por adquirir el nuevo volante deportivo USB R100 de Saitek! Para aquellos de vosotros que no hayan conectado nunca antes un volante al ordenador, estáis a punto de descubrir que ningún otro controlador de juegos puede simular la experiencia de conducir tan bien como una combinación de volante/pedales. Sencillamente, es la forma perfecta de convertirse en parte del rápido y trepidante mundo de las carreras de coches. ¡Tus juegos ya nunca parecerán los mismos! Como se indica en *Características y Controles*, el R100 presume de 2 botones de disparo y 2 palancas de cambio de marchas convenientemente situadas en el volante para que sean fácilmente accesibles. El volante ofrece compatibilidad de puerto para USB, este volante es muy versátil. Con un estilo ergonómico, un ángulo de giro de 160 grados de ancho y 3 radios en la rueda para una conducción más cómoda, el R100 también cuenta con un robusto sistema de sujeción que adosará la unidad de volante perfectamente a escritorios o mesas de un grosor de 13 a 50 mm. Además, al conectar la unidad de pedal consigues pedales para acelerador y freno ¡con lo que tu experiencia de conducción se hace incluso más divertida y mucho más realista!



¿REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA? ¡ECHA UN VISTAZO!

- 166MHz PC, 32Mb RAM.
- Para la conexión del puerto USB: Windows®98, Me, 2000, y XP solamente.

2. ...E INSTALE EL SOFTWARE!

Después de conectar tu volante R100 como se indica en la parte frontal de este manual, necesitarás instalar el software. ¡Sólo tienes que seguir los pasos siguientes!

Instalación del volante R100 en Windows®98 (Segunda edición)

1. Con el ordenador encendido y todas las aplicaciones cerradas, enchufe el volante R100 de Saitek en uno de los puertos USB del ordenador.
2. Cuando aparezca el **Asistente de añadir nuevo hardware**, haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones de la pantalla.
3. Cuando así se le indique, seleccione **Buscar el mejor controlador para el dispositivo (Recomendado)** y haga clic en **Siguiente**.
4. En la pantalla siguiente, seleccione la opción **Unidad CD-ROM**, inserte el CD de Windows®98 (SE) y haga clic en **Siguiente**.
5. Prosiga siguiendo las instrucciones de la pantalla hasta que se haya completado la instalación y luego haga clic en **Finalizar** y saque el CD.
6. Para comprobar que el volante R100 funciona correctamente, haga clic en **Inicio** en la barra de tareas de Windows® y luego seleccione **Configuración** y **Panel de control**.
7. En el **Panel de control**, haga clic doble en el icono de **Controladores de juegos** y luego en la ventana de **Controladores de juegos** seleccione **R100**.
8. A continuación, haga clic en **Propiedades** para abrir la ventana de **Propiedades del controlador de juegos**. Haga clic en el indicador de **Probar** y pruebe todos los botones y controles del volante.
9. Tras probar el volante, haga clic en **Aceptar** dos veces para finalizar. ¡Ahora ya puede cargar su juego favorito y disfrutar!

Instalación del volante R100 en Windows®Me

1. Con el ordenador encendido y todas las aplicaciones cerradas, enchufe el volante R100 de Saitek en uno de los puertos USB del ordenador.
2. El ordenador detectará y cargará automáticamente los controladores del nuevo volante.

3. Para comprobar que el volante R100 funciona correctamente, haga clic en **Inicio** en la barra de tareas de Windows® y luego seleccione **Configuración y Panel de control**.
4. En el **Panel de control**, haga clic doble en el icono de **Controladores de juegos** y luego en la ventana de **Controladores de juegos** seleccione **R100**.
5. A continuación, haga clic en **Propiedades** para abrir la ventana de **Propiedades del controlador de juegos**. Haga clic en el indicador de **Probar** y pruebe todos los botones y controles del volante.
6. Tras probar el volante, haga clic en **Aceptar** dos veces para finalizar. ¡Ahora ya puede cargar su juego favorito y disfrutar!



¡JUEGA SEGURO!

Bien sea que estés inmerso en una carrera intensamente excitante o simplemente dando un paseo con el coche, ¡recuerda que es importante ser consciente de la postura en la que estás sentado y la forma en que coges el volante! Intenta no permanecer en la misma posición durante mucho tiempo y asegúrate de tomarte descansos de vez en cuando. Sé inteligente y no te arriesgues a forzar tus muñecas, manos o dedos!

Instalación del volante R100 en Windows®2000

1. Con el ordenador encendido y todas las aplicaciones cerradas, enchufe el volante R100 de Saitek en uno de los puertos USB del ordenador.
2. El ordenador detectará y cargará automáticamente los controladores del nuevo volante.
3. Para comprobar que el volante R100 funciona correctamente, haga clic en **Inicio** en la barra de tareas de Windows® y luego seleccione **Configuración y Panel de control**.
4. En el **Panel de control**, haga clic doble en el icono de **Controladores de juegos** y luego en la ventana de **Controladores de juegos** seleccione **Dispositivo de interfaz hombre-USB**.
5. A continuación, haga clic en **Propiedades** para abrir la ventana de **Propiedades del controlador de juegos**. Haga clic en el indicador de **Probar** y pruebe todos los botones y controles del volante.
6. Tras probar el volante, haga clic en **Aceptar** dos veces para finalizar. ¡Ahora ya puede cargar su juego favorito y disfrutar!

Instalación del volante R100 en Windows®XP

1. Con el ordenador encendido y todas las aplicaciones cerradas, enchufe el volante R100 de Saitek en uno de los puertos USB del ordenador.
2. Aparecerá el rótulo **Hallado nuevo hardware** para informarle que el volante se instaló correctamente.
3. Para comprobar que el volante R100 funciona correctamente, haga clic en **Inicio** en la barra de tareas de Windows® y luego seleccione **Configuración y Panel de control** y luego **Impresoras y otro hardware** y finalmente **Controladores de juegos**.
4. En la ventana de **Controladores de juegos** el R100 de Saitek se mostrará como **R100**.
5. A continuación, haga clic en **Propiedades** para abrir la ventana de **Propiedades del controlador de juegos**. Haga clic en el indicador de **Probar** y pruebe todos los botones y controles del volante.
6. Tras probar el volante, haga clic en **Aceptar** dos veces para finalizar. ¡Ahora ya puede cargar su juego favorito y disfrutar!

Cambie el volante de opción de juego de 3 ejes a 2 ejes

Comprobará que en algunos juegos más antiguos la opción de juego de 3 ejes (ejes separados para acelerador y freno) no funcionará correctamente. Para solucionar esto, visite el sitio web de Saitek www.saitek.com/uk/down/drivers.htm para descargar una utilidad gratuita que le permitirá cambiar el número de ejes.

3. ¿TIENES PREGUNTAS? ¡AQUÍ TIENES AYUDA!

a. Mi ordenador no reconoce el R100 como controlador activo. ¿Cuál es el problema?

- Comprueba las conexiones de los cables. Desconecta el volante y vuelve a conectarlo, comprobando que se hace bien la conexión. Desconecta la unidad del pedal y vuelve a conectarla asegurándote que la clavija entra perfectamente en su sitio.

b. He conectado el R100 en el puerto USB pero mi ordenador no lo reconoce.

- Es posible que la conexión USB de tu ordenador no esté activada. Comprueba la documentación de tu ordenador para ver si hay instrucciones sobre la activación de la conexión a través de la configuración del BIOS. Si tienes algún problema ponte en contacto con la asistencia técnica.

c. ¿Puedo tener otro controlador conectado al mismo tiempo?

- Para evitar problemas y conflictos potenciales recomendamos que quites todos los controladores existentes antes de instalar tu volante R100. Haz esto seleccionando el controlador instalado previamente en la ventana de **Controladores** para juegos y haciendo clic en **Quitar**.



¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

*TEl sitio web de Saitek quizás tenga exactamente lo que estás buscando.
Sencillamente, dirige tu explorador a **www.saitek.com**.*

4. OPCIONES PARA AYUDA ADICIONAL...

Si necesitas más ayuda con tu volante R100, visita nuestro sitio web en **www.saitek.com**. Además de conseguir ayuda con tus preguntas técnicas también encontrarás las más recientes configuraciones de juegos, drivers, e información de productos actualizada, además de listas de vínculos relacionados que seguro que te interesan. Y mientras estás ahí por qué no explorar nuestro sitio web un poco más y echar un vistazo a todos los demás productos que Saitek ofrece, incluyendo una gran variedad de controladores de juegos, máquinas de ajedrez y otros productos electrónicos. ¡Igual encuentras algo que no has visto nunca antes!

Si no tienes acceso al Internet, o si nuestro sitio web no puede responder a tus preguntas, puedes conseguir una exhaustiva asistencia técnica del producto poniéndote en contacto con tu **centro de asistencia técnica** más cercano. De todas formas comprueba lo siguiente:

- Asegúrate de que has seguido los pasos de instalación correctamente y en el orden correcto.
- Lee la Sección 3 de este manual para ver las respuestas a algunas preguntas que se hacen frecuentemente.
- Verifica que el R100 está conectado a tu ordenador correctamente.
- Confirma que tu ordenador está funcionando normalmente.

Si todavía necesitas ponerte en contacto con la asistencia técnica encontrarás una completa lista de nuestros afiliados mundiales incluida con este producto, en una hoja separada. Te hemos proporcionado todo lo que podrías necesitar, incluyendo direcciones de correo electrónico direcciones de correo postal y números de teléfono. Cuando te pongas en contacto con nosotros te pedimos que por favor sigas estas pautas:

- ¡Ten el ordenador encendido cuando llames! Si tienes problemas con un juego en particular intenta tener ese juego cargado.
- Proporcionanos otra información relevante, como la marca y el modelo de tu ordenador, detalles de tu hardware y software, y la versión del juego que estás jugando.
- Describe el problema que estás teniendo y los eventos que han conducido al mismo, intentando ser lo más preciso posible. Recuerda, ¡cuánto mejor podamos comprender el problema más rápido podremos encontrar la solución!