



PRO FLIGHT CESSNA® YOKE SYSTEM Officially Licensed Cessna® Product

Saitek



PRO FLIGHT CESSNA YOKE SYSTEM FLIGHT YOKE AND 3 LEVER QUADRANT MODUAL

PRO FLIGHT CESSNA RUDDER PEDALS FLIGHT PEDALS WITH TOE BRAKES

PRO FLIGHT CESSNA TRIM WHEEL OFFICIALLY LICENSED CESSNA PRODUCT



OFFICALLY LICENSED CESSNA PRODUCTS FROM SAITEK PRO FLIGHT AVILABLE AT: WWW.SAITEK.COM

ENGLISH

INTRODUCTION	5
INSTALLING THE FLIGHT YOKE AND THROTTLE QUADRANT	5
DRIVERS AND SOFTWARE INSTALLATION FOR USERS OF WINDOWS® XP AND 7, 32- AND 64-BIT	6
DRIVERS AND SOFTWARE INSTALLATION FOR USERS OF WINDOWS® VISTA AND 7, 32- AND 64-BIT	7
ENABLING YOUR CONTROLLER IN GAMES	8
PROGRAMMING YOUR PRO FLIGHT CONTROLLER WITH SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE	12

FRANÇAIS

INTRODUCTION	17
INSTALLATION DU MANCHE DE VOL À VOLANT ET DU BLOC MANETTE DES GAZ	18
IINSTALLATION DES PILOTES ET DU LOGICIEL POUR LES UTILISATEURS DE WINDOWS® XP, 32 ET 64 BITS	19
INSTALLATION DES PILOTES ET DU LOGICIEL POUR LES UTILISATEURS DE WINDOWS® VISTA ET 7, 32 ET 64 BITS	20
ACTIVATION DE VOTRE CONTRÔLEUR DANS LES JEUX	20
PROGRAMMATION DE VOTRE CONTRÔLEUR PRO FLIGHT AVEC LE LOGICIEL SMART TECHNOLOGY	
PROGRAMMING SOFTWARE	25

DEUTSCH

EINFÜHRUNG	. 31
INSTALLATION DES FLIGHT YOKE UND DES THROTTLE QUADRANT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	. 31
TREIBER- UND SOFTWARE INSTALLATION FÜR BENUTZER VON WINDOWS® XP, 32- AND 64-BIT	. 32
TREIBER- UND SOFTWARE INSTALLATION FÜR BENUTZER VON WINDOWS® VISTA UND 7 32-BIT UND 64-BIT	. 33
TESTEN UND EINSTELLEN IHRES CONTROLLERS	. 34
AUSFÜHREN DER SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE	. 41

ITALIANO

INTRODUZIONE	45
INSTALLAZIONE DELLA CLOCHE FLIGHT YOKE E DEL MODULO THROTTLE QUADRANT	45
I INSTALLAZIONE DEI DRIVER E DEL SOFTWARE PER UTENTI DI WINDOWS® XP A 32 E A 64 BIT	46
INSTALLAZIONE DEI DRIVER E DEL SOFTWARE PER UTENTI DI WINDOWS® VISTA E 7, A 32 E A 64 BIT	47
ATTIVAZIONE DEL CONTROLLER NEI GIOCHI	48
PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLER PRO FLIGHT CON IL SOFTWARE SMART TECHNOLOGY	55

ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN	61
INSTALACIÓN DEL FLIGHT YOKE Y DEL THROTTLE QUADRANT (CUADRANTE DEL ACELERADOR)	61
INSTALACIÓN DE DRIVERS Y SOFTWARE PARA USUARIOS DE WINDOWS® XP, 32- Y 64-BIT	62
INSTALACIÓN DE DRIVERS Y SOFTWARE PARA USUARIOS DE WINDOWS® VISTA Y 7, 32- Y 64-BIT	63
ACTIVAR EL MANDO EN LOS JUEGOS	64
PROGRAMAR SU MANDO PRO FLIGHT CON EL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN SMART TECHNOLOGY	70

4-WAY ROCKER SWITCH

- GB// Accurate ergonomic thumb control
- FR // 3 interrupteurs permettent de disposer de 6 commandes
- DE // 3 Schalter bieten zusammen 6 Steuerelemente
- IT // 3 interruttori combinati per realizzare 6 controlli
- ES // Los 3 interruptores se combinan para ofrecer 6 mandos

8-WAY HAT SWITCH

- GB// Controllable P.O.V.
- FR // Point de vue contrôlable
- DE // Kontrollierbarer Blickwinkel
- IT // Cambio di visuale controllabile
- ES // Punto de vista controlable

THROTTLE/PITCH/MIXTURE CONTROLS

- GB// Authentic lever control
- FR // Contrôle parfait des leviers
- DE // Authentische Hebelsteuerung
- IT // Leva di comando autentica
- ES // Auténtica palanca de cambio

2 X 2-WAY ROCKER SWITCHES

- GB// 2 Switches combine to make 4 controls
- FR // Boutons programmables d'accès facile
- DE // Leicht zugängliche programmierbare Tasten
- IT // Pulsanti programmabili di facile accesso
- ES // Botones programables de acceso rápido

MODE SWITCH

- GB// 3-Position rotary mode switch
- FR // Interrupteur rotatif de sélection de mode à 3 positions
- DE // 3-Positions-Drehschalter
- IT // Interruttore per la modalità di rotazione a 3 posizioni
- ES // Interruptor de modo rotatorio de 3 posiciones

2-WAY ROCKER SWITCHES

- GB// 3 Switches combine to make 6 controls
- FR // 3 interrupteurs permettent de disposer de 6 commandes
- DE // 3 Schalter bieten zusammen 6 Steuerelemente
- IT // 3 interruttori combinati per realizzare 6 controlli
- ES // Los 3 interruptores se combinan para ofrecer 6 mandos

INTRODUCTION

The Pro Flight Cessna Yoke is designed to maximize realism by enabling accurate turning motion and a vast number of button controls for PC flight simulation software. Saitek and Cessna have teamed up to provide you with the most authentic flight controls for your home cockpit. This product has been built using genuine design data from the world's most popular plane manufacturer. The Pro Flight Cessna Yoke works with a wide variety of flight simulators, and functions perfectly with other products in the Pro Flight Range.

Features:

- Realistic Cessna turning motion
- · 8-way point of view hat switch
- 1 x 4-way rocker switch
- · 5 x 2-way rocker switches
- 2 x single-function buttons
- · Lever quadrant with 3 x levers and 3 x detent buttons
- · 3-position mode switch
- Smart Technology (ST) Programming Software allows gamers to configure their controls to suit their preferred gaming style, and to save the configurations as personal profiles

INSTALLING THE FLIGHT YOKE AND THROTTLE QUADRANT

First, fix the Flight Yoke to your table or desk by inserting the prongs of the mounting clamp into the holes on the Yoke base and then tightening the screw mechanism until the Yoke is firmly attached.

Be careful not to over-tighten the screw as you may damage the clamp. Next, screw the mounting plate to the Throttle Quadrant using the four provided screws. You can screw the plate to one of two sides of the Quadrant depending on how you want to mount the Quadrant - either in front of your table surface or on top of it.

Please note that whichever way you choose to mount the Quadrant, ensure that as you look at the unit the rocker switches are at the bottom.

Now tighten the Throttle unit clamp's screw mechanism until it is firmly attached to your table. You can also position the Throttle Quadrant on the left or right side of the Flight Yoke.

Now connect the Throttle Quadrant to the Flight Yoke with the provided PS/2 connector. Your Throttle Quadrant comes supplied with additional lever knobs to configure any combination of throttle, flaps, mixture



or prop pitch and you can also buy additional Quadrants to link together for more complex multi-engine aeroplane configurations.

Use the integrated USB Hub on the side of the Pro Flight Yoke to easily connect other controllers from the Saitek Pro Flight range, such as additional Pro Flight Throttle Quadrants, Pro Flight Yoke or other peripherals.

DRIVERS AND SOFTWARE INSTALLATION FOR USERS OF WINDOWS® XP, 32- AND 64-BIT

- 1. With your computer powered on, close down any programs that are currently running, and then insert the Installation CD into your CD-ROM drive.
- When the Welcome screen appears, click Next to continue. If the CD does not run automatically, select Start from the Windows Taskbar, then Run, then type D:\Setup. exe into the Run window's text entry field, and then click OK (assuming D:\ is the letter of your CD-ROM drive).
- 3. After reading the Disclaimer, select the I accept the terms of the Disclaimer option and click Next to continue.

- 4. At the Driver Setup screen, if you haven't already done so, plug the USB cable into one of your computer's USB ports, and then click Next.
- 5. At the Driver Setup screen, click Next to test your controller.
- 6. When the Saitek Controller screen appears, try out all of your controller's controls to determine if it is working properly. When you have finished, click OK.
- 7. In the following Software Setup screen, click Next and follow the on-screen instructions. At this point you will be asked to install such features as the Programmable Support for Mouse, Programmable Support for Keyboard and Programmable Hotkeys (these are important components of the programming software and are required).
- If you are asked if Windows can connect to Windows Update to search for software, choose No, not at this time. Continue to click Next and Finish to accept the installation.
- 9. Upon completion of the installation, you have the option to Run Profile Editor, which will give you a view of the programming environment. If you do not wish to see the Profile Editor at this point, uncheck the box and click Finish to complete the installation.

DRIVERS AND SOFTWARE INSTALLATION FOR USERS OF WINDOWS $\ensuremath{\textcircled{B}}$ VISTA AND 7, 32- AND 64-BIT

- 1. With your computer powered on, close down any programs that are currently running, and then insert the Installation CD into your CD-ROM drive.
- When the Welcome screen appears, click Next to continue. If the CD does not run automatically, select Start from the Windows Taskbar, then Run, then type D:\Setup.exe into the Run window's text entry field, and then click OK (assuming D:\ is the letter of your CD-ROM drive).
- 3. After reading the Disclaimer, select the I accept the terms of the Disclaimer option and click Next to continue.

- 4. At the Driver Setup screen, if you haven't already done so, plug the USB cable into one of your computer's USB ports and then click Next.
- 5. At the Driver Setup screen, click Next to test your controller.
- 6. When the Saitek Controller screen appears, try out all of your controller's controls to determine if it is working properly. When you have finished, click OK.
- 7. In the following Software Setup screen, click Next and a pop-up box will appear asking if you "want to trust software from Saitek." Click yes, and then click Next.
- 8. Upon completion of the installation, you have the option to Run Profile Editor, which will give you a view of the programming environment. If you do not wish to see the Profile Editor at this point, uncheck the box and click on Finish to complete the installation.

ENABLING YOUR CONTROLLER IN GAMES

Most games support game controllers, which you can enable by using the controller options menu within the Main Menu of the game itself. If you are having trouble with this, or are not sure if the game supports game controllers, please refer to the game's user manual for assistance.

HOW TO TEST AND ADJUST YOUR CONTROLLER

To test your controller, follow these steps:

Windows XP and Vista users need to navigate via the Start button to: Control Panel > Game Controllers.

Windows 7 users will need to navigate via the Start button to: Games > Tools > Input Devices.

Open the Game Controllers window and the Saitek Pro Flight Cessna Yoke should appear. Click Properties to bring up the test screen. Click on the Test tab. Moving your yoke should result in a response in this screen; if there is a response you know that the Yoke are functioning correctly.

-		
		142
The The	Jian Milater	Schen
-		
1.1	1 1 1	

Click on the Deadzones tab of the Properties window. You can adjust the deadzones (i.e., the distance of pedal travel which doesn't result in a corresponding in-game rudder movement) of the Pro Flight Cessna Yoke by clicking on the deadzone axes and dragging the deadzone indicators to the desired level. To test the new settings, either click on the Test tab or play a flight sim game.

Salet Pro 1	iyet hi	N Page	(ini					100	
Det. News	-	and .							
3.809				-					
				-					
Y Ann									
			÷						
States									
-			1						
					Q8	0.0	-	1	

CONFIGURE YOUR PRO FLIGHT CONTROLLER WITHIN FLIGHT SIM SOFTWARE

Make sure your Yoke is connected to your PC before running your sim software; otherwise the program will not detect the controller.

A good tip before launching your sim is to move all the axes on the controller through their full range of movement a few times. This will ensure the controller is correctly calibrated.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

To set up a button in FS2004 and FSX:

- In FSX click to Settings > Controls > Buttons/Keys.
- In FS2004 go to Settings > Assignments > Buttons/Keys.
- Make sure that the correct controller is selected in the drop down menu called Controller Type (Joystick Type in FS2004).
- Locate the button event you want to set to your controller from the list displayed. Left-click it once, and then select the Change Assignment option.
- When the Change Assignment window appears, press the button on the controller that you want assigned to that event. The button number will be displayed in the Window, then click OK to confirm.

To set up an axis in FS2004/FSX:

- In FSX click to Settings > Controls > Control Axes. In FS2004 go to Settings L3 / > Assignments > Joystick Axes.
- Make sure that the correct controller is selected in the drop down menu called Controller Type (Joystick Type in FS2004).





- Locate the axis function you want to set to your controller from the list displayed. Left- click it once, and then select the Change Assignment option.
- When the Change Assignment window appears, move the axis on the controller that you want to control the selected function. The axis designation will be displayed in the Window, then click OK to confirm.

If you are setting a lever control to your Throttle Quadrant, such as mixture or an extra throttle, the following settings also need to be made.

- In FSX click to Settings > Controls > Calibration. In FS2004 go to Settings > Sensitivities.
- Make sure the Yoke is selected in the Controller/Joystick Type menu and that the bullet point next to Advanced Controls has been clicked.
- The page will now display the sensitivity and null zone sliders for all the axes set to your controller.
- For all the lever axes you have assigned, make sure they have a sensitivity of 100% (all the way to the right) and a null zone of 0% (all the way to the left).

X-PLANE

To set up an axis in X-Plane:

- Open X-Plane, and move your cursor to the top of the screen, to reveal the menu.
- Click Settings > Joystick & Equipment, and select the Axis tab.
- To set up the pitch control, move the Yoke forward and back. You should see a green or red bar moving to correspond with your movement. This lets you know the axis has been detected.
- To make sure the axis is set to the pitch correctly, click the drop-down menu next to the bar that moves and select pitch from the list. If you notice the pitch working backward during flight, go back to the axis page and click the reverse box.
- · To set the roll control, move the Yoke left and right. Locate the moving bar that

corresponds to this movement and then select roll from the list.

• Repeat this process for the throttle lever and any other lever you want to assign to the Throttle Quadrant.

To set up a button in X-Plane:

- Open X-Plane, and move your cursor to the top of the screen to reveal the menu.
- · Click Settings > Joystick & Equipment, and select the Buttons: Basic tab.
- Press the Yoke button that you want to assign to one of the sim commands. Pressing the button will alert X-Plane that this is the button you are concerned with at this time.
- · Using the mouse, click the round button to the left of the command name.
- Once that is set, you can press a new button and move on to selecting another as signment from the list.

PROGRAMMING YOUR PRO FLIGHT CONTROLLER WITH SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE

INTRODUCING SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE

Smart Technology (ST) Programming Software is the software supplied to configure your controller for enhanced functionality. ST delivers a powerful set of features, allowing you to program your device with the ultimate configuration for total interaction. Despite a level of sophistication previously unseen in the market, the software remains simple and intuitive to use.

FEATURES OF SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE:

- · Quick and easy setup in any game
- Personalize the controller settings for your favorite games
- · Configure your controller with an on-screen, high resolution model and interface
- Multiple setup options for each controller ideal if a controller is used by several people
- · Program special moves with sophisticated timing features

- Special game setups available as "Profiles" from the Saitek website and on the Smart Technology CD
- Download the latest version of Smart Technology Programming Software from the Saitek website

RUNNING THE SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE

- A. Click on **Start**, then **All Programs**, and then look for **Smart Technology** in your list of programs. Click on this and under this heading you will see another heading with an icon saying **Profile Editor**. Click on this and the Smart Technology software will open up.
- B. Look on your desktop for the Smart Technology icon. Once found, **double-click** and the Smart Technology software will load.
- C. Right-click the **controller** icon next to your clock, and click Profile Editor from the list.

Once the ST software has opened, you will be presented with a "tip" screen (if it's the first time you have run the software). This screen gives useful information pertaining to the profile software. If you do not wish to see this screen when you start the ST software, uncheck the small check box in the corner of the tip screen. The tip box can be closed by clicking on the OK icon in the bottom right corner. You can get the tip box back by going to the support tab and clicking on **SHOW STARTUP TIPS PAGE**.

PRODUCT

The product page is the main screen that appears when the Smart Technology software is first opened (as shown above). Any Pro Flight hardware connected to your computer will be automatically detected and displayed on this screen. Since they are always first in the list of connected hardware, the Pro Flight Yoke will always appear in the software's product page, although no Pro Flight hardware is physically connected to your computer.

PROGRAMMING

From the programming tab, you can mimic your controller to directly copy any of the keyboard commands that are used in your favorite games. The commands are then saved in what we call a Profile. When you click on the programming tab, you will be presented with a high resolution image of the controller you are going to program on the left, and going down the right side of the screen you will see a list of command boxes called "Cells." For a detailed guide on the programming, go to the support tab and click **READ PROGRAMMING MANUAL**.

SUPPORT

From the support tab, you can access the following features by clicking on them.

SHOW TIPS

Once clicked, the tip screen will appear; this is the same screen that appears the very first time you run the ST software and you can run through all tips from this screen if desired.

DOWNLOAD DRIVERS AND SOFTWARE

Clicking on this link will open your default browser and direct it to the download drivers and software page.

DOWNLOAD GAME PROFILES

Clicking on this link will open your default browser and direct it to the download profiles page. From this page, choose your controller and a list of pre-made profiles that match all the latest games will appear.

READ ST PROGRAMMING MANUAL

The full ST programming manual will open in your default browser window.

CONTACT US

Clicking on Contact Us will open your default browser and direct it to the contact information page; from here you can choose from a list of contacts.

EU DECLARATION OF CONFORMITY:

As required, certain of these products have been tested and conform to the requirements of the European Union Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC, and 2004/108/EC. Authorized signatory of the manufacturer is Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108.

INTRODUCTION

Le manche à volant Cessna Pro Flight est conçu pour optimiser le réalisme en permettant un mouvement de virage précis et l'utilisation d'un grand nombre de commandes de boutons pour les logiciels de simulation de vol sur PC. Saitek et Cessna ont fait équipe pour vous proposer les commandes de vol les plus réalistes pour votre cockpit à domicile. Ce produit a été fabriqué en utilisant les données de conception authentiques du constructeur d'avions le plus populaire au niveau mondial. Le manche à volant Cessna Pro Flight est compatible avec un grand nombre de simulateurs de vol, et fonctionne parfaitement avec les autres produits de la gamme Pro Flight.

Features

- · Mouvement de virage Cessna réaliste
- · Commutateur chapeau directionnel point de vue à 8 positions
- 1 interrupteur à bascule à 4 positions
- 5 interrupteurs à bascule à 2 positions
- · 2 boutons simple fonction
- · Bloc de manettes avec 3 manettes et 3 boutons de cran
- · Interrupteur de sélection de mode à 3 positions
- Le logiciel Smart Technology (ST) Programming Software permet aux joueurs de configurer leurs commandes afin qu'elles s'adaptent à leur style de jeu préféré, ainsi que d'enregistrer les configurations dans des profils personnels

INSTALLATION DU MANCHE DE VOL À VOLANT ET DU BLOC MANETTE DES GAZ

Fixez tout d'abord le manche de vol à volant sur la table ou le bureau en insérant les tiges de la pince de montage dans les trous à la base du système du manche à volant puis en serrant le mécanisme de vis de fixation jusqu'à ce que le manche à volant soit fixé solidement.

Faites attention à ne pas trop serrer la vis car vous risqueriez d'endommager la pince de fixation. Vissez ensuite la plaque de fixation sur le boc manette des gaz à l'aide des quatre vis fournies. Vous pouvez vissez la plaque sur l'un des deux côtés du bloc de commande, selon que vous souhaitez monter ce dernier devant la surface de la table ou sur celle-ci.

Veuillez noter que, quelle que soit la position de montage que vous choisissez pour le bloc de commande, vous devez vous assurer que lorsque vous regardez l'ensemble, les interrupteurs à bascule se trouvent en bas.



Serrez à présent le mécanisme de vis de la pince de fixation jusqu'à ce que celle-ci soit fixée solidement sur la table. Vous pouvez également positionner le bloc manette des gaz à gauche ou à droite du manche de vol à volant.

Connectez maintenant le bloc manette des gaz au manche de vol à volant avec le connecteur PS/2 fourni. Le bloc manette des gaz est livré avec des boutons de manette supplémentaires pour configurer toute combinaison des gaz, des volets de courbure, de la richesse du mélange ou du pas d'hélice ; vous pouvez également acheter des blocs de commande supplémentaires pour relier des configurations plus complexes d'avions multimoteur entre elles.

Utilisez le concentrateur USB intégré situé sur le côté du manche à volant Pro Flight pour connecter facilement les autres contrôleurs de la gamme Pro Flight de Saitek, tels que des blocs de manette des gaz Pro Flight supplémentaires, des pédales de gouverne de direction Pro Flight ou d'autres périphériques.

INSTALLATION DES PILOTES ET DU LOGICIEL POUR LES UTILISATEURS DE WINDOWS $\mbox{\ensuremath{\mathbb R}}$ XP, 32 et 64 bits

- 1. Lorsque votre ordinateur est allumé, fermez tous les programmes en cours de fonctionnement, puis insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- Lorsque l'écran de bienvenue apparaît, cliquez sur Next pour poursuivre. Si le CD ne s'exécute pas automatiquement, sélectionnez Start dans la barre des tâches Windows, puis Run, puis saisissez D:\Setup.exe dans le champ de saisie de la fenêtre Run, puis cliquez sur OK (en supposant que D:\ correspond à la lettre de votre lecteur de CD-ROM).
- 3. Après avoir lu l'avis d'exclusion de responsabilité, sélectionnez l'option l accept the terms of the Disclaimer et cliquez sur Next pour poursuivre.
- 4. Dans l'écran de configuration du pilote, si vous ne l'avez pas encore fait, branchez le câble USB dans l'un des ports USB de l'ordinateur, puis cliquez sur Next.
- 5. Dans l'écran de démarrage du pilote, cliquez sur Next pour tester le contrôleur.
- Lorsque l'écran du contrôleur Saitek apparaît, essayez toutes les commandes de votre contrôleur afin de déterminer s'il fonctionne correctement. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
- Dans l'écran Software Setup suivant, cliquez sur Next et suivez les instructions à l'écran. À ce stade, il vous sera demandé d'installer des fonctions telles que Programmable Support for Mouse, Programmable Support for Keyboard et Programmable Hotkeys (il s'agit de composants importants du logiciel de programmation et ils sont nécessaires).
- 8. S'il vous est demandé si Windows peut se connecter à Windows Update pour rechercher le logiciel, choisissez No, not at this time. Poursuivez pour cliquer sur Next et Finish pour accepter l'installation.
- 9. À la fin de l'installation, il vous est proposé l'option Run Profile Editor, qui vous donnera un aperçu de l'environnement de programmation. Si vous ne souhaitez pas voir l'éditeur de profil à ce stade, décochez la case et cliquez sur Finish pour achever l'installation.

INSTALLATION DES PILOTES ET DU LOGICIEL POUR LES UTILISATEURS DE WINDOWS® VISTA ET 7, 32 ET 64 BITS

- 1. Lorsque votre ordinateur est allumé, fermez tous les programmes en cours de fonctionnement, puis insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- Lorsque l'écran de bienvenue apparaît, cliquez sur Next pour poursuivre. Si le CD ne s'exécute pas automatiquement, sélectionnez Start dans la barre des tâches Windows, puis Run, puis saisissez D:\Setup.exe dans le champ de saisie de la fenêtre Run, puis cliquez sur OK (en supposant que D:\ correspond à la lettre de votre lecteur de CD-ROM).
- 3. Après avoir lu l'avis d'exclusion de responsabilité, sélectionnez l'option l accept the terms of the Disclaimer et cliquez sur Next pour poursuivre.
- 4. Dans l'écran de configuration du pilote, si vous ne l'avez pas encore fait, branchez le câble USB dans l'un des ports USB de l'ordinateur, puis cliquez sur Next.
- 5. Dans l'écran de démarrage du pilote, cliquez sur Next pour tester le contrôleur.
- Lorsque l'écran du contrôleur Saitek apparaît, essayez toutes les commandes de votre contrôleur afin de déterminer s'il fonctionne correctement. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
- Dans l'écran de configuration du logiciel suivant, cliquez sur Next et une zone contextuelle va apparaître en vous demandant si vous « voulez faire confiance au logiciel de Saitek ». Cliquez sur yes, puis sur Next.
- À la fin de l'installation, il vous est proposé l'option Run Profile Editor, qui vous donnera un aperçu de l'environnement de programmation. Si vous ne souhaitez pas voir l'éditeur de profil à ce stade, décochez la case et cliquez sur Finish pour achever l'installation.

ACTIVATION DE VOTRE CONTRÔLEUR DANS LES JEUX

La plupart des jeux prennent en charge les contrôleurs de jeux, que vous pouvez activer en utilisant le menu des options [control] dans le menu principal ou le jeu lui-même. Si vous rencontrez des problèmes pour cela, ou si vous n'êtes pas sûr que le

jeu prenne en charge des contrôleurs de jeu, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du jeu pour obtenir de l'aide.

COMMENT TESTER ET RÉGLER VOTRE CONTRÔLEUR

Pour tester votre contrôleur, suivez les étapes suivantes :

Les utilisateurs de Windows XP et Vista doivent naviguer via le bouton Démarrer vers : Panneau de configuration > Contrôleurs de jeu.

Les utilisateurs de Windows 7 devront naviguer via le bouton Démarrer vers : Jeux > Outils > Périphériques d'entrée.

Ouvrez la fenêtre Contrôleurs de jeu et le manche à volant Cessna Saitek Pro Flight doit apparaître. Cliquez sur Propriétés pour faire apparaître l'écran de test. Cliquez sur l'onglet Tester. Le déplacement du manche à volant doit se traduire par une réponse sur cet écran ; s'il y a une réponse, cela indique que le manche à volant fonctionne correctement.



has Notice	(Annal)			_	_	-		
K.faria								
T Auto			-					
2 fee			1					
these		-	1		-		+	
e fuieter			-					-
			1					
					0	-	1	

Cliquez sur l'onglet Zones de non-sensibilité dans la fenêtre Propriétés. Vous pouvez ajuster les indicateurs de zone de non-sensibilité (c'est à dire la course des axes qui n'entraîne pas de mouvement de la surface de contrôle correspondante) du manche à volant Cessna Pro Flight en cliquant sur les axes des zones de non-sensibilité et en faisant glisser les indicateurs de non-sensibilité sur le niveau souhaité. Pour tester les nouveaux paramètres, cliquez sur l'onglet Tester ou jouez à un jeu de simulation de vol.

CONFIGUREZ VOTRE CONTRÔLEUR PRO FLIGHT DANS LE LOGICIEL DE SIMULATION DE VOL

Assurez-vous que le manche à volant est connecté à l'ordinateur avant d'exécuter le logiciel de simulation de vol ; sinon, le programme ne détectera pas le contrôleur.

Un bon conseil : avant le lancement de votre simulateur de vol, remuez tous les axes du contrôleur sur toute l'étendue de leur plage de mouvement à plusieurs reprises. Cela permet de s'assurer que le contrôleur est étalonné correctement.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

Pour configurer un bouton dans FS2004 et FSX :

- Dans FSX, cliquez sur Paramètres > Commandes > Boutons/Touches. Dans FS2004 allez dans Paramètres > Affectations > Boutons/Touches.
- Assurez-vous que le contrôleur correct est sélectionné dans le menu déroulant nommé Type de contrôleur (Type de manette de jeu dans FS2004).
- Repérez l'événement du bouton que vous souhaitez définir dans la liste qui s'affiche. Cliquez dessus une fois avec le bouton gauche, puis sélectionnez l'option Changer l'affectation.

Lorsque la fenêtre Changer l'affectation apparaît, appuyez sur





le bouton du contrôleur que vous souhaitez affecter à cet événement. Le numéro du bouton d'affich era dans la fenêtre, cliquez ensuite sur OK pour confirmer.

Pour configurer un axe dans FS2004/FSX :

- Dans FSX, cliquez sur Paramètres > Commandes > Axes de commande. Dans FS2004 allez dans Paramètres > Affectations > Axes de manette de jeu.
- Assurez-vous que le contrôleur correct est sélectionné dans le menu déroulant nommé Type de contrôleur (Type de manette de jeu dans FS2004).
- Repérez la fonction de l'axe que vous souhaitez définir dans la liste qui s'affiche. Cliquez dessus une fois avec le bouton gauche, puis sélectionnez l'option Changer l'affectation.
- Lorsque la fenêtre Changer l'affectation apparaît, déplacez l'axe du contrôleur qui doit commander la fonction sélectionnée. La désignation de l'axe s'affichera dans la fenêtre, cliquez ensuite sur OK pour confirmer.

Si vous définissez une commande de manette pour votre bloc de manette des gaz, telle que la richesse du mélange ou une manette des gaz supplémentaire, vous devez effectuer également les réglages suivants.

- Dans FSX, cliquez sur Paramètres > Commandes > Étalonnage. Dans FS2004 allez dans Paramètres > Sensibilités.
- Assurez-vous que manche à volant est sélectionné dans le menu Contrôleur/Type de manette de jeu et que la puce en regard Commandes avancées a été cliquée.
- La page va maintenant afficher la sensibilité et les curseurs de sensibilité minimale pour tous les axes définis pour votre contrôleur.
- Pour tous les axes de la manette que vous avez affectés, assurez-vous qu'ils ont une sensibilité de 100 % (course complète vers la droite) et une zone de sensibilité minimale de 0 % (course complète vers la gauche).

X-PLANE

Pour configurer un axe dans X-Plane :

- · Ouvrez X-Plane, et déplacez le curseur en haut de l'écran, afin de révéler le menu.
- · Cliquez sur Paramètres > Manette de jeu et équipement, et sélectionnez l'onglet Axe.
- Pour définir la commande de pas, déplacez le manche à volant en avant et en arrière. Vous devez voir une barre verte ou rouge qui se déplace pour correspondre à votre mouvement. Cela vous permet de voir de l'axe a été détecté.
- Pour vous assurer que l'axe est défini correctement pour le pas, cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre qui se déplace et sélectionnez le pas dans la liste. Si vous remarquez que le pas fonctionne vers l'arrière pendant le vol, retournez dans la page de l'axe et cliquez sur la case Inverser.
- Pour définir la commande de gauchissement, déplacez le manche à volant vers la gauche et la droite. Repérez la barre qui se déplace et qui correspond à ce mouvement, puis sélectionnez gauchissement dans la liste.
- Répétez ce processus pour la manette des gaz et pour toute autre manette que vous souhaitez affecter au bloc de manette des gaz.

Pour configurer un bouton dans X-Plane :

- Ouvrez X-Plane, et déplacez le curseur en haut de l'écran afin de révéler le menu.
- Cliquez sur Paramètres > Manette de jeu et équipement, et sélectionnez Boutons : Onglet Basique.
- Appuyez sur le bouton de la manette des gaz que vous souhaitez affecter à l'une des commandes du simulateur de vol. Un appui sur le bouton informera X-Plane qu'il s'agit du bouton dont vous vous occupez à ce stade.
- À l'aide de la souris, cliquez sur le bouton rond situé à gauche du nom de la com mande.
- Une fois que cela est défini, vous pouvez appuyer sur un nouveau bouton et vous déplacer pour sélectionner une autre affectation dans la liste.

PROGRAMMATION DE VOTRE CONTRÔLEUR PRO FLIGHT AVEC LE LOGICIEL SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE

PRÉSENTATION DU LOGICIEL SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE

Smart Technology (ST) Programming Software est le logiciel fourni pour configurer votre contrôleur afin de disposer de fonctionnalités avancées. ST offre un ensemble puissant de fonctions, en vous permettant de programmer votre périphérique avec une configuration optimale pour une interaction totale. En dépit d'un niveau de sophistication encore jamais vu sur le marché, le logiciel reste d'utilisation simple et intuitive.

FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE :

- Configuration rapide et facile avec n'importe quel jeu
- · Personnalisez les paramètres du contrôleur pour vos jeux favoris
- Configurez votre contrôleur avec un modèle et une interface à l'écran de haute résolution
- Plusieurs options de configuration pour chaque contrôleur idéal lorsqu'un contrôleur est utilisé par plusieurs personnes
- Programmez des déplacements spéciaux avec des fonctions de synchronisation sophistiquées
- Configurations de jeu spéciales disponibles en tant que « Profiles » sur le site Web de Saitek et sur le CD Smart Technology
- Téléchargez la dernière version du logiciel Smart Technology Programming Software sur le site Web de Saitek

EXÉCUTION DU LOGICIEL SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE

- A. Cliquez sur Start, puis sur All Programs, puis recherchez Technology dans la liste des vos programmes. Cliquez sur celui-ci et sous cet en-tête, vous allez apercevoir un autre en-tête avec une icône libellée Profile Editor. Cliquez sur cette dernière pour ouvrir le logiciel Smart Technology.
- B. Regardez l'icône Smart Technology sur votre bureau. Lorsque vous l'avez trouvée, double-cliquez pour charger le logiciel Smart Technology.

C. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du contrôleur à côté de votre horloge, et cliquez sur Profile Editor from the list.

Une fois que le logiciel ST est ouvert, vous allez voir apparaître un écran de « Conseil » (s'il s'agit de la première fois que vous exécutez le logiciel). Cet écran vous donne des informations utiles concernant le logiciel pour le profil. Si vous ne souhaitez pas voir cet écran lorsque vous démarrez le logiciel ST, décochez la petite case dans le coin de l'écran de conseil. Vous pouvez fermer la zone de conseil en cliquant sur l'icône OK dans le coin inférieur droit. Vous pouvez faire réapparaître la zone de conseil en allant dans l'onglet Aide et en cliquant sur SHOW STARTUP TIPS PAGE.

PRODUIT

La page produit est l'écran principal qui apparaît lors de la première ouverture du logiciel Smart Technology (comme illustré ci-dessous). Tout matériel Pro Flight connecté à votre ordinateur sera automatiquement détecté et affiché sur cet écran. Étant données qu'elles se trouvent toujours en début de la liste des matériels connectés, les pédales de gouverne de direction Pro Flight apparaîtront toujours dans la page produit du logiciel, bien qu'aucun matériel Pro Flight ne soit connecté physiquement à votre ordinateur.

PROGRAMMATION

Dans l'onglet de programmation, vous pouvez imiter votre contrôleur pour copier directement toute commande du clavier utilisée dans vos jeux favoris. Les commandes sont ensuite enregistrées dans ce que nous appelons un profil. Lorsque vous cliquez sur l'onglet de programmation, vous allez voir s'afficher sur la gauche une image haute résolution du contrôleur que vous allez programmer, et en descendant sur le côté droit, vous allez voir une liste de zones de commandes appelées « cellules ». Pour obtenir un guide détaillé de la programmation, allez dans l'onglet Aide et cliquez sur READ

ASSISTANCE

Dans l'onglet Aide, vous pouvez accéder aux fonctions suivantes en cliquant dessus.

AFFICHER LES CONSEILS

Lorsque vous cliquez dessus, l'écran de conseil va apparaître ; il s'agit du même écran que celui qui apparaît lors de la toute première fois que vous exécuter le logiciel ST et vous pouvez parcourir tous les conseils à partir de cet écran si vous le souhaitez.

TÉLÉCHARGER LES PILOTES ET LE LOGICIEL

Un clic sur ce lien ouvre votre navigateur par défaut et le dirige vers la page de téléchargement des pilotes et du logiciel.

TÉLÉCHARGER LES PROFILS DE JEU

Un clic sur ce lien ouvre votre navigateur par défaut et le dirige vers la page de téléchargement des profils. Dans cette page, choisissez votre contrôleur et une liste de profils préétablis qui correspondent aux jeux les plus récents va apparaître.

LIRE LE MANUEL DE PROGRAMMATION ST

L'intégralité du manuel de programmation ST s'ouvre dans votre fenêtre de navigation par défaut.

CONTACTEZ-NOUS

Un clic sur Contact Us ouvre votre navigateur par défaut t le dirige vers la page d'informations sur les contacts ; là, vous pouvez faire un choix dans une liste de contacts.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE:

Comme exigé, certains de ces produits ont été testés et sont conformes aux exigences aux directives de l'Union Européenne 2002/95/EC, 2002/96/EC, et 2004/108/EC. Le signataire autorisé du constructeur est Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108.

FRANÇAIS

EINFÜHRUNG

Das Pro Flight Cessna Yoke ermöglicht maximalen Realismus, da es präzise Lenkbewegungen und eine große Anzahl von Tastensteuerfunktionen für PC-Flugsimulationssoftware bietet. Die Zusammenarbeit von Saitek und Cessna bietet Ihnen die authentischsten Steuergeräte für Ihr Cockpit am PC. Dieses Produkt wurde auf der Grundlage echter Designdaten des populärsten Flugzeugherstellers der Welt entwickelt. Das Pro Flight Cessna Yoke ist in einer Vielzahl von Flugsimulationen einsetzbar und arbeitet nahtlos mit anderen Produkten der Pro Flight-Serie zusammen.

- Realistische Cessna-Lenkbewegung
- · 8-facher POV-Hat-Schalter
- 1 x 4-fach Wippschalter
- · 5 x 2-fach Wippschalter
- 2 x Einzelfunktionstasten
- · Hebelquadrant mit 3 x Hebeln und 3 x Arretiertasten
- · 3-Positions-Modusschalter
- Smart Technology (ST) Programming Software ermöglicht Spielern, ihre Bedienelemente je nach bevorzugter Spielweise anzupassen und die Konfigurierungl als persönliches Profil zu speichern

INSTALLATION DES FLIGHT YOKE UND DES THROTTLE QUADRANT

Befestigen Sie zunächst das Flight Yoke an einem Tisch oder Schreibtisch, indem Sie die Zinken der Montageklemme in die Löcher an der Grundfläche des Flight Yoke schieben und dann den Schraubmechanismus anziehen, bis das Flight Yoke sicher befestigt ist.

Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, da das die Klemme beschädigen könnte. Schrauben Sie dann die Montageplatte mit Hilfe der vier mitgelieferten Schrauben an den Throttle Quadrant an. Sie können die Platte an eine der beiden Seiten des Quadranten schrauben, je nachdem, wie Sie den Quadranten installieren wollen – vor der Tischoberfläche oder auf ihr.

Achten Sie bitte darauf, dass sich die Wippschalter unabhängig von der gewählten Montageart unten befinden müssen, wenn Sie auf das Gerät schauen.

Ziehen Sie den Schraubmechanismus der Klemme an, bis er fest an Ihrem Tisch sitzt. Sie können den Throttle Quadrant auch links oder rechts vom Flight Yoke positionieren.



Jetzt verbinden Sie den Throttle Quadrant über den PS/2-Stecker mit der Rückseite des Flight

Yoke. Ihr Throttle Quadrant wird mit weiteren Hebelknöpfen ausgeliefert, so dass Sie jede Kombination von Triebwerken, Klappen, Gemischverstellung oder Propellersteigung konfigurieren können. Sie können auch weitere Quadranten kaufen und sie verbinden, um komplexere Konfigurationen für Flugzeuge mit mehreren Triebwerken zu erstellen.

Verwenden Sie den integrierten USB-Hub an der Seite des Pro Flight Yoke, um andere Geräte aus der Pro Flight Produktpalette von Saitek anzuschließen, wie beispielsweise zusätzliche Pro Flight Throttle Quadrants, Pro Flight Rudder Pedals oder andere Peripheriegeräte.

TREIBER- UND SOFTWARE INSTALLATION FÜR BENUTZER VON WINDOWS® XP, 32- AND 64-BIT

- A) Basisinstallation (nur Treiber)
- 1. Schalten Sie Ihren PC ein, und schließen Sie alle laufenden Programme. Legen Sie die Saitek Smart Technology CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
- 2. Im Begrüßungsbildschirm klicken Sie bitte auf Software installieren, um fortzu fahren. Wenn die CD nicht automatisch startet, wählen Sie bitte Start in der

Windows Menüleiste, dann Ausführen und hier geben Sie D:\Setup.exe (ohne Anführungszeichen) ein und klicken Sie OK. Falls D:\ nicht der Laufwerksbuchstabe Ihres CD Laufwerks ist ändern Sie diesen entsprechend.

- Im Willkommen-Fenster, klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation zu beginnen. Haben Sie den Haftungsausschluss gelesen, akzeptieren Sie diesen und klicken Weiter.
- In der Treiberinstallationsanzeige verbinden Sie, sofern Sie das noch nicht gemacht haben, das USB-Kabel mit einem der USB-Ports des Computers und klicken Sie auf Weiter.
- 5. Klicken Sie in den folgenden Fenstern auf Weiter, um die Installation fortzusetzen. Nachdem Sie im Fenster Treiber-Installation auf Weiter klicken, können Sie Ihren Controller testen.
- Wenn das Saitek Controller Fenster erscheint, probieren Sie bitte alle Knöpfe und Achsen aus, um zu sehen, ob Ihr Pad ordnungsgemäß funktioniert. Nach dem Test klicken Sie bitte auf OK.
- Im Fenster Software Setup wählen Sie bitte ST Programmier-Software NICHT installieren und klicken Sie auf Weiter. Sie können die ST Programmier-Software zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich installieren. Führen Sie hierzu die Schritte wie im folgenden Abschnitt B) beschrieben aus.
- 8. Im Fenster Registrieren wählen Sie bitte "Markieren Sie dieses Feld, um sich zu registrieren" und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Wenn Sie sich später registrieren möchten, dann markieren Sie dieses Feld nicht.
- 9. Um die Installation zu beenden, klicken Sie auf Fertig stellen. Ihr Saitek Controller ist nun spielbereit!

TREIBER- UND SOFTWARE INSTALLATION FÜR BENUTZER VON WINDOWS® VISTA UND 7 32-BIT UND 64-BIT

1. Schließen Sie alle Programme, die auf Ihrem eingeschalteten Computer ausgeführt werden, und legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

- Klicken Sie, wenn der Willkommensbildschirm angezeigt wird auf Next, um fortzufahren. Wenn die CD nicht automatisch ausgeführt wird, wählen Sie Start auf der Windows-Taskleiste und dann Run und geben Sie D:\Setup.exe in das Texteingabefeld des Fensters Run ein. Klicken Sie anschließend auf OK (vorausgesetzt, D:\ ist der Buchstabe Ihre CD-ROM-Laufwerks).
- 3. Wählen Sie, nachdem Sie den Garantieausschluss gelesen haben, die Option I accept the terms of the Disclaimer und klicken Sie auf Next, um fortzufahren.
- Wenn der Bildschirm f
 ür das Treiber-Setup angezeigt wird, schlie
 ßen Sie das USBKable an einen USB-Anschluss Ihres Computers an, sollten Sie das noch nicht getan haben, und klicken Sie dann auf Next.
- 5. Wenn der Bildschirm für das Treiber-Setup angezeigt wird, klicken Sie auf Next, um Ihren Controller zu testen.
- Wenn der Saitek Controller-Bildschirm angezeigt wird, testen Sie alle Steuerungen Ihres Controllers, um zu überprüfen, ob er ordnungsgemäß funktioniert. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.
- 7. Klicken Sie auf dem folgenden Software-Setupbildschirm auf Next. Ein Popupfenster wird mit der Meldung angezeigt, ob Sie der Software von Saitek vertrauen möchten. Klicken Sie auf Yes und dann auf Next..
- Nach Abschluss der Installation erhalten Sie die Option Run Profile Editor, die Ihnen die Programmierumgebung anzeigt. Wenn Sie den Profileditor zu diesem Zeitpunkt nicht anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Finish, um die Installation abzuschließen.

AKTIVIEREN IHRES CONTROLLERS IN SPIELEN

Die meisten Spiele unterstützen Spiel-Controller, die über das Menü für die Steuerungsoptionen im Hauptmenü des Spiels aktiviert werden können. Wenn Sie Probleme damit haben oder sich nicht sicher sind, ob das Spiel Spiel-Controller unterstützt, lesen Sie die Bedienungsanleitung des Spiels

TESTEN UND EINSTELLEN IHRES CONTROLLERS

Gehen Sie beim Test Ihres Controllers folgendermaßen vor:

Anwender von Windows XP und Vista klicken auf Start und dann auf Systemsteuerung > Gamecontroller.

Anwender von Windows 7 klicken auf Start und dann auf Spiele > Extras > Eingabegeräte.

Wenn Sie das Fenster Gamecontrollers öffnen, sollten Sie das Saitek Pro Flight Cessna Yoke sehen. Klicken Sie auf "Eigenschaften", um den Testbildschirm zu öffnen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Test". Wenn Sie das Flugsteuerhorn bewegen, sollten Sie eine Reaktion auf dem Bildschirm sehen. In diesem Fall funktioniert das Yoke ordnungsgemäß.

B Salah Pro 1	ight fui	a Prope	(ini)					-	
Det. Seats	-	and .							
3.809				1					
				- 10					
Y Ann				Т					
2.449				-					
				-					
-			1	- 11					
				-					
					6 4	1.10	-	1	er 1

Klicken Sie im Fenster "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Deadzones". Sie können die toten Zonen (d. h. die Achsenbewegung, die nicht zu einer korrespondierenden Steuerflächenbewegung im Spiel führt) des Pro Flight Cessna Yoke anpassen, indem Sie auf die Achsen der toten Zone klicken und die Anzeige der toten Zone auf das gewünschte Niveau ziehen. Um die neuen Einstellungen zu testen, klicken Sie auf die Registerkarte "Test" oder spielen Sie ein Flugsimulations-Spiel.



KONFIGURIEREN SIE IHREN PRO FLIGHT CONTROLLER IN IHRER FLIGHTSIM-SOFTWARE

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Yoke an den PC angeschlossen ist, bevor Sie die Flugsimulations-Software starten, da das Programm sonst den Controller nicht entdeckt. Es ist zu empfehlen, vor dem Start des Programms alle Achsen des Controllers mehrmals durch den ganzen Bewegungsbereich zu bewegen. Dadurch wird eine korrekte Kalibrierung des Controllers sichergestellt.

Microsoft Flight Simulator

- · So belegen Sie in FS2004 und FSX eine Taste:
- In FSX klicken Sie auf Einstellungen > Steuerungen > Tasten. In FS2004 gehen Sie zu Einstellungen > Zuweisungen > Knöpfe/Tasten.
- Vergewissern Sie sich, dass der richtige Controller im Dropdown-Menü Controller-Typ gewählt wurde (Joystick-Typ in FS2004).
- Suchen Sie in der angezeigten Liste die Tastenfunktion, die Sie auf Ihrem Controller einstellen wollen. Linksklicken Sie darauf, und wählen Sie dann die Option zur Änderung der Belegung.
- Wenn das Zuweisungs-Änderungsfenster erscheint, drücken Sie die Taste am Controller, die dieser Funktion zugewiesen werden soll. Die Tastennummer erscheint im Fenster, und Sie klicken auf OK, um sie zu bestätigen.

So belegen Sie in FS2004/FSX eine Achse:

- In FSX klicken Sie auf Einstellungen > Achsen Kontrollachsen. In FS2004 gehen Sie zu Einstellungen > Zuweisungen > Joystick-Achsen.
- Vergewissern Sie sich, dass der richtige Controller im Dropdown-Menü Controller-Typ gewählt wurde (Joystick-Typ in FS2004).
- Suchen Sie in der angezeigten Liste die Achsenfunktion, die Sie auf Ihrem Controller einstellen wollen. Linksklicken Sie darauf, und wählen Sie dann die Option "Zuweisung ändern".



 Wenn das Änderungsfenster erscheint, bewegen Sie die Achse am Controller, die die gewählte Funktion kontrollieren soll. Die Achsenbezeichnung erscheint im Fenster, und Sie klicken auf OK, um sie zu bestätigen.

Wenn Sie dem Throttle Quadrant eine L Hebelfunktion zuweisen, wie eine Mischung oder eine zusätzliche Drosselfunktion, müssen auch folgende Einstellungen vorgenommen werden.

 In FSX klicken Sie auf Einstellungen > Steuerungen > Kalibrierung. In FS2004 gehen Sie zu Einstellungen > Empfindlichkeiten.



- Vergewissern Sie sich, dass das Yoke im Menü C R4 R5 ontroller/Joystick-Tipp gewählt wurde und dass das Kästchen neben Erweiterte Steuerung gewählt ist.
- Die Seite zeigt nun die Empfindlichkeits- und Nullzonen-Schiebregler für alle Achsen an Ihrem Controller an.

 Sie müssen für alle Hebelachsen, die Sie zugewiesen haben, sicherstellen, dass sie eine Empfindlichkeit von 100 % (ganz rechts) und eine Nullzone von 0 % (ganz links) haben.

X-PLANE

So belegen Sie in X-Plane eine Achse:

- Starten Sie X-Plane und bewegen Sie den Cursor zur Oberseite des Bildschirms, um das Menü anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Einstellungen > Joystick & Geräte, und wählen Sie die Registerkarte Achse.
- Um die Neigungskontrolle zuzuzweisen, bewegen Sie das Flugsteuerhorn vorwärts und rückwärts. Sie sollten sehen, wie sich eine grüne oder rote Leiste entsprechend Ihrer Bewegung verschiebt. So wissen Sie, dass die Achse erkannt wurde.
- Um sicherzustellen, dass die Achse auf die korrekte Neigung eingestellt ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der sich verschiebenden Leiste und wählen die Neigung aus der Liste. Wenn Sie feststellen, dass sich die Neigung während des Flugs nach hinten verlagert, gehen Sie wieder zur Achsenseite und klicken auf das Umkehrkästchen.
- Um die Rollbewegung einzustellen, bewegen Sie das Flugsteuerhorn nach rechts und links. Finden Sie die entsprechende sich bewegende Leiste und wählen Sie dann Rollen aus der Liste.
- Wiederholen Sie dieses Verfahren für den Schubhebel oder einen anderen Hebel, den Sie dem Throttle Quadrant zuweisen wollen.

So belegen Sie in X-Plane eine Taste:

- Starten Sie X-Plane und bewegen Sie den Cursor zur Oberseite des Bildschirms, um das Menü anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Einstellungen > Joystick & Geräte, und wählen Sie die Registerkarte Tasten: Grundlegend.

- Drücken Sie die Taste am Yoke, der Sie einen der FlugSim-Befehle zuweisen wollen. Indem Sie die Taste drücken, teilen Sie X-Plane mit, dass Sie sich jetzt mit dieser Taste beschäftigen.
- · Klicken Sie mit der Maus auf den runden Knopf neben dem Namen des Befehls.
- Nach der Einstellung können Sie eine neue Taste drücken und eine weitere Zu weisung aus der Liste wählen.

SETUP IN FLIGHT SIM X UND FLIGHT SIM 2004

Die Ruderpedale haben drei Achsen, eine für das Ruder und zwei für die Fußpedale, die für die Zehenbremsen genutzt werden. Aufgrund der Art und Weise, wie Flight Sim die Pedale erkennt, müssen sie korrekt konfiguriert werden, bevor Sie von ihnen profitieren können.

Starten Sie dazu FSX und gehen Sie zu Einstellungen > Steuerungen > Kontrollachsen (In FS2004 gehen Sie zu Einstellungen > Zuweisungen > Joystick-Achsen). Wählen Sie im Controller-Typ-Menü (Joystick-Typ bei FS2004) die Yoke.

- Doppelklicken Sie auf die Aktionsbremse (linke Achse) und drücken Sie auf die linke Bremse, wenn das Fenster "Zuweisung ändern" angezeigt wird. Die linke Zehenbremse wird im Fenster angezeigt. Klicken Sie dann auf "Ok".
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Bremse (rechte Achse) und das rechte Pedal.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen "Umkehren" für beide Achsen aktiviert ist.
- Doppelklicken Sie abschließend auf die Ruderachse und f
 ühren Sie die Ruderbewegung durch, damit die Ruderachse vom Fenster "Zuweisung
 ändern" erkannt wird. Dies sind die einzigen drei Achsen, die auf die Pedale eingestellt werden sollten. Wenn weitere Achsen in der Liste vorhanden sind, löschen Sie sie mithilfe des Befehls "Joystick-Zuweisung löschen".

Nachdem die Achsen eingerichtet wurden, gehen Sie zum Kalibrierfenster (In FS2004 gehen Sie zu Empfindlichkeiten). Wählen Sie die Ruderpedale aus und anschließend "Advanced Controls". Stellen Sie sicher, dass die Empfindlichkeit für beide Bremsachsen auf 75 % bis 80 % eingestellt ist und dass die Nullzonen für beide auf 0 % eingestellt sind. Das Ruder sollte auf eine Empfindlichkeit von 50 % bis 75 % mit einer geringen Nullzone von ungefähr 5 % eingestellt werden.

Bevor Sie einen Flug laden, müssen Sie das automatische Ruder deaktivieren. Gehen Sie hierzu zu "Einstellungen" > "Realismus" und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen "Autom. Ruder" nicht markiert ist.

Jetzt können Sie starten. Laden Sie einen Flug und wenn das Flugzeug auf der Startbahn steht, drücken Sie das Pedal nach unten und lassen sie es los. In der Ecke des Bildschirms sollte eine Bremsmeldung angezeigt werden. Normalerweise wird die Meldung wieder geschlossen, wenn die Bremse gelöst wird. Wenn die Bremsen aktiviert bleiben, gehen Sie zu "Einstellung" > "Steuerungen" > "Kontrollachsen" und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Umkehren" für die Bremspedale.

AUSFÜHREN DER SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE

- A. Klicken Sie auf Start und dann auf All Programs. Suchen Sie in der Programmliste nach Smart Technology. Klicken sie auf dieses Programm. Es wird ein weiteres Symbol namens Profile Editor angezeigt. Klicken Sie darauf. Smart Technology Software wird geöffnet.
- B. Gehen Sie auf Ihrem Desktop zum Smart Technology-Symbol. Doppelklicken Sie darauf und die Smart Technology Software wird geladen.
- C. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Controller-Symbol neben Ihrer Uhr und anschließend in der Liste auf Profile Editor.

Wenn die ST-Software geöffnet ist, wird ein Hinweisbildschirm angezeigt (bei der ersten

Ausführung der Software). Über diesen Bildschirm erhalten Sie nützliche Informationen zur Profilsoftware. Wenn dieser Bildschirm nicht angezeigt werden soll, wenn Sie die ST-Software starten, deaktivieren Sie das kleine Kontrollkästchen in der Ecke des Hinweisbildschirms. Der Hinweisbildschirm kann geschlossen werden, indem Sie auf das OK-Symbol unten rechts klicken. Sie können den Hinweisbildschirm wieder öffnen, indem Sie zu der Registerkarte "Support" gehen und auf SHOW STARTUP TIPS PAGE

PRODUKT

Die Produktseite ist der Hauptbildschirm, der angezeigt wird, wenn die Smart Technology Software das erste Mal geöffnet wird (wie oben dargestellt). Pro Flight-Hardware, die an Ihren Computer angeschlossen ist, wird automatisch erkannt und in dem Bildschirm angezeigt. Da die Pro Flight- Ruderpedale immer ob auf der Liste der angeschlossenen Hardware stehen, werden sie immer auf der Produktseite der Software angezeigt, auch wenn keine Pro Flight-Hardware physisch an Ihren Computer angeschlossen.

PROGRAMMIEREN

In der Registerkarte "Programming" können Sie mit Ihrem Controller alle Tastaturbefehle direkt kopieren, die Sie in Ihren beliebtesten Spielen verwenden. Die Befehle werden dann in einem sogenannten Profil gespeichert. Wenn Sie auf die Registerkarte "Programming" klicken, wird auf der linken Seite ein hochaufgelöstes Bild des Controllers angezeigt, den Sie programmieren möchten, und weiter unten auf der rechten Seite des Bildschirms wird eine Liste mit Befehlsfeldern namens "Cells" angezeigt. Eine detaillierte Anleitung zur Programmierung erhalten Sie, wenn Sie in der Registerkarte "Support" auf READ PROGRAMMING MANUAL klicken.

SUPPORT

Über die Registerkarte "Support" können Sie per Mausklick auf die folgenden Features zugreifen.

DEUTSCH

Klicken sie darauf, um den Hinweisbildschirm anzuzeigen. Dies ist derselbe Bildschirm, der angezeigt wird, wenn Sie die ST-Software zum ersten Mal öffnen. Sie können über diesen Bildschirm alle Tipps durchgehen.

DOWNLOAD DRIVERS AND SOFTWARE

Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird die Seite zum Herunterladen von Treibern und Software in Ihrem Standardbrowser geöffnet.

DOWNLOAD GAME PROFILES

Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird die Seite zum Herunterladen von Profilen in Ihrem Standardbrowser geöffnet. Wählen Sie auf dieser Seite Ihren Controller aus. Anschließend wird eine Liste von voreingestellten Profilen für alle aktuellen Spiele angezeigt.

READ ST PROGRAMMING MANUAL

Das vollständige ST-Programmierhandbuch wird in Ihrem Standardbrowser geöffnet.

CONTACT US

Klicken Sie auf Contact Us, um die Seite mit den Kontaktangaben in Ihrem Standardbrowser zu öffnen. Auf dieser Seite können Sie Ihren Kontakt aus einer Kontaktliste auswählen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Wie vorgeschrieben wurden bestimmte dieser Produkt getestet und sie erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG, und 2004/108/EG. Der vom Hersteller autorisierte Unterzeichner ist Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108.

INTRODUZIONE

Pro Flight Cessna Yoke è progettato per il massimo realismo e consente un movimento di rotazione accurato, oltre a offrire un'ampia gamma di pulsanti di controllo nel software per PC con simulazioni di volo. Saitek e Cessna si sono unite per offrire autentici controlli di volo sul cruscotto Questo prodotto è stato realizzato con dati di progettazione reali, forniti dal più famoso produttore di aeroplani al mondo. Pro Flight Cessna Yoke si adatta a molteplici simulatori di volo, e funziona perfettamente con altri prodotti della gamma Pro Flight.

- · Movimento di rotazione Cessna realistico
- Pulsante punto di vista a 8 vie
- · 1 interruttore a bilanciere a 4 vie
- · 5 interruttori a bilanciere a 2 vie
- · 2 pulsanti a funzione singola
- · Quadrante manette a 3 leve e 3 pulsanti a ritenuta
- · Interruttore di controllo modalità a 3 posizioni
- Smart Technology (ST) Programming Software consente ai giocatori di configurare i controlli per adattarli allo stile di gioco preferito, e di salvare le configurazioni come profili personali

INSTALLAZIONE DELLA CLOCHE FLIGHT YOKE E DEL MODULO THROTTLE QUADRANT

Anzitutto, fissare il Flight Yoke a un piano o alla scrivania inserendo i denti del morsetto nei fori posti sulla base della cloche. Serrare il meccanismo di montaggio a vite finché la cloche non risulta saldamente fissata.

Prestare attenzione a non serrare eccessivamente la vite, altrimenti si rischia di danneggiare il morsetto.

A questo punto avvitare la piastra di montaggio al modulo Throttle Quadrant mediante le quattro viti fornite. È possibile avvitare la piastra a uno dei due lati del quadrante, a seconda di come si desidera montarlo: davanti alla superficie di un piano oppure sopra di essa.

Nota: in qualunque modo si scelga di montare il quadrante, assicurarsi che quando si guarda l'unità, gli interruttori a bilanciere si trovino in fondo.

Ora serrare il meccanismo a vite del morsetto del modulo Throttle finché non risulta saldamente fissato

Quadrant attached to top of clamp.

stro o

al piano. È possibile anche posizionare il modulo Throttle Quadrant sul lato sinistro o destro della cloche Flight Yoke.

Collegare il modulo Throttle Quadrant alla cloche Flight Yoke con il connettore PS/2 fornito. Il modulo Throttle Quadrant viene fornito con manopole supplementari per configurare qualsiasi combinazione di acceleratore, flap, miscela o passo dell'elica, ed è possibile acquistare dei moduli Quadrant aggiuntivi da collegare insieme per ottenere configurazioni più complesse da aereo multimotore.

Utilizzare l'hub USB integrato, posto sulla parte laterale della cloche Pro Flight Yoke per collegare facilmente altri controller della gamma Saitek pro Flight, come il modulo Pro Flight Throttle Quadrant, la pedaliera Pro Flight Rudder Pedals o altre periferiche.

INSTALLAZIONE DEI DRIVER E DEL SOFTWARE PER UTENTI DI WINDOWS® XP A 32 E A 64 BIT

- 1. Con il computer acceso, chiudere tutti i programmi in esecuzione e inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
- 2. Non appena viene visualizzata la schermata di benvenuto, fare clic su Next per proseguire. Se il CD non si avvia automaticamente, selezionare Start dalla barra

degli strumenti di Windows, quindi Run, e digitare D:\Setup.exe, nella casella di immissione testo Run; quindi, fare clic su OK (si presuppone che D:\ sia la lettera corrispondente all'unità CD-ROM in uso).

- Dopo aver letto la dichiarazione di non responsabilità, selezionare l'opzione l accept the terms of the Disclaimer e fare clic su Next per proseguire. provare tutti i comandi del Controller per verificarne il corretto funzionamento. Al termine, fare clic su OK.
- 4. Alla schermata di Installazione driver, se non è stato già fatto, collegare il cavo USB in una delle porte USB del computer, quindi fare clic su Next.
- 5. Alla schermata Installazione driver, fare clic su Next per provare il controller. Non appena viene visualizzata la schermata Controller Saitek,
- Nella schermata di Installazione software seguente, fare clic su Next e seguire le istruzioni a schermo. A questo punto, sarà richiesta l'installazione di funzioni come Programmable Support for Mouse, Programmable Support for Keyboard e Programmable Hotkeys (si tratta di componenti importanti del software di programmazione, e sono richiesti).
- Alla domanda se Windows è in grado di connettersi a Windows Update per cercare il software, scegliere No, not at this time. Proseguire facendo clic su Next e Finish per accettare l'installazione fino.
- Al completamento dell'installazione, si dispone dell'opzione Run Profile Editor, che fornisce una vista dell'ambiente di programmazione. Se non si desidera visualizzare l'editor del profilo a questo punto, deselezionare la casella e fare clic su Finish per completare l'installazione.

INSTALLAZIONE DEI DRIVER E DEL SOFTWARE PER UTENTI DI WINDOWS® VISTA E 7, A 32 E A 64 BIT

- 1. Con il computer acceso, chiudere tutti i programmi in esecuzione e inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
- 2. Non appena viene visualizzata la schermata di benvenuto, fare clic su Next per

ITALIAND

proseguire. Se il CD non si avvia automaticamente, selezionare Start dalla barra degli strumenti di Windows, quindi Run, e digitare D:\Setup.exe, nella casella di immissione testo Run; quindi, fare clic su OK (si presuppone che D:\ sia la lettera corrispondente all'unità CD-ROM in uso).

- 3. Dopo aver letto la dichiarazione di non responsabilità, selezionare l'opzione l accept the terms of the Disclaimer e fare clic su Next per proseguire.
- 4. Alla schermata Installazione driver, se non è stato già fatto, collegare il cavo USB in una delle porte USB del computer, quindi fare clic su Next.
- 5. Alla schermata Installazione driver, fare clic su Next per provare il controller.
- Non appena viene visualizzata la schermata Controller Saitek, provare tutti i comandi del Controller per verificarne il corretto funzionamento. Al termine, fare clic su OK.
- Nella schermata di Installazione software seguente, fare clic su Next e verrà visualizzata una finestra popup con la domanda se "si considera attendibile il software Saitek". Fare clic su yes, quindi su Next.
- Al completamento dell'installazione, si dispone dell'opzione Run Profile Editor, che fornisce una vista dell'ambiente di programmazione. Se non si desidera visualizzare l'editor del profilo a questo punto, deselezionare la casella e fare clic su Finish per completare l'installazione.

ATTIVAZIONE DEL CONTROLLER NEI GIOCHI

La maggior parte dei giochi supporta i controller, che è possibile attivare utilizzando il menu opzioni [controllo] all'interno del menu principale del gioco stesso. Se si hanno problemi su questo aspetto, oppure non si è sicuri se il gioco supporta dei controller, fare riferimento al manuale d'uso del gioco per il supporto tecnico.

COME VERIFICARE E REGOLARE IL CONTROLLER

Per provare il controller, seguire questi passaggi:

- Gli utenti Windows XP e Vista devono navigare mediante il pulsante Start in: Pannello di controllo > Controller di gioco.
- Gli utenti Windows 7 devono navigare mediante il pulsante Start in: Giochi > Strumenti > Dispositivi di input.

Aprire la finestra Controller di gioco e verrà visualizzata la cloche Saitek Pro Flight Cessna Yoke. Fare clic su Proprietà per richiamare la schermata di test. Fare clic sulla scheda Test. Lo spostamento della cloche dovrebbe riflettersi in una risposta su questa schermata; se è così, è il segnale che funziona a dovere.



Fare clic sulla scheda Deadzone della finestra Proprietà. È possibile regolare le deadzone (cioè la distanza della corsa dell'asse che non si riflette in un corrispondente movimento della superficie di controllo nel gioco) della cloche Pro Flight Cessna Yoke facendo clic sugli assi della deadzone e trascinando i relativi indicatori al livello desiderato. Per provare le nuove impostazioni, fare clic sulla scheda Test oppure giocare una sessione di volo simulato.

a Sales Pro 1	iyk hi	4 Prope	(ini)			-	-
Det. Seats	in a	and					
3.809				-			
YAN				-			
2.441	-		÷	-			
				1			
-			1	- 1			
				-			
					ça.		64

CONFIGURAZIONE DEL CONTROLLER PRO FLIGHT ALL'INTERNO DEL SOFTWARE FLIGHT SIM

Prima di avviare il software sim assicurarsi che la cloche sia collegata al PC, altrimenti il programma non riuscirà a rilevare il controller.

Un buon accorgimento prima di avviare il simulatore è quello di spostare tutti gli assi del controller per l'arco di movimento completo un paio di volte. Questa operazione garantisce la corretta calibrazione del controller.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

Per impostare un pulsante in FS2004 e in FSX:

- In FSX fare clic su Impostazioni > Controlli > Pulsanti/Tasti. In FS2004 andare a Impostazioni > Assegnazioni > Pulsanti/Tasti.
- Verificare che sia selezionato il controller corretto nel menu a discesa chiamato Tipo di Controller (Tipo di joystick in FS2004).
- Individuare l'evento pulsante che si desidera impostare sul controller dall'elenco visualizzato. Far clic una volta con il pulsante sinistro del mouse, quindi selezionare l'opzione Modifica assegnazione.
- Nel momento in cui viene visualizzata la finestra Modifica assegnazione, premere il pulsante sul controller che si desidera assegnare a questo evento. Il numero del pulsante verrà visualizzato nella finestra, quindi fare clic su OK per confermare.

Per impostare un pulsante in FS2004 e in FSX:

- In FSX fare clic su Impostazioni > Controlli > Pulsanti/Tasti. In FS2004 andare a Impostazioni > Assegnazioni > Pulsanti/Tasti.
- Verificare che sia selezionato il controller corretto nel menu a discesa chiamato Tipo di Controller (Tipo di joystick in FS2004).
- Individuare l'evento pulsante che si desidera impostare sul controller dall'elenco visualizzato.
 Far clic una volta con il pulsante sinistro del mouse, quindi selezionare l'opzione Modifica assegnazione.
- Nel momento in cui viene visualizzata la finestra Modifica assegnazione, premere il pulsante sul controller che si desidera assegnare a questo evento. Il numero del pulsante verrà visualizzato nella finestra, quindi fare clic su OK per confermare.

Per impostare un asse in FS2004/FSX:

- In FSX fare clic su Impostazioni > Controlli > Assi di controllo. In FS2004 andare a Impostazioni > Assegnazioni > Assi del joystick.
- Verificare che sia selezionato il controller corretto nel menu a discesa chiamato Tipo di Controller (Tipo di joystick in FS2004).



- Individuare la funzione dell'asse che si desidera impostare sul controller dall'elenco visualizzato. Far clic una volta con il pulsante sinistro del mouse, quindi selezionare l'opzione Modifica assegnazione.
- Nel momento in cui viene visualizzata la finestra Modifica assegnazione, spostare l'asse sul controller che si desidera assegnare a questo evento. La designazione



POV

R1

dell'asse verrà visualizzata nella finestra, quindi fare clic su OK per confermare.

Se si imposta una leva di comando sul modulo Throttle Quadrant, come miscela o un acceleratore supplementare, occorre effettuare anche le seguenti impostazioni.

- In FSX fare clic su Impostazioni > Controlli > Calibrazione. In FS2004 andare a Impostazioni > Sensibilità.
- Accertarsi che nel menu Tipo di controller/joystick sia selezionata la cloche e che il punto elenco posto accanto a Controlli avanzati sia stato spuntato.
- Ora la pagina visualizza la sensibilità e i cursori scorrevoli della zona null per tutti gli assi impostati sul controller.
- Per tutti gli assi assegnati, accertarsi di avere una sensibilità del 100% (in ogni caso verso destra) e una zona null pari allo 0% (in ogni caso verso sinistra).

X-PLANE

Per impostare un asse in X-Plane:

- Aprire X-Plane e spostare il cursore verso la parte superiore dello schermo per vedere il menu.
- Fare clic su Impostazioni > Joystick e Apparecchiatura, quindi selezionare la scheda Asse.
- Per impostare il controllo del beccheggio, muovere la cloche avanti e indietro. Si dovrebbe vedere una barra verde o rossa che si sposta in corrispondenza del movimento. Questo significa che l'asse è stato rilevato.
- Per accertarsi che l'asse sia impostata correttamente sul beccheggio, fare clic sul menu a discesa accanto alla barra che si sposta e selezionare beccheggio dall'elenco. Se si nota che il beccheggio funziona all'indietro durante il volo, tornare alla pagina Asse e fare clic sulla casella di inversione.
- Per impostare il controllo del rollio, muovere la cloche a sinistra e a destra. Individuare la barra di movimento corrispondente, quindi selezionare rollio dall'elenco.

• Ripetere il procedimento per la leva dell'acceleratore e per qualsiasi altra leva si desideri assegnare al modulo Throttle Quadrant.

Per impostare un pulsante in X-Plane:

- Aprire X-Plane e spostare il cursore verso la parte superiore dello schermo per vedere il menu.
- Fare clic su Impostazioni > Joystick e Apparecchiatura, quindi selezionare i pulsanti: Scheda base.
- Premere il pulsante della cloche che si desidera assegnare a uno dei comandi del simulatore. La pressione sul pulsante avverte X-Plane che è proprio questo il pulsante interessato.
- · Con il mouse, fare clic sul pulsante rotondo posto a sinistra del nome del comando.
- Una volta effettuata l'impostazione, è possibile premere un nuovo pulsante e procedere con un'altra assegnazione dall'elenco.

IMPOSTAZIONE IN FLIGHT SIM X E FLIGHT SIM 2004

La pedaliera Yoke dispone di tre assi, una per la barra di comando e due assi dei pedali usati per i freni indipendenti. Grazie alla modalità di rilevamento dei pedali di Flight Sim, questi ultimi devono essere configurati correttamente prima di iniziare ad utilizzarli al meglio delle possibilità.

Iniziare con l'apertura di FSX e andare su Impostazioni > Controlli > Assi di controllo (in FS2004 andare su Impostazioni > Assegnazioni > Assi del joystick). Selezionare la pedaliera Yoke nel menu Tipo di controller (Tipo di joystick per FS2004).

- Fare doppio clic sul freno di emergenza (asse sinistro) e premere il freno di sinistra non appena viene visualizzata la finestra Modifica assegnazione. Verrà visualizzato nella finestra di notifica il freno a pedale di sinistra, quindi fare clic su OK.
- · Ripetere la procedura per il freno (asse destro) e pedale destro.
- · Controllare che le caselle della colonna Inverti siano selezionate per entrambi gli

assi dei freni.

 Infine, fare clic sull'asse della barra di comando ed effettuare un movimento di comando, in modo che la finestra Modifica assegnazione rilevi l'asse della barra.
 Sono solo tre gli assi che devono essere impostati sui pedali; se ne sono presenti di più nell'elenco, eliminarli usando il comando Elimina assegnazione joystick.

Ora che gli assi sono impostati, passare alla finestra di impostazioni chiamata Calibrazione (Sensibilità in FS2004). Selezionare la pedaliera Yoke, quindi Controlli avanzati. Assicurarsi che la sensibilità per entrambi gli assi dei freni sia impostata su 75-80% e che le zone null siano impostate su 0% per entrambi. La barra dovrebbe essere impostata su una sensibilità compresa tra 50-75%, con una zona null ridotta di circa il 5%.

Prima di caricare un volo, occorre disabilitare il pilota automatico. Per fare questo, fare clic su Impostazioni > Realismo e assicurarsi che la casella pilota automatico non sia selezionata.

Ora dovrebbe essere tutto a posto per partire. Caricare un volo; quando l'aereo è stabile sulla pista, premere i pedali e quindi rilasciarli. Si dovrebbe visualizzare l'avviso di frenata nell'angolo dello schermo. Se va tutto bene, verrà visualizzato l'indicatore, che scomparirà nel momento in cui il freno viene rilasciato. Se i freni rimangono attaccati, tornare su Impostazioni > Controlli > Assi di controllo (in FSX/2004) e rimuovere le spunte dalla casella di inversione per i pedali dei freni.

PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLER PRO FLIGHT CON IL SOFTWARE SMART TECHNOLOGY INTRODUZIONE A SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE

Smart Technology (ST) Programming Software è il software fornito per configurare il controller e avere una funzionalità ancora migliorata. ST fornisce un gruppo di funzioni straordinarie, consentendo di programmare il proprio dispositivo con la configurazione più avanzata, per un'interazione totale. Il software presenta un livello di raffinatezza mai visto sul mercato, ma nonostante questo rimane semplice e intuitivo da usare.

CARATTERISTICHE DI SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE:

- · Impostazione semplice e rapida in qualsiasi gioco
- · Personalizza le impostazioni del controller per i giochi preferiti
- · Configura il controller con un modello e un'interfaccia a schermo ad alta risoluzione
- Opzioni di impostazioni multiple per ciascun controller ideale se un controller viene utilizzato da più persone
- Programmazione di movimenti speciali con sofisticate funzionalità di temporizzazione
- Impostazioni di gioco speciali disponibili come "Profiles" dal sito Web Saitek e sul CD Smart Technology
- Download dell'ultima versione di Smart Technology Programming Software dal sito Web Saitek

ESECUZIONE DI SMART TECHNOLOGY PROGRAMMING SOFTWARE

- A. Fare clic su Start, quindi su All Programs, poi cercare Smart Technology nell'elenco dei programmi. Fare clic sull'elenco e sotto questa intestazione se ne visualizzerà un'altra con un'icona denominata Profile Editor. Fare clic su di essa e si aprirà il software Smart Technology.
- B. Cercare sul desktop l'icona Smart Technology. Una volta rilevata, fare double-click per caricare il software Smart Technology.
- C. Fare clic con il pulsante destro su controller icon accanto all'orologio, quindi fare clic su Profile Editor dall'elenco.

Non appena aperto il software ST, verrà visualizzata una schermata di "suggerimenti" (se è la prima volta che si è attivato il software) Questa schermata fornisce le informazioni utili sul profilo software. Se non si desidera vedere questa schermata all'avvio del software ST, deselezionare la piccola casella posta nell'angolo della schermata dei suggerimenti. É possibile chiudere la casella suggerimenti facendo clic sull'icona OK nell'angolo inferiore destro. È possibile richiamare la casella suggerimenti andando sulla scheda supporto e facendo clic su SHOW STARTUP TIPS PAGE.

PRODOTTO

La pagina di prodotto è la pagina principale visualizzata non appena viene aperto per la prima volta il software Smart Technology (come illustrato sopra). Qualunque hardware collegato al computer sarà automaticamente rilevato e visualizzato sullo schermo. Poiché è sempre in prima posizione nell'elenco dell'hardware collegato, la Pro Flight Yoke verrà visualizzata sempre nella pagina di prodotto del software, anche se nessun hardware Pro Flight è fisicamente collegato al computer.

PROGRAMMAZIONE

Dalla scheda programmazione, è possibile mimare il controller per copiare direttamente qualcuno dei comandi sulla tastiera che sono usati nei giochi preferiti. I comandi vengono salvati in ciò che viene denominato un Profile. Facendo clic sulla scheda di programmazione, sarà presentata sulla sinistra un'immagine ad alta risoluzione del controller in corso di programmazione, mentre andando verso il lato destro dello schermo si vedrà un elenco di caselle di comando denominate "Celle". Per una guida dettagliata sulla programmazione, andare alla scheda supporto e fare clic su READ PROGRAMMING MANUAL.

SUPPORTO

Dalla scheda supporto, è possibile accedere alle seguenti funzionalità, facendo clic su di esse.

MOSTRA SUGGERIMENTI

Una volta selezionata, viene visualizzata la relativa schermata, che è la stessa ad apparire la prima volta che si esegue il software ST. Da qui è possibile navigare attraverso tutti i suggerimenti, se lo si desidera.

DOWNLOAD DEI DRIVER E DEL SOFTWARE

Facendo clic su questo link si aprirà il browser predefinito, che porterà alla pagina di download dei driver e del software.

DOWNLOAD DEI PROFILI DI GIOCO

Facendo clic su questo link si aprirà il browser predefinito, che porterà alla pagina di download dei profili. Da questa pagina, scegliere il controller; quindi verrà visualizzato un elenco di profili già pronti, adatti agli ultimi giochi.

LEGGERE IL MANUALE DI PROGRAMMAZIONE ST

Il manuale di programmazione ST completo verrà aperto nella finestra del browser predefinito.

CONTATTI

Facendo clic su Contact us si aprirà il browser predefinito, che porterà alla pagina informazioni sui contatti; da qui è possibile scegliere da un elenco di contatti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE:

Come richiesto, alcuni prodotto sono stati sottoposti a test e resi conformi ai requisiti delle Direttive dell'Unione Europea 2002/95/EC, 2002/96/EC, e 2004/108/EC. Il fi rmatario autorizzato dal produttore è Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite101, San Diego, CA 92108.

ITALIANO

INTRODUCCIÓN

El sistema Pro Flight Cessna Yoke está diseñado para aumentar el realismo gracias a un movimiento preciso y a un gran número de controles en forma de botón para programas de simulación de vuelo para PC. Saitek y Cessna se han unido para ofrecerte el control de vuelo más auténtico para tu cabina de mando en casa. Este producto ha sido creado a partir de datos auténticos de los fabricantes de aviones más conocidos del mundo. El sistema Pro Flight Cessna Yoke es compatible con una gran variedad de simuladores de vuelo, y funciona perfectamente con otros productos de la gama Pro Flight.

- · Movimiento realista de Cessna
- · Selector de vista de ocho direcciones
- · 1 interruptor de 4 direcciones
- · 5 interruptores de 2 direcciones
- · 2 botones de una sola función
- · Cuadrante de palanca con 3 palancas y 3 botones de retención
- · Selector de modo de tres posiciones
- El software de programación Smart Technology (ST) permite a los jugadores configurar sus mandos para que se ajusten a su estilo de juego preferido y guardar las configuraciones como perfiles personales.

INSTALACIÓN DEL FLIGHT YOKE Y DEL THROTTLE QUADRANT (CUADRANTE DEL ACELERADOR)

Primero, fija el Flight Yoke a la mesa o escritorio introduciendo los dientes de la abrazadera de montaje en los agujeros situados en la base del Yoke y apretando después el mecanismo de rosca hasta que el Yoke quede totalmente sujeto.

Ten cuidado de no apretar excesivamente el mecanismo de rosca, ya que podrías dañar la abrazadera.

Luego, atornilla la placa de montaje al Throttle

Quadrant utilizando los cuatro tornillos suministrados. Puedes atornillar la placa a cualquiera de los dos lados del cuadrante, dependiendo de cómo desees montar el cuadrante (delante de la mesa o encima de esta).

Por favor, ten en cuenta que sea cual sea tu elección, deberás asegurarte de que cuando mires la unidad los interruptores queden en la parte de abajo.

Ahora aprieta el mecanismo de rosca de la abrazadera del Throttle hasta que este quede bien sujeto a la mesa.



También puedes colocar el Throttle Quadrant a la izquierda o derecha del Flight Yoke.

Ahora conecta el Throttle Quadrant al Fligth Yoke con el conector PS/2 suministrado. El Throttle Quadrant incluye perillas de palanca adicionales para configurar cualquier combinación de acelerador, flaperoness, mezcla o paso de la hélice, y también puedes adquirir más cuadrantes para enlazarlos entre sí y así obtener configuraciones más avanzadas en aviones con varios motores.

Utiliza el concentrador USB integrado que hay en la lateral del Pro Flight Yoke para conectar fácilmente otros mandos de la gama Saitek Pro Flight, como cuadrantes Pro Flight Throttle Quadrant adicionales, pedales Pro Flight Rudder Pedals u otros periféricos.

INSTALACIÓN DE DRIVERS Y SOFTWARE PARA USUARIOS DE WINDOWS® XP, 32- Y 64-BIT

- 1. Con el ordenador encendido, cierre todos los programas que se estén ejecutando, y luego inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.
- Cuando aparezca la pantalla Welcome, haga clic en Next para continuar. Si el CD no se ejecuta automáticamente, seleccione Inicio en la barra de tareas de Windows, después Ejecutar, luego escriba D:\Setup.exe en el campo de entrada de texto de la ventana Ejecutar y a continuación haga clic en OK (suponiendo que

D:\ sea la letra de la unidad de CD-ROM).

- Después de leer la cláusula de exención de responsabilidad (Disclaimer) seleccione la opción l accept the terms of the Disclaimer y haga clic en Next para continuar.
- 4. En la pantalla Driver Setup, si todavía no lo ha hecho, conecte el cable USB en uno de los puertos USB de su ordenador, y luego haga clic en Next.
- 5. En la pantalla Driver Setup, haga clic en Next para probar su mando.
- 6. Cuando aparezca la pantalla Saitek Controller, pruebe todos los controles de su mando para determinar que funcionan correctamente. Cuando haya terminado, haga clic en OK.
- 7. En la pantalla Software Setup siguiente, haga clic en Next y siga las instrucciones en pantalla. Llegados a este punto, se le pedirá que instale características como Programmable Support for Mouse (soporte programable para ratón), Programmable Support for Keyboard (soporte programable para teclado) y Programmable Hotkeys (teclas programables de acceso rápido).
- 8. Si se le pregunta si Windows puede conectarse a Windows Update para buscar software, elija Esta vez no. Continúe haciendo clic en Next y Finish para aceptar la instalación.
- Tras completar la instalación, tiene la opción de ejecutar Profile Editor, el cual le introducirá al entorno de programación. Si no desea ejecutar Profile Editor en ese momento, desmarque la casilla y haga clic en Finish para completar la instalación.

INSTALACIÓN DE DRIVERS Y SOFTWARE PARA USUARIOS DE WINDOWS® VISTA Y 7, 32-Y64-BIT

- 1. Con el ordenador encendido, cierre todos los programas que se estén ejecutando, y luego inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.
- Cuando aparezca la pantalla Welcome, haga clic en Next para continuar. Si el CD no se ejecuta automáticamente, seleccione Inicio en la barra de tareas de Windows, después Ejecutar, luego escriba D:\Setup.exe en el campo de entrada

ESPAÑOL

de texto de la ventana Ejecutar y a continuación haga clic en OK (suponiendo que D:\ sea la letra de la unidad de CD-ROM).

- Después de leer la cláusula de exención de responsabilidad (Disclaimer), seleccione la opción l accept the terms of the Disclaimer y haga clic en Next para continuar.
- 4. En la pantalla Driver Setup, si todavía no lo ha hecho, conecte el cable USB en uno de los puertos USB de su ordenador, y luego haga clic en Next.
- 5. En la pantalla Driver Setup, haga clic en Next para probar su mando.
- Cuando aparezca la pantalla Saitek Controller, pruebe todos los controles de su mando para determinar que funcionan correctamente. Cuando haya terminado, haga clic en OK.
- En la pantalla Software Setup siguiente, haga clic en Next y aparecerá una casilla emergente preguntándole si "you want to trust software from Saitek" (desea confiar en el software de Saitek). Haga clic en yes y luego en Next.
- Tras completar la instalación, tiene la opción de ejecutar Profile Editor, el cual le introducirá al entorno de programación. Si no desea ejecutar Profile Editor en ese momento, desmarque la casilla y haga clic en Finish para completar la instalación.

ACTIVAR EL MANDO EN LOS JUEGOS

La mayoría de los juegos son compatibles con mandos para juegos, los cuales puede activar utilizando el menú opciones dentro del menú principal del juego. Si tiene problemas o no está seguro de si el juego es compatible con mandos para juegos, consulte el manual de usuario del juego para obtener ayuda.

CÓMO PROBAR Y AJUSTAR TU MANDO

Para comprobar tu mando, sigue los siguientes pasos:

Los usuarios de Windows XP y Vista deberán ir a Inicio y seleccionar: Panel de control > Dispositivos de juego.

Los usuarios de Windows 7 deberán ir a Inicio y seleccionar: Juegos > Herramientas

> Dispositivos de entrada.

Abre la ventana Dispositivos de juego, donde debería aparecer Saitek Pro Flight Cessna. Haz clic en Propiedades para que aparezca la pantalla de prueba. Haz clic en la pestaña Prueba. Si mueves el Yoke, debería haber una respuesta en esta ventana; si hay respuesta, significa que el Yoke funciona correctamente





Haz clic en la pestaña Deadzones (zonas muertas) de la ventana Propiedades. Puedes ajustar las zonas muertas (es decir, la distancia del recorrido del eje que no tiene como resultado un movimiento de las superficies de mando durante el juego) del Pro Flight Cessa Yoke haciendo clic en los ejes de las zonas muertas y arrastrando los indicadores de las zonas muertas al nivel deseado. Para probar la nueva configuración, haz clic en la pestaña Prueba o juega a un simulador de vuelo.

CONFIGURAR TU MANDO DE PRO FLIGHT DENTRO DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE VUELO

Comprueba que el Yoke esté conectado al PC antes de ejecutar tu software de simulación; de lo contrario, el programa no detectará el mando.

Un buen consejo antes de ejecutar el simulador es mover unas cuantas veces todos los ejes del mando a lo largo de todo su recorrido. Esto asegurará que el mando está calibrado correctamente.

SIMULADOR DE VUELO DE MICROSOFT

Para configurar un botón en FS2004 y FSX:

- En FSX haz clic en Configuración > Controles > Botones/Teclas. En FS2004 ve a Configuración > Asignaciones > Botones/Teclas.
 B1 Mode 1,2,
- Comprueba que esté seleccionado el mando correcto en el menú desplegable llamado Tipo de mando (Tipo de joystick en FS2004).
- De la lista, localiza el evento del botón que deseas establecer en tu mando. Haz clic con el botón izquierdo, y luego selecciona la opción Cambiar asignación.
- Cuando aparezca la ventana Cambiar asignación, pulsa el botón del mando que desees asignar al evento. El número del botón se mostrará en la ventana. A continuación haz clic en OK para confirmar.

PARA CONFIGURAR UN EJE EN FS2004 Y FSX:

- En FSX haz clic en Configuración > Controles > Ejes del mando. En FS2004 ve a Configuración > Asignación > Ejes del Joystick.
- Comprueba que esté seleccionado el mando correcto en el menú desplegable llamado Tipo de mando (Tipo de joystick en FS2004).
- De la lista, localiza la función del eje que deseas establecer en tu mando. Haz clic con el botón izquierdo, y luego selecciona la opción Cambiar asignación.





 Cuando aparezca la ventana Cambiar asignación, mueve el eje del mando que desees que controle la función seleccionada. El nombre del eje se mostrará en la ventana. A continuación haz clic en OK para confirmar.

Si estás configurando un mando por palanca para el Throttle Quadrant, como mezcla o acelerador extra, deberán realizarse también los siguientes ajustes.

- En FSX haz clic en Configuración > Controles > Calibración. En FS2004 ve a Configuración > Sensibilidades.
- Comprueba que el Yoke esté seleccionado en el menú Tipo de mando/joystick, y que se haya marcado la viñeta que hay junto a Controles avanzados.
- Ahora la página mostrará la sensibilidad y las zonas nulas de todos los ejes configurados en el mando.
- Para todos los ejes de palanca que has asignado, comprueba que tengan una sensibilidad del 100% (todo el recorrido hasta la derecha) y que la zona nula sea del 0% (todo el recorrido hasta la izquierda).

X-PLANE

Para configurar un eje en X-Plane:

- Abre X-Plane y mueve el cursor a la parte superior de la ventana para que aparezca el menú.
- Haz clic en Configuración > Joystick y equipo, y selecciona la pestaña Ejes.
- Para configurar el mando del paso de la hélice, mueve el Yoke hacia delante y hacia detrás. Deberías ver una barra verde o roja moviéndose que se corresponde con el movimiento que realices. Esto te avisa de que el eje ha sido detectado.
- Para comprobar que el eje está correctamente configurado para el paso de la hélice, haz clic en el menú desplegable situado junto a la barra que se mueve y selecciona Paso de hélice de la lista. Si notas que el paso de la hélice retrocede durante el vuelo, vuelve a la página Ejes y haz clic en la casilla Revertir.
- · Para configurar el mando del balanceo, mueve el Yoke hacia la izquierda y hacia la

ESPAÑOL

derecha. Localiza la barra de movimiento que se corresponda con este movimiento y luego selecciona Balanceo de la lista.

• Repite este proceso para la palanca de aceleración y para cualquier otra palanca que desees asignar al Throttle Quadrant.

Para configurar un botón en X-Plane:

- Abre X-Plane y mueve el cursor a la parte superior de la ventana para que aparezca el menú.
- Haz clic en Configuración > Joystick y equipo, y selecciona la pestaña Botones: Básico.
- Pulsa el botón del Yoke que desees asignar a uno de los comandos del simulador. Al pulsar, el botón avisará a X-Plane de que ese es el botón que deseas.
- Con el ratón, haz clic en el botón redondo a la izquierda del nombre del comando.
- Una vez configurado, puedes pulsar otro botón y seguir seleccionando otra tarea de la lista.

INSTALACIÓN EN FLIGHT SIM X Y EN FLIGHT SIM 2004

Los pedales Yoke tienen tres ejes, uno para el timón y dos ejes de pedal de pie que se utilizan para el freno de dedo. Debido al modo en que Flight Sim detecta los pedales, estos deben configurarse correctamente antes de poder empezar a sacarles el máximo partido.

Empieza abriendo FSX y haciendo clic en Configuración > Controles > Ejes del mando (en FS2004 ve a Configuración > Asignaciones > Ejes del joystick). Selecciona Yoke en el menú Tipo de mando (Tipo de joystick para FS2004).

- Haz doble clic en el evento llamado Freno (eje izquierdo) y pisa el freno izquierdo cuando aparezca la ventana Cambiar asignación. En la ventana de notificación aparecerá el dedo izquierdo. Haz clic en OK.
- Repite el proceso para Freno (eje derecho) y el pedal derecho.

- Asegúrate de que las casillas de la columna Revertir estén marcadas para ambos frenos.
- Por último, haz doble clic en Eje del timón y realiza el movimiento del timón para que la ventana Cambiar asignación detecte el eje del timón. Estos son los únicos tres ejes que deben configurarse para los pedales; si hay alguno más en a lista, elimínalos utilizando el comando Eliminar asignación de Joystick.

Ahora que los ejes ya están configurados, ve a la página de configuración llamada Calibración (Sensibilidades en FS2004). Selecciona Yoke y luego Controles avanzados. Asegúrate de que la sensibilidad para ambos ejes de frenado esté establecida entre 75 y 80%, y que las zonas nulas sean del 0% para ambos. La sensibilidad del timón debería establecerse entre 50 y 75%, con una zona nula mínima de 5%.

Antes de cargar un vuelo, deberás desactivar el Auto-Rudder (timón automático). Para hacerlo, haz clic en Configuración > Realismo y comprueba que la casilla Timón automático no esté marcada.

Ahora deberías estar listo para empezar. Carga un vuelo y, cuando el avión esté detenido en la pista, pulsa los pedales y luego suéltalos. Deberías ver el aviso de los frenos en la esquina de la pantalla. Si todo va bien, el indicador aparecerá y luego desaparecerá cuando sueltes el freno. Si los frenos siguen activados, vuelve a Configuración > Controles > Ejes del mando (en FSX/2004) y desmarca la casilla Revertir de los pedales de freno.

PROGRAMAR SU MANDO PRO FLIGHT CON EL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN SMART TECHNOLOGY

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN SMART TECHNOLOGY (ST)

El software de programación Smart Technology (ST) es el software que le ha sido proporcionado para que configure su mando y obtenga una funcionalidad mejorada. ST ofrece un gran número de características, permitiéndole programar su dispositivo con la mejor de las configuraciones para que disfrute de una interacción total. Pese a

presentar un nivel de sofisticación nunca antes visto en el mercado, el software es al mismo tiempo sencillo y su uso resulta intuitivo.

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN SMART TECHNOLOGY:

- · Configuración rápida y fácil en cualquier juego
- · Personalice los ajustes del mando para sus juegos favoritos
- · Configure su mando con un modelo e interfaz en pantalla de alta resolución
- Opciones de configuración múltiple para cada mando. Ideal si un mando es utilizado por varias personas
- Programa movimientos especiales con sofisticadas características de tiempo
- Ajustes especiales para juegos disponibles como "Profiles" desde el sitio web de Saitek y en el CD de Smart Technology
- Descargue la última versión del software de programación Smart Technology desde el sitio web de Saitek

EJECUTAR EL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN SMART TECHNOLOGY

- A. Haga clic en Inicio, después en Todos los programas y luego busque Smart Technology en la lista de programas. Haga clic sobre él y debajo del título verá otro título con un icono que dice Profile Editor. Haga clic sobre él y se abrirá el software de Smart Technology.
- B. Busque en su escritorio el icono de Smart Technology. Cuando lo encuentre, haga doble clic sobre él y se cargará el software de Smart Technology.
- C. Haga clic con el botón derecho en el icono de mando que hay junto al reloj, y seleccione de la lista Profile Editor.

Cuando el software ST se abra, aparecerá una pantalla de sugerencias (si es la primera vez que ejecuta el software). Esta pantalla le ofrece información útil sobre el software de perfiles. Si no desea ver esta pantalla cuando inicie el software ST, desmarque la casilla pequeña que hay en el extremo de la pantalla de sugerencias. La ventana de sugerencias se puede cerrar haciendo clic en el icono OK situado en el extremo inferior derecho. Puede volver a ver la ventana de sugerencias yendo a la pestaña Support y haciendo clic en SHOW STARTUP TIPS PAGE.

PRODUCTO

La página del producto es la pantalla principal que aparece cuando el software de Smart Technology se abre por primera vez (como se muestra arriba). Cualquier hardware de Pro Flight conectado a su ordenador se detectará y mostrará automáticamente en esa pantalla. Dado que siempre están en la primera posición de la lista de hardware conectado, los pedales Pro Flight Yoke siempre aparecerán en la página del producto del software, aunque no haya ningún hardware de Pro Flight conectado físicamente a su ordenador.

PROGRAMACIÓN

Desde la pestaña Programming, puede simular su mando para que copie directamente cualquiera de los comandos de teclado utilizados en sus juegos favoritos. Los comandos se guardan en lo que llamamos un Profile. Cuando haga clic en la pestaña Programming, aparecerá a la izquierda una imagen en alta resolución del mando que va a programar, y bajando por la derecha de la pantalla verá una lista de casillas de comando llamadas "Cells". Para obtener una guía detallada sobre la programación, vaya a la pestaña Support y haga clic en READ PROGRAMMING MANUAL.

AYUDA

Desde la pestaña Support, puede acceder a las siguientes características haciendo clic sobre ellas.

SHOW TIPS (MOSTRAR SUGERENCIAS)

Al hacer clic, aparecerá la pantalla de sugerencias. Se trata de la misma pantalla que aparece la primera vez que se ejecuta el software de ST. Si lo desea, desde esta pantalla puede repasar todas las sugerencias.

DOWNLOAD DRIVERS AND SOFTWARE (DESCARGAR DRIVERS Y SOFTWARE)

Al hacer clic en este enlace se abrirá su navegador por defecto y le dirigirá a la página de descarga de drivers y software.

DOWNLOAD GAME PROFILES (DESCARGAR PERFILES DE JUEGOS)

Al hacer clic en este enlace se abrirá su navegador por defecto y le dirigirá a la página de descarga de perfiles. Desde esta página, escoja su mando y aparecerá una lista de perfiles predefinidos que coincidirán con los últimos juegos.

READ ST PROGRAMMING MANUAL (LEER MANUAL DE PROGRAMACIÓN DE ST)

Su navegador por defecto abrirá el manual de programación completo de ST.

CONTACT US (CONTACTE CON NOSOTROS)

Al hacer clic en Contact Us se abrirá su navegador por defecto y le dirigirá a la página de información de contacto; una vez allí, podrá elegir entre una lista de contactos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA LA U.E.:

Según lo exigido, ciertos productos de éstos han sido probados y están de conformidad con los requerimientos de las directivas de la Unión Europea 2002/95/EC, 2002/96/EC, y 2004/108/EC. El signatario autorizado del fabricante es Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108.





PRO FLIGHT CESSNA YOKE SYSTEM FLIGHT YOKE AND 3 LEVER QUADRANT MODUAL

PRO FLIGHT CESSNA RUDDER PEDALS FLIGHT PEDALS WITH TOE BRAKES

PRO FLIGHT CESSNA TRIM WHEEL OFFICIALLY LICENSED CESSNA PRODUCT



OFFICALLY LICENSED CESSNA PRODUCTS FROM SAITEK PRO FLIGHT AVILABLE AT: WWW.SAITEK.COM



© 2011 Mad Catz Interactive Asia Limited (MCIA). Pro Flight logo, the Saltek logo, Mad Catz and the Mad Catz Loga par trademarks or registered trademarks of Mad Catz. Inc., and/or its affiliated companies. Cessna emblems, logos, and body designs are trademarks of Textron Innovations Inc. and are used under license by Mad Catz Inc. The shape and obeging of this product are a trade dress of Mad Catz and/or MCIA. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. Made in China. All rights reserved. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.

© 2011 Mad Catz Interactive Asia Limited (MCIA). Le logoPro Flipht, le logo Saltek, Mad Catz et le logo Mad Catz sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mad Catz, Inc., elou se sociétés affiliées. La forme et le design de ce produit sont caractarétristiques de la marque Mad Catz et dou MCIA. Toudes les autres marques ou marques déposées de Mad Catz touc, elou MCIA. Toudes les autres autres auxent et le design de ce produit sont caractarétristiques de la marque Mad Catz et dou MCIA. Toudes les autres du produit peux caractarétristiques de la marque deposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué en Chine. Tous droits réservés, L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peux caracter changer asma prévaix. Veuillés conserver cette notice ou triférence ultrénue: