

Saitek A-350 Wireless Headphones

GB IMPORTANT INFORMATION

US Charging batteries

Both headphone and transmitter units should be switched off before connecting them to the mains charger. Please note that they will not recharge unless they have been switched off.

Indication lights

- Charging light (nearest the ON/OFF switch)
- A red light will indicate that the battery is charging.
- A green light will indicate that the battery is fully charged
- An orange light means the ON/OFF switch should be turned OFF to start charging

Connection status light

- Flashing red and blue: The unit is seeking to pair
- 5 blue flashes: Pairing succeeded
- 5 red flashes: Failed to pair
- Slow blue flash: Audio is streaming
- Slow red flash: Battery is low

FR INFORMATIONS IMPORTANTES

Chargement des batteries

Les écouteurs et l'émetteur doivent être mis tous les deux hors tension (OFF) avant de les connecter au secteur pour les recharger. Veuillez noter qu'ils ne se rechargeront pas s'ils ne sont pas éteints.

Lumières indicatrices

- Lumière de chargement (la plus proche de l'interrupteur ON/OFF)
- Une lumière rouge indique que la batterie est en train de se charger.
- Une lumière verte indique que la batterie est entièrement chargée.
- Une lumière orange signifie que l'interrupteur ON/OFF doit être mis en position OFF avant de commencer le chargement

Lumière du statut de connexion

- Rouge et bleue clignotante : L'appareil recherche à établir une connexion
- 5 lumières bleues clignotantes : Connexion établie
- 5 lumières rouges clignotantes : Echec de la connexion
- Lumière bleue clignotant lentement : Lecture audio en stream
- Lumière rouge clignotant lentement : La batterie est déchargée

DE WICHTIGE INFORMATIONEN

Aufladen der Batterie

Kopfhörer- und Übertragungsgerät müssen abgeschaltet werden, bevor sie an das Ladegerät angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass die Geräte nur aufgeladen werden können, wenn sie zuvor abgeschaltet wurden.

Anzeigelichter

- Ladelicht (neben dem EIN-/AUS-Schalter)
- Das rote Licht zeigt an, dass die Batterie aufgeladen wird.
- Das grüne Licht zeigt an, dass die Batterie voll aufgeladen ist.
- Ein orangefarbenes Licht bedeutet, dass der EIN-/AUS-Schalter für den Ladevorgang auf AUS gestellt werden muss.

Verbindungsstatus-Anzeige

- Sie blinkt rot und blau: Das Gerät sucht nach einer Verbindung
- Sie blinkt fünfmal blau: Verbindung erfolgreich
- Sie blinkt fünfmal rot: Verbindung fehlgeschlagen
- Sie blinkt langsam blau: Audio wird gestreamt
- Sie blinkt langsam rot: Die Batterie ist schwach

IT INFORMAZIONI IMPORTANTI

Caricamento delle batterie

Spegnere sia le cuffie che le unità trasmettrici prima di collegarle al caricatore di rete. Ricordare che se non sono spente, non vengono ricaricate.

Spie

- Spia di caricamento (più vicina all'interruttore ON/OFF)
- La spia rossa indica la carica in corso della batteria.
- La spia verde indica la carica completa della batteria.
- La spia arancione indica che l'interruttore ON/OFF deve essere spento (OFF) per iniziare il caricamento.

Spia di stato di collegamento

- Lampeggiante rosso-blu: l'unità cerca di effettuare il pairing (accoppiamento)
- 5 lampeggi blu: pairing (accoppiamento) riuscito
- 5 lampeggi rossi: pairing (accoppiamento) non riuscito
- Lampeggio blu lento: streaming audio in corso
- Lampeggio rosso lento: carica batteria bassa

ES INFORMACIÓN IMPORTANTE

Carga de pilas

Tanto la unidad de auricular como la transmisora se deberán apagar antes de conectarlas al cargador de red. Téngase en cuenta que no recargarán a no ser que se hayan apagado.

Luces indicadoras

- Luz de carga (la más cercana al interruptor de ON/OFF [Encendido/Apagado])
- Una luz roja indicará que la pila está cargando.
- Una luz verde indicará que la pila está completamente cargada
- Una luz naranja indica que se debería APAGAR el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para comenzar a cargar

Luz de estado de conexión

- Roja y azul destellando. La unidad está intentando acoplarse
- 5 destellos azules: Acoplamiento conseguido
- 5 destellos rojos: Acoplamiento no conseguido
- Destello azul lento: Audio operando
- Destello rojo lento: Pila con poca carga

