


THE SAITEK P1500 RUMBLE PAD

ENGLISH



Introduction

Congratulations on your purchase of the Saitek P1500 Rumble Pad. The P1500 is the latest addition to the Saitek range of quality high-tech gamepads for the PC - delivering the gamer the latest in Rumble technology. The superbly styled P1500 will immerse you totally in the game – now you will feel every bump in the road in high-octane racing or slows from your nemesis in first-person gaming.

Features:

- State-of-the-Art Rumble feedback
- Analog and digital Modes
- Analog joystick
- Fully programmable for advanced users with SGE
- 4 triggers and 4 buttons
- Fast and responsive 8-way D-Pad
- Pad auto-configures for the game

Minimum System Requirements

Minimum system requirements for this device are a 166MHz Pentium-class computer with 32MB RAM and Microsoft Windows® 98 or Millennium Edition.

Microsoft Internet Explorer® 4.x or above and DirectX® 7.0a or above are needed to run the Saitek Gaming Extensions software. These are available on the Saitek Product Companion Disk that accompanies this product.

GETTING STARTED

Connecting the P1500 to your PC

Your P1500 connects to your computer by means of a USB (Universal Serial Bus) connector. USB delivers many benefits - including ease of use and faster and more accurate report rates for improved control.

Note: Please do not connect your P1500 until asked to by the installation procedure.

Installing the P1500

This installation will install the drivers for the Saitek P1500 and the Saitek Gaming Extensions (SGE) programming software.

Note: Please do not connect your P1500 until asked to by the installation procedure.

1. With your computer switched on, close down any programs that are currently running and insert the Saitek Product Companion CD into your CD-ROM drive.
2. When the first screen appears, click **Install** to continue.
3. After reading over the Disclaimer, click **Accept** to continue.

Note: For your P1500 to work, you must have a minimum of Microsoft® Internet Explorer 4 and DirectX® 7.0a on your computer. The installer will automatically recognize if these programs need to be added, and will allow you to install them directly from the Saitek Product Companion CD, if necessary.

If you are prompted to install either Microsoft® Internet Explorer 4 or DirectX® 7.0a (or both), click **Install** in each case, follow the on-screen instructions, and then restart your computer. **Make sure that you leave the Saitek CD in the drive when restarting.** After this software has been installed, you will automatically be taken to the installation to continue with the next step.

4. At the next screen, click on the **Install** button and follow the on-screen instructions.
Note: The computer will restart during this process - please leave the Saitek CD in the CD-ROM drive when this happens.
5. After the computer has restarted, and when the connection prompt appears, plug the P1500 into your PC. Your computer will recognize the P1500 and start installing the software. Follow the on-screen instructions until the installation is complete.
Note: If you connected the P1500 to the computer before installing the software, the installation will stop at this point. To rectify this, remove and then reconnect the controller and the installation will continue as normal.
6. When prompted, click **Test** to view the Test Screen. Now try out your P1500's buttons and controls to show that it is working properly. When you have finished, click **OK**.
7. Finally, click **Yes** to optimize the Saitek P1500 for your existing games with the **Game Profiler Wizard**.

Game Profiler Wizard

The **Game Profiler Wizard** allows you to download Profiles for your favorite games from either the Saitek Product Companion CD or the Internet. These are Profiles written by our in-house experts, to help you get the most from your new Saitek controller in as little time as possible. To run the Wizard, follow these simple instructions:

1. After you have completed testing your P1500, you will be asked to run the **Game Profiler Wizard**, click on **Yes** to proceed.
2. In the first screen you will be prompted to import the Profiles for your controller via either the Internet or the CD-ROM. Check the box next to **CD-ROM** and click **Next**. The software will scan your computer for those games you already have loaded and will load the corresponding Profiles.
3. When the Game Profiler Wizard has completed loading the Profiles, click on **Next** and then **Finish**. Your Saitek P1500 is now ready for use with your favourite games.

Note: If no Profiles were found to match your existing games, don't worry, your controller will still work in the standard way for all the games on your computer. Alternatively, you can write your own Profiles using the Saitek Gaming Extensions (SGE) software - for more details, see the **Programming your Saitek P1500 with Saitek Gaming Extensions (SGE)** section of this manual.

Browse the CD

When the installation is complete, a **Browse** button will appear, which will give you access to digital versions of the product documentation and to some useful utilities. Once you have installed the Saitek P1500, whenever you re-insert the Product Companion CD, the Browse option will appear.

Game On!

With the software successfully loaded for your Saitek P1500, you are now ready to start your gaming. Simply load your favorite game and go for it!

If the installation process loaded Profiles for your existing games, then when you run one of those games, Saitek's Smart Technology will automatically activate the relevant Profile. This will set up your Saitek P1500 for that game.

If no Profiles were loaded when you installed the Saitek P1500, no need to worry, just load your game in the usual way and the controller will automatically activate its default settings.

Alternatively, you can write your own Profiles using the SGE software - for more details, see the **Programming your Saitek P1500 with Saitek Gaming Extensions (SGE)** section of this manual.

SAITEK P1500 FEATURES

Using the Rumble Feature

The Saitek P1500's state-of-the-art rumble technology will automatically activate in any game containing Force Feedback - delivering excellent all round responses and especially in driving games.

The power-up default setting for **Rumble Mode** is **ON**. To turn off the **Rumble Mode**, press the **Rumble Button** and the LED light will go out. Press the button again to reactivate the Rumble.

Switching Between Digital and Analog Modes

The Saitek P1500 comes with an Analog Stick for increased precision, performance and playing power. Simply select the **Analog Mode** for complete control in driving and flying games or any game where accuracy in movement is crucial.

Simply switch between Digital and Analog Modes by pressing the **Analog Button**. The LED next to button will light up when the Pad is in **Analog Mode**.

The power-up default setting is the **Analog Mode** is **ON**.

Using the P1500 in Digital Mode

In **Digital Mode**, the Saitek P1500 works as a standard digital gamepad.

ANALOG LED	MODE	ANALOG STICK	D-PAD
ON	DIGITAL	N/A	FUNCTIONS AS D-PAD

Using the P1500 in Analog Mode

In **Analog Mode**, as well as the standard Digital features, the Analog Stick becomes active. Used with the Throttle Wheel, it makes the P1500 ideal for use with those games that require a high level of control. In this mode, the D-Pad becomes a POV Hat Switch.

ANALOG LED	MODE	ANALOG STICK	D-PAD
ON	ANALOG	FUNCTIONS AS ANALOG STICK	FUNCTIONS AS HAT SWITCH

Lockable Axis on the Analog Stick

To improve your gaming, Saitek have added a unique feature to the P1500 – a lockable axis for the Analog Stick. This is ideal for those situations when the axes need to be separately controlled, eg, for steering or for accelerator/brake function. Simply press down the button to the side of the stick and rotate the dial to the direction lock you require – either **Up/Down** or **Right/Left** depending on the type of game you are playing. This will especially improve your control in driving games.

Throttle Wheel

The Saitek P1500 comes with a Throttle Wheel for improved play - especially in driving and flying games. It is situated in the optimum position for precision fingertip control. The power-up default setting for the Throttle Wheel is **ON**.

Shift Button

Some controls can be programmed to perform an extra function by use of the **Shift Button**. This works in the same way as when you press the Shift Key in conjunction with another key on your computer keyboard – to assign a new and added function to the key. By simultaneously pressing the **Shift Button** with another control, you can assign another command to that control. This is a simple and effective way of increasing the functionality of your game controller.

PROGRAMMING YOUR SAITEK P1500 WITH SAITEK GAMING EXTENSIONS (SGE)

An Introduction to Saitek Gaming Extensions (SGE)

 Saitek Gaming Extensions (SGE) is the software Saitek supplies to configure your Saitek controller for enhanced functionality. SGE delivers a powerful set of features, allowing you to program your device with the ultimate configuration for total interaction. Despite a level of sophistication previously unseen in the market, and because of the Saitek Smart Technology inside, the software remains simple and intuitive to use.

Features of SGE:

- Automatic Profile activation within current game
- Personalize the controller settings for your favorite games
- Configure your controller with an on-screen rotational 3D model and interface
- Multiple Profiles option for each controller (ideal if a controller is used by several people)
- Program special moves with sophisticated timing features
- Special game set-ups available as Profiles from the Saitek website and the Product Companion CD

How do I get started with my P1500?

During the installation of the Saitek P1500, the software recognizes those games already installed on your computer and, where possible, it automatically associates pre-written Profiles to each one. This means that when you start up a game, Saitek's Smart Technology automatically adds the correct Profile for that game. And when you buy a new game, simply follow the **Adding New Profiles** section of this manual to add the corresponding Profile.

If a Profile isn't available for a game on your computer, the P1500's controls will still work normally. They will be set up to work with most games using their default settings (known as DirectX inputs). These defaults will vary within each game - so you need to see the setup information that came with the game for details.

What is a Profile?

A **Profile** is a custom setup for improved gameplay – consisting of a set of commands that are pre-assigned to the buttons or axes of your controller. There are over two hundred pre-written Profiles available on the Product Companion Disk that accompanies this device or on the Saitek Website – www.saitek.com. (Please check the website for new or improved Profiles, which are being added regularly).

How do I program my P1500?

After getting to know your P1500, you can start creating your own personal Profiles with Saitek's programming software – Saitek Gaming Extensions (SGE). SGE has virtually unlimited programming capabilities using Saitek's Smart Technology and allows you to customize the P1500 to your exact gaming needs.

For a full guide to programming your Saitek P1500, see the **Saitek Gaming Extensions: User Manual** supplied on the Saitek Product Companion CD that came with this product.

Creating a Profile for a Game

1. Open the SGE software by double-clicking on the SGE icon the installation left on your desktop.
2. Next, double-click on **New Game Wizard** and then click on **Next**. You will now see a list of all the **.exe** files on your PC to which SGE can be assigned. Highlight the name of the game you wish to create a Profile for, eg, **tomb4.exe**, then click **Next**.
3. On the following screen, click **Next**, then leave both options ticked in the **Auto Activation** screen and click on **Next** again. Select your controller from the list and click on **Next** once more.
4. In the **Button Assignments** screen, leave the box unchecked and click **Next**. Finally, review the information offered on the **Summary** screen and click on **Finish**.
5. To view your new Profile within the 3D Windows® Explorer view, click on the new Profile and then on **Saitek P1500**.

Adding Commands to the Profile

Once you have created or imported a Profile for a game, you can add new commands to your buttons and controls by using SGE. This will allow you to personalize your P1500 for your exact gaming needs.

1. In the Explorer view you will now see a folder for the your new profile. Double-click on the folder and you will see it open out to show 2 sub-folders - the **Command List** and **Saitek P1500**.
2. Click on the folder called **Saitek P1500** and a 3D model of the controller will appear on the screen. If you place the mouse pointer on the 3D model and hold down the left mouse button, you can rotate the image.
3. Next, click on any control of the on-screen 3D image of P1500. You will see that the control turns blue (indicating that it is ready for programming) and that the text boxes at the bottom of the screen show its attributes (see the SGE view screendump to see what each box denotes).
4. The long bar at the bottom of the screen is the Command Editor. Simply click on and highlight the current keyboard setting and replace it by pressing the new keyboard command. **Hint:** If you look in the manual that came with your game, it will tell you what keyboard commands are associated with what actions in the game.

WARNING: the SGE automatically saves the changes you make without the use of a save button. Therefore, if you make a mistake, simply highlight the command line and retype the correct entry.

Adding New Profiles

To Add a Profile from the Saitek Website (using the Game Profiler Wizard)

New Profiles are becoming available for the P1500 all of the time – to check out what's new, use the **Game Profiler Wizard**.

1. Click **Start** on the Windows® taskbar and go to **Programs** and then **Saitek**.
2. Clicking on **Saitek** will reveal the **Game Profiler Wizard**, click here to start adding new Profiles.
3. At the Welcome screen, select **Internet**, click **Next** and follow the on-screen instructions.
4. The Wizard will search for the new Profiles and ask you which Profiles you wish to install.

5. Select your Profiles and click **Next** and then **Finish** when the download is complete. If you want to check how your controller is now set up for these games, double-click on the **Saitek Gaming Extensions** icon on your desktop, double-click on the Profile, and then the **Saitek P1500**. You can click on the 3D model of the P1500 to review the command settings.
5. Whenever you play this game in the future, your controller will automatically select this new Profile.

Note: If no new Profiles are located, a **No Matching Profiles** screen will appear.

To Add a Profile from the CD-ROM (using the Game Profiler Wizard)

1. With the Saitek Product Companion Disc in your CD-ROM drive, click **Start** on the Windows® taskbar and go to **Programs** and then **Saitek**.
2. Clicking on **Saitek** will reveal the **Game Profiler Wizard**, click here to start adding new Profiles.
3. At the Welcome screen, select **CD-ROM** and click **Next**. The software will scan your computer for those games you already have loaded and will load the corresponding Profiles.
4. When the **Game Profiler Wizard** has completed loading the Profiles, click on **Next** and then **Finish**.
5. If you want to check how your controller is now set up for these games, double-click on the **Saitek Gaming Extensions** icon on your desktop, double-click on the Profile, and then the **Saitek P1500**. You can click on the 3D model of the P1500 to review the command settings.
5. Whenever you play this game in the future, your controller will automatically select this new Profile.

Note: If no matching Profiles are located, a **No Matching Profiles** screen will appear.

Adding a New Profile using the Import Game Wizard

The third way to add a Profile is by using the **Import Game Wizard**. This option is available through the SGE Explorer view and gives the user a Browse option to find and associate new Profiles. This is particularly useful for importing Profiles from other users or selecting particular files from the CD. Remember, if you are looking for files on the CD, make sure that it is in the CD-ROM drive when you start.

1. Double-click the Saitek icon that the installation left on the desktop.
2. In the Explorer view, double-click **Import Game Wizard**.
3. At the **Import Profile** screen, click **Next**.
4. In the **Game type selection** screen, select **Exported SGE File (.psi)** and click **Next**.

5. If selecting a Profile from the CD, click **Browse** and select **configs\engl\P1500** from the disc and choose the required Profile and click **Open**.

Or

6. If selecting a Profile from elsewhere, click **Browse** and search for the Profile's location and then click **Open**.
7. The Import Game Wizard will then search for this game/application on your PC. If the wizard can't find it, use **Browse** to find the folder where the game/application was installed, eg, **C:\Program Files\Age of Empires II\empires2.exe** and select this **.exe** file and click **Open**.
8. To complete the import, click **Finish**. The Profile is now set up and ready to use. If you want to check how your controller is now set up for these games/applications, double-click on the **Saitek Gaming Extensions** icon on your desktop, double-click on the Profile, and then the **Saitek P1500**. You can click on the 3D model of the P1500 to review the command settings.
9. Whenever you play this game (or open the application) in future, your controller will be set-up to use the new Profile.

TROUBLESHOOTING

Q My computer is not recognizing the P1500 – what's wrong?

A Check the cable connections. Turn off the computer and then unplug your gamepad. Plug it back in making certain that it is securely attached.

Q Can I have another game controller connected to my PC at the same time?

A To avoid potential problems and conflicts, we recommend that you remove any existing game controllers before installing the P1500. Do this by selecting the previously installed controller in the Game Controllers window and clicking on Remove.

Q I have plugged in my P1500 using the USB connector and it has not been recognized by the computer.

A Your USB connection may not be enabled within the computer. You can switch it on via your computer's BIOS settings (please check the documentation that came with your computer). If you are still unsure as to what to do, contact Technical Support.

TECHNICAL SUPPORT

Can't get started – don't worry, we're here to help you!

Did you know that nearly all the products that are returned to us as faulty are not faulty at all - they have just not been installed properly?

So, if you experience any difficulty with this product, please visit our website or contact one of our friendly technical support staff who will be pleased to help you.

Our website **www.saitek.com** is designed to help you get the best performance from your Saitek product. And if you still have problems, we also have teams of product specialists around the world you can call for advice and support. Contact details are provided on the Technical Support Centre list provided with this product. Saitek is dedicated to helping you enjoy your purchase – please call us if you have any difficulties or worries.

The Saitek Website

If you have access to an Internet connection, many of your technical queries may be answered with a simple visit to the Saitek Website at:

www.saitek.com

The technical support area will provide you with all the information you need to get the most out of your controller, solve any problems you might have and provide you with the latest game configurations.

The site also contains regularly updated material, including information about:

- Current and forthcoming products
- Driver upgrades
- Game configurations (Profiles)
- Links to useful sites

Contacting Saitek

If you do not have access to the Internet, or if the website cannot answer your question, you will need to contact your local Saitek Technical Support Team.

However, before contacting Technical Support, here are a few tips to help us to help you:

- Make sure you have followed all the steps shown in this manual
- Check that the controller is correctly connected to your computer
- Confirm that your PC is functioning normally

At Saitek, we aim to offer comprehensive and thorough technical support to all of our users. So, before you call, follow the guidelines below to ensure that you have all of the information necessary for us to help you.

- 1. Know the problem** - make sure that you are clear about the problem you are having and that you can describe the events that led up to it.
- 2. Check the Troubleshooting guide** – check that your problem is not covered in the ***Troubleshooting*** section of this manual.
- 3. Know your hardware** - if it is possible, have the following information to hand:
 - The make and model of the computer you are using
 - The name and version of the game you were using when you started having problems
 - The make and model of your computer's motherboard
 - The make and model of your computer's sound card
- 4. Be ready** - if possible, please try and ring whilst sitting at the computer with all the relevant information and hardware to hand. If you are having a problem with a particular game or application, make sure that you have it loaded.
- 5. Be patient** - we try our best to deal with customer queries as quickly as possible. At times it may be necessary to refer queries on to our specialist staff. Please be patient!

To contact your local Saitek Technical Support Centre, please look up the relevant contact details on the separate Technical Support Centre sheet that came packaged with this product.

LA MANETTE SAITEK P1500 RUMBLE (VIBRATION)



Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la manette 'Rumble' P1500 de Saitek. Le P1500 est le dernier-né de la gamme de manette 'high-tech' de Saitek. Elle offre au joueur le nec plus ultra en technologie 'Rumble' (vibration). D'une conception remarquable, le P1500 vous permettra de vous immerger complètement dans votre jeu. Grâce à elle, vous ressentirez les moindres aspérités de la route dans courses à grande vitesse et les coups des vos ennemis jurés dans vos jeux d'actions...

Caractéristiques :

- Dernière technologie 'Rumble'
- Modes analogiques et digitaux
- Joystick analogique
- Totalement programmable pour les joueurs avertis grâce au SGE

Configuration minimale requise

Pour utiliser cet appareil, assurez-vous que vous disposez de la configuration minimum suivante : un ordinateur de catégorie Pentium, minimum 166 MHz, 32 Mo RAM et Microsoft Windows® 98 ou Millenium Edition.

Pour utiliser le logiciel Saitek Gaming Extension, vous aurez besoin de Microsoft Internet Explorer® 4.x ou supérieur et de DirectX® 7.0a ou supérieur. Ceux-ci sont disponibles sur le CD fourni avec votre produit Saitek (le **Saitek Product Companion disk**).

SE FAMILIARISER AVEC VOTRE PRODUIT SAITEK

Compatibilité totale avec votre connexion USB

Pour connecter votre manette Saitek P1500, vous devez utiliser votre port USB (Universal Serial Bus). Plus récent, ce connecteur possède de nombreux avantages. Il est donc normal qu'il devienne l'interface de connexion standard pour les ordinateurs les plus récents. Plus grande facilité d'utilisation, réponse plus rapide et plus précise permettant un meilleur contrôle et une meilleure jouabilité.

Remarque : Ne branchez pas votre P1500 avant d'y être invité par la procédure d'installation.

Installation du logiciel

Suivez les étapes pour installer les pilotes de votre Saitek P1500 et le logiciel – Saitek Gaming Extensions (SGE).

Remarque : Ne branchez pas votre P1500 avant d'y être invité par la procédure d'installation.

1. L'ordinateur allumé, fermez toutes les applications actives et insérez le CD des pilotes Saitek dans votre lecteur de CD ROM.
2. Le premier écran s'affiche. Cliquez sur **Install** (installer) pour continuer.
3. Après avoir lu les conditions d'utilisation, cliquez sur **Accept** (accepter) pour continuer.

Remarque : Pour que votre manette P1500 puisse fonctionner, assurez-vous que votre ordinateur dispose au minimum de Microsoft Internet Explorer® 4.x ou supérieur et de DirectX®7.0a ou supérieur. Le logiciel d'installation détectera automatiquement l'absence d'un de ces programmes et vous pourrez, si nécessaire, les installer directement à partir du CD Pilote - (le **Saitek Product Companion disk**).

Si un message vous invite à installer Microsoft® Internet Explorer 4 ou DirectX® 7.0a (ou les deux), cliquez sur **Install** (Installer) pour chacun d'entre eux, suivez les instructions données à l'écran, puis redémarrez votre ordinateur. **Assurez-vous que vous laissez le CD Saitek dans votre lecteur lorsque vous redémarrez votre ordinateur.** Une fois le(s) logiciel(s) installé(s), l'installation de votre contrôleur reprendra automatiquement.

4. A l'écran suivant, cliquez sur **install** (installer) et suivez les instructions à l'écran.

Remarque : à cette étape, vous devrez redémarrer votre système. Veuillez laisser le CD Saitek dans le lecteur de CD ROM pendant ce processus.

5. Après avoir relancé votre PC, un message apparaît vous invitant à connecter votre manette. Connectez le P1500 à votre ordinateur. Celui-ci le reconnaît et commence à installer le logiciel. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'installation soit complète.

Remarque : Si vous branchez le P1500 à votre ordinateur avant d'avoir installé le logiciel, le processus d'installation s'interrompt à cette étape. Pour y remédier, déconnectez votre contrôleur, puis reconnectez-le. L'installation reprend alors normalement.

5. Lorsque cela vous sera proposé, cliquez sur **Tester** pour faire apparaître l'écran de test. Essayez alors, vos boutons de commande P1500 pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

7. Enfin, cliquez sur **OUI** pour faire apparaître l'assistant de profil de jeux qui vous permettra d'optimiser le Saitek P1500 avec les jeux que vous possédez.

L'Assistant de profils de jeux (Game Profiler Wizard)

Grâce au 'Game profil Wizard', vous pourrez charger les profils de vos jeux préférés, soit à partir du CD Saitek 'product companion', soit sur Internet. Ces profils sont rédigés par des experts Saitek et ils vous permettront d'optimiser rapidement les performances de votre nouveau contrôleur Saitek. Pour utiliser cet assistant, considérez les instructions suivantes :

1. Après avoir testé votre P1500, un message vous invite à exécuter votre 'Game Profiler Wizard'. Cliquez sur **Yes** (Oui) pour continuer.
2. Un écran apparaît et vous invite à importer des profils pour votre contrôleur via Internet ou par l'intermédiaire du CD-Rom. Activez la case à cocher située à côté de **CD ROM** et cliquez sur **Next** (Suivant). Le logiciel recherche alors sur votre ordinateur les jeux déjà installés, et il chargera les profils correspondants.
3. Lorsque le 'Game Profiler Wizard' a terminé de charger ces profils, cliquez sur **next** (suivant) puis sur **Finish** (terminer). Votre Saitek P1500 est maintenant prêt à être utilisé avec vos jeux préférés.

Remarque : Si le logiciel ne trouve aucun profil correspondant à vos jeux installés sur votre ordinateur, votre contrôleur fonctionnera alors en configuration standard. Si vous le désirez, vous pouvez rédiger vos propres profils en utilisant le logiciel SGE. Pour plus d'informations, veuillez consulter dans ce manuel la section Programmation de votre Saitek P1500 à l'aide du logiciel **Saitek Gaming Extension (SGE)**.

Parcourir le CD-ROM

A la fin du processus d'installation, vous verrez apparaître le bouton Parcourir à l'écran. Il vous donnera accès aux versions numériques du manuel d'utilisation ainsi qu'à plusieurs utilitaires très utiles. Une fois que vous avez installé le P1500 de Saitek, vous verrez apparaître l'option parcourir à chaque fois que vous réinsérerez le CD-Rom de Saitek dans le lecteur.

4 vous de jouer !

Maintenant que le logiciel a été installé avec succès pour votre Saitek P1500, vous êtes prêt à jouer. Il vous suffit de lancer votre jeu favori!

Si, lors du processus d'installation, des profils ont été installés pour les jeux que vous possédez déjà, la technologie avancée de Saitek activera automatiquement le profil du jeu que vous lancerez. Cela configurera automatiquement votre Saitek P1500 pour le jeu considéré.

Si, lorsque vous avez installé le Saitek P1500, aucun profil n'a été chargé, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit de lancer normalement votre jeu et le contrôleur activera automatiquement les paramètres par défaut.

CARACTÉRISTIQUES DU SAITEK P1500

Utilisation de la fonction Rumble

La nouvelle technologie Rumble de Saitek P1500 sera automatiquement activée dans les jeux faisant appel au retour de force. Grâce à elle, vous bénéficierez d'excellentes sensations de vibration, en particulier dans les simulations de courses automobiles.

Le paramètre par défaut de mise sous tension du **mode 'Rumble'** est **ON**. Pour désactiver le **mode Rumble**, appuyez sur le **bouton Rumble** et le témoin lumineux s'allumera. Appuyez de nouveau sur le bouton pour réactiver la fonction Rumble.

Passage d'un mode à l'autre

Le Saitek P1500 est muni d'un stick analogique pour des performances accrues et encore plus de précision et de puissance de jeu. Sélectionnez simplement le **mode analogique** pour vous assurer une parfaite maîtrise dans les simulations de courses automobiles ou les simulations de vol ou dans n'importe quel jeu où la précision des mouvements est vitale.

Appuyez simplement sur le **bouton analogique** pour passer du mode digital au mode analogique. Le témoin lumineux situé à côté du bouton s'allume quand la manette est en **mode analogique**.

Le paramètre par défaut de mise sous tension du mode analogique est **ON**.

Comment utiliser le P1500 en mode numérique (Digital Mode)

Dans ce mode, le P1500 de Saitek simule le bloc jeu de standard.

DIODE NUMERIQUE	MODE	LEVIER ANALOGIQUE	D-PAD
ALLUMEE	NUMERIQUE	X	FONCTIONNE COMME D-PAD

Comment utiliser le P1500 en mode analogique (Analogic Mode)

En mode analogique, en plus des caractéristiques numériques standard, la manette analogique s'active. Utilisée avec la Throttle Wheel, elle fait du P1500 l'instrument idéal pour utiliser avec les jeux réclamant un niveau de commande élevé.

DIODE ANALOGIQUE	MODE	LEVIER ANALOGIQUE	D-PAD
ALLUMEE	ANALOGIQUE	FONCTIONNE COMME LEVIER ANALOGIQUE	FONCTIONNE COMME CONTACT

Une manette analogique dotée d'axes blocables...

Pour améliorer vos jeux, Saitek a doté le P1500 d'une caractéristique unique : des axes blocables pour la manette analogique. Cette caractéristique est idéale lorsqu'il est nécessaire de commander les axes séparément, par exemple pour la fonction conduite ou pour la fonction accélérateur/frein. Il suffit d'appuyer sur la touche située à côté de la manette, et de faire pivoter le cadran vers le blocage de direction que vous souhaitez - **"Haut/Bas"** ou **"Droite/Gauche"** selon le type de jeu que vous utilisez, ce qui aura pour effet particulier d'améliorer votre commande lors de jeux de conduite et de jeux à un seul joueur.

La Molette des Gaz (Throttle Wheel)

Le P1500 de Saitek est pourvu d'une molette des gaz pour améliorer votre jeu, spécialement pour les jeux de courses de voitures, d'avions. Placée dans une position optimale, elle permet un contrôle précis du bout des doigts.

Bouton 'Shift'

Certains contrôles peuvent être programmés pour exécuter une fonction supplémentaire en appuyant le bouton 'Shift'. Cela fonctionne de la même manière que sur votre clavier quand vous appuyez sur la touche SHIFT simultanément à une autre touche du clavier. En appuyant sur la touche Shift et en même temps sur un autre bouton, vous pouvez attribuer une autre commande à votre contrôleur. C'est là une manière simple et efficace d'augmenter les fonctions de votre contrôleur de jeu.

PROGRAMMATION DE VOTRE SAITEK P1500 A L'AIDE DU LOGICIEL SAITEK GAMING EXTENSIONS (SGE)

Instructions sur le Logiciel 'Saitek Gaming Extension' (SGE)



Le Saitek Gaming Extension (SGE) est le logiciel fourni par Saitek pour configurer votre contrôleur et améliorer ses fonctions. Avec des caractéristiques puissantes, SGE vous permet de configurer au mieux votre contrôleur pour une interaction totale. Malgré un degré de sophistication jusqu'ici inégalé, ce logiciel est remarquablement facile à utiliser et intuitif, grâce à la technologie astucieuse de Saitek.

Caractéristiques du SGE :

- Profils activés automatiquement sur les jeux en cours.
- Personnalisez les paramètres de votre contrôleur sur vos jeux favoris
- Configurez votre contrôleur à l'aide de l'interface écran et d'un modèle en 3 dimensions.
- Option 'Profils multiples' pour chaque contrôleur. Idéal si plusieurs personnes utilisent le même contrôleur.
- Programmation d'actions précises, possibilité de timing élaboré.
- Profils de jeux disponibles sur le site web Saitek ou sur le CD 'Product Companion'

Comment utiliser ma P1500?

Lorsque vous installez votre Saitek P1500, le logiciel détecte les jeux déjà installés sur votre ordinateur et, si possible, associe automatiquement pour chacun d'entre eux une configuration pré-établie. Cela signifie que lorsque vous démarrez un jeu, la Supprimer Technology de Saitek ajoute automatiquement la configuration associée à ce jeu. Si vous achetez un nouveau jeu, suivez les instructions de la partie **Ajouter de nouvelles configurations** de ce manuel pour ajouter la configuration correspondante.

S'il n'y a pas de fichier de configuration pour le jeu installé sur votre ordinateur, les commandes de votre P1500 fonctionneront également. Elles utiliseront pour la plupart des jeux les valeurs données par défaut (appelées également "entrées DirectX"). Ces valeurs par défaut varieront selon le jeu : vous devrez donc vous référer à la notice d'installation fournie avec votre jeu.

Qu'est-ce qu'un Profil de jeu ?

Un **Profil de jeu** est un fichier de configuration qui améliore votre jouabilité : c'est une série de commandes qui affecte aux boutons et manettes de votre contrôleur une action pré-programmée. Plus de 200 profils disponibles sur le **Product Companion Disk** fourni avec cet appareil ou sur le site Internet de Saitek – www.saitek.com. (Sur notre site web, qui est régulièrement mis à jour, vous trouverez les tout derniers profils et des profils améliorés).

Comment programmer ma P1500?

Une fois familiarisé avec votre P1500, vous pourrez créer vos propres fichiers de configuration grâce au Saitek Gaming Extensions (SGE), le logiciel de programmation de Saitek. Avec SGE et la technologie astucieuse de Saitek, vos possibilités de programmation sont quasiment illimitées et vous pourrez programmer votre P1500 pour répondre à vos besoins les plus spécifiques en matière de jeu.

Pour un guide complet de programmation de votre Saitek P1500, veuillez vous reporter au **Manuel de l'utilisateur de Saitek Gaming Extensions** sur le CD **Saitek Product Companion** fourni avec ce produit.

Créer un profil pour un jeu

1. Ouvrez le logiciel SGE en double-cliquant sur l'icône SGE sur votre bureau.
2. Double cliquez ensuite sur '**Assistant de jeu nouveau**' puis dans la fenêtre « Nouveau profil de jeu » cliquez sur **Suivant**.
3. Vous verrez apparaître la liste de tous les fichiers **.exe** disponibles sur votre ordinateur auxquels le SGE peut être attribué. Sélectionnez le nom du jeu pour lequel vous voulez créer un profil (**tomb4.exe**, par exemple), puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans cet écran, vous pouvez ajouter un commentaire pour identifier votre jeu, puis vous devez cliquer sur '**Suivant**'. Par défaut, nous vous proposons de laisser coché les deux options dans l'écran '**Auto Activation**'. Cliquez de nouveau sur **Suivant**. Sélectionnez votre contrôleur dans la liste proposée et cliquez de nouveau sur **Suivant**.
5. Dans l'écran **Allocations des boutons**, laissez la case non validée et cliquez sur **Suivant**.
6. Pour finir, vérifiez les informations contenues dans l'écran '**Récapitulatif**' et

cliquez sur '**Suivant**'.

7. Pour visualiser votre nouveau profil sous l'Explorateur 3D de Windows®, cliquez sur le nouveau profil, puis sur le **Saitek P1500**.

Ajout de commandes au fichier de configuration

Une fois que vous avez créé ou importé un profil pour un jeu, vous pouvez ajouter de nouvelles fonctions à vos boutons et à vos commandes grâce au logiciel SGE. Vous pourrez ainsi personnaliser votre P1500 en fonction de vos besoins.

1. En utilisant l'Explorateur Windows, vous verrez qu'un dossier a été créé pour votre nouveau fichier. Cliquez deux fois sur ce dossier. Celui-ci s'ouvre et révèle 2 sous-dossiers : **Command List** et **Saitek P1500**.
2. Cliquez sur le dossier **Saitek P1500**. Un modèle de votre contrôleur en trois dimensions s'affiche.
3. Pointez votre curseur sur ce modèle en 3D, cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de votre souris : vous pouvez maintenant faire tourner votre contrôleur.
4. Cliquez alors sur une des commandes de l'image en 3D de votre P1500. Cette commande devient alors bleue (ce qui indique qu'elle peut être programmée) et un texte en bas de l'écran vous donne ses attributs (voir l'écran SGE pour les caractéristiques précises).
5. La longue barre en bas de l'écran (Command Editor) sert à configurer les actions. Cliquez dessus, surlignez la configuration que vous désirez modifier, et remplacez-la en tapant la nouvelle commande. **Conseil** : si vous consultez le manuel d'utilisation de votre jeu, vous trouverez toutes les commandes de clavier associées à chaque action dans votre jeu.

AVERTISSEMENT : le SGE enregistre automatiquement toute modification apportée, sans avoir à utiliser le bouton Enregistrer. Si vous faites une erreur, veuillez donc surligner à nouveau la commande et corriger votre erreur.

Ajout de nouveaux profils de jeu

Pour télécharger un nouveau profil de jeu du site Web de Saitek

De nouveaux profils de jeu sont constamment mis à votre disposition pour le P1500. Pour vérifier les nouveautés, utilisez l'**Assistant ajout de nouveaux profils de jeu**.

1. Cliquez sur Démarrer sur la barre des tâches de Windows® et pointez sur Programmes, puis sur Saitek et cliquez enfin sur « **Game Profil Wizard** ».
2. Vous verrez apparaître la fenêtre « Mise à jour de profil Saitek : **Bienvenue** ».
3. A l'apparition de cet écran, sélectionnez **Internet**. Cliquez ensuite sur **Suivant**, puis

suivez les instructions à l'écran.

4. L'assistant se mettra alors à chercher les nouveaux profils en se connectant au serveur Saitek FTP. Une fois la connexion établie, cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez les profils souhaités, puis cliquez sur **Suivant** et enfin sur **Terminer** une fois le téléchargement terminé.
6. Le Saitek SGE va scanner votre ordinateur afin de trouver les jeux pour lesquels il pourra vous proposer un profil. Si aucun jeu n'est installé – Le SGE vous le signalera – Sinon une liste des profils vous sera proposé.
7. À chaque fois que vous jouerez à ce jeu par la suite, le contrôleur sélectionnera automatiquement ce nouveau profil.

Remarque : Si aucun nouveau profil n'a été localisé, l'écran **Pas de profils correspondants** apparaîtra à l'écran.

Pour ajouter un nouveau profil de jeu à partir du CD-ROM

1. Avec le CD Rom Saitek dans votre lecteur de CD ROM, cliquez sur **Démarrer** sur la barre des tâches Windows® et aller sur '**programmes**' et '**Saitek**'.
2. Vous glisserez votre curseur sur '**Game Profiler Wizard**' et cliquez pour démarrer l'ajout de nouveaux profils.
3. A l'écran **bienvenu**, choisissez **CD-ROM** et cliquez sur **Suivant**. Le logiciel scanner votre ordinateur pour trouver les jeux installés sur votre système et chargera les profils correspondants.
4. Quand le **Game Profil Wizard** aura terminé de charger les profils, cliquez sur '**Suivant**' et '**Terminer**'.
5. Si vous souhaitez vérifier comment votre contrôleur a été configuré avec vos jeux, double cliquez sur l'icône SGE (**Saitek Gaming Extensions**) sur votre 'bureau', double cliquez sur le profil, ensuite sur le P1500. Vous pouvez cliquer sur le modèle 3D du P1500 et voir les paramètres de commandes.
6. A chaque fois que vous jouerez à ce jeu par la suite, le contrôleur sélectionnera automatiquement ce nouveau profil.

Remarque : Si aucun nouveau profil n'a été localisé, l'écran **Pas de profils correspondants** apparaîtra à l'écran.

Ajouter un nouveau profil à l'aide de l'Assistant 'Importer un jeu'

La troisième manière d'ajouter un profil consiste à cliquer sur 'Importer assistant de jeu'. Cette option est disponible via la fenêtre droite du SGE et offre à l'utilisateur l'option **Parcourir** pour trouver et associer de nouveaux profils. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous voulez importer des profils détenus par d'autres utilisateurs ou sélectionner certains fichiers sur le CD. Attention ! Si vous recherchez des fichiers sur le CD, assurez-vous que ce dernier est dans le lecteur de CD quand vous démarrez.

1. Double-cliquez sur l'icône Saitek placée sur le bureau lors de l'installation.
2. Dans la fenêtre Explorateur, double-cliquez sur **Assistant importer un jeu**.
3. Dans la fenêtre **Importer profil**, cliquez sur **Suivant**.
4. Dans l'écran **Sélection d'un type de jeu**, sélectionnez **Exported SGE File (.psi)** et cliquez sur **Suivant**.
5. Si vous sélectionnez un profil sur le CD, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez **configs\fr\P1500** sur le disque. Choisissez ensuite le profil désiré et cliquez sur **Ouvrir**.
ou
Si vous sélectionnez un profil ailleurs, cliquez sur **Parcourir** et cherchez l'emplacement du profil en question. Cliquez ensuite sur **Ouvrir**.
6. L'**Assistant importer un jeu** se mettra alors à chercher le jeu ou l'application concernée sur votre ordinateur. Si l'assistant n'arrive pas à le ou la trouver, utilisez la fonction **Parcourir** pour chercher le dossier où il/elle se trouve, par exemple **C:\Program Files\Age of Empires II\empires2.exe** et sélectionnez le fichier **.exe**. Cliquez ensuite sur **Ouvrir**.
7. Pour terminer l'opération, cliquez sur **Terminer**. Le profil est maintenant configuré et prêt à l'emploi.
8. Pour contrôler la configuration de votre contrôleur pour ces jeux ou ces applications, double-cliquez sur l'icône **Saitek Gaming Extensions** sur votre bureau. Double-cliquez sur le profil concerné, puis sur le **Saitek P1500**. Vous pouvez cliquer sur la représentation en 3D du P1500 pour vérifier les paramètres de commande.
9. À chaque fois que vous jouerez à ce jeu (ou ouvrirez l'application) par la suite, le contrôleur sélectionnera automatiquement ce nouveau profil.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Mon ordinateur ne reconnaît pas le P1500; Qu'est-ce qui ne va pas?

Vérifier le branchement des câbles. Eteindre l'ordinateur et débrancher votre pad de jeu. Puis rebranchez-le en vous assurant qu'il est solidement fixé.

Puis-je avoir une autre commande de jeu connectée à mon ordinateur en même temps?

Afin d'éviter des problèmes et conflits potentiels, nous vous recommandons d'enlever toute autre commande de jeu avant d'installer le P1500. Pour cela, sélectionnez la commande déjà installée dans la fenêtre Commandes de Jeux et cliquez sur Supprimer.

J'ai branché mon P1500 avec le connecteur USB mais l'ordinateur ne le reconnaît pas.

La connexion USB n'est peut-être pas active sur votre ordinateur. Vous pouvez l'activer à l'aide des réglages BIOS de l'ordinateur (consultez le manuel relatif à votre ordinateur). Si vous n'êtes toujours pas sûr de ce qu'il faut faire, contactez l'assistance technique.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Ça ne marche pas... Pas de panique, nous sommes là pour vous aider !

Saviez-vous que la quasi-totalité des produits qui nous sont renvoyés comme "défectueux" ont en fait été tout simplement mal installés ?

Si vous avez un problème technique avec ce produit, veuillez donc visiter notre site Internet ou contacter une personne de notre équipe technique : nous serons ravis de vous aider.

Notre site Internet **www.saitek.com** est conçu pour vous aider à apprécier votre produit Saitek aux meilleures de ses performances. Si malgré cela, vous n'arrivez pas à résoudre votre problème, nos équipes de spécialistes dans le monde sont à votre disposition pour vous conseiller et vous aider. Les numéros de contact figurent dans la liste des Centres d'assistance fournie avec ce produit : n'hésitez pas à nous appeler pour toute question ou tout problème.

Le site Saitek

Si vous avez accès à Internet, vous pourrez probablement trouver la réponse à vos questions techniques en visitant notre site web à l'adresse suivante :

www.saitek.com

La section "Assistance technique" vous fournira toutes les informations nécessaires pour profiter au maximum de votre contrôleur. Elle vous permettra de résoudre tout problème technique que vous pourriez avoir et de télécharger les profils de jeux les plus récents.

Ce site est régulièrement mis à jour. Vous y trouverez les informations suivantes :

- Les produits actuels et à venir
- Mises à jour des pilotes
- Les profils de jeux (Fichiers de configuration)
- Des liens vers d'autres sites utiles

Contacter Saitek

Si vous n'avez pas accès à Internet, ou si vous ne trouvez pas la réponse à votre question sur notre site, vous pourrez alors contacter une équipe locale d'assistance technique.

Dépendant, avant de la contacter, voici quelques conseils qui vous aideront à nous aider :

- Assurez-vous que vous avez suivi toutes les étapes décrites dans ce manuel
- Vérifiez que votre contrôleur est correctement connecté à votre ordinateur
- Assurez-vous que votre PC fonctionne normalement

Chez Saitek, nous aspirons à offrir à nos clients un service technique complet et soigné. Aussi, avant de nous appeler, veuillez lire les points suivants afin de vous assurer que vous disposez de toutes les informations nécessaires pour nous aider à vous aider.

1. **Connaître le problème** – assurez-vous que vous avez une idée précise de votre problème et que vous pouvez décrire les événements qui l'occasionnent.
2. **Consultez le chapitre Résolution des problèmes** – vérifiez que votre problème ne figure pas dans la partie **Résolution des problèmes** de ce manuel.
3. **Connaître son matériel** – si possible, soyez en possession des informations suivantes :
 - La marque et le modèle de l'ordinateur que vous utilisez
 - Le nom et la version du jeu que vous utilisiez quand vous avez commencé à avoir des problèmes
 - La marque et le modèle de votre carte mère
 - La marque et le modèle de votre carte son
4. **Soyez prêts** – Si possible, essayez d'appeler lorsque vous êtes devant votre ordinateur avec toutes les informations et tout le matériel nécessaires. Si vous avez un problème particulier avec un jeu ou un programme, assurez-vous que celui-ci est chargé.
5. **Soyez patients** – nous faisons de notre mieux pour répondre aux demandes le plus rapidement possible. Il sera parfois nécessaire de référer votre question à un spécialiste. Ne soyez donc pas trop impatients !

Pour contacter votre équipe locale d'assistance technique, veuillez consulter la fiche des Centres d'assistance technique fournie avec votre produit.

THE SAITEK P1500 RUMBLE PAD



Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Saitek P1500 Rumble Pads. P1500 ist das neueste PC Gamepad der hochwertigen Saitek Produktlinie – mit aktueller Rumble Technologie. P1500 gibt Ihnen totale Spielkontrolle und bringt Sie mitten ins Spiel – Sie spüren jeden Stoss in Hochgeschwindigkeits-Rennen und jeden Angriff Ihrer Gegenspieler!

Funktionen:

- Aktuelle Rumble Feedback Technologie
- Analoges und digitaler Modus
- Analoges Joystick
- Voll programmierbar mit SGE
- 4 Trigger und 4 Knöpfe
- Schnell reagierendes 8-Wege D-Pad
- Pad wird automatisch eingerichtet

Mindestsystemanforderungen

Die Mindestsystemanforderungen für dieses Gerät sind ein 166MHz Pentium-Computer mit 32MB RAM und Microsoft Windows® 98 oder Millennium Edition.

Microsoft Internet Explorer® 4.x oder höher und DirectX® 7.0a oder höher werden benötigt, damit die Saitek Gaming Extensions-Software läuft. Diese sind auf der mit dem Produkt gelieferten Saitek Product Companion-CD enthalten.

UND SO FANGEN SIE AN

Wie Sie das P1500 anschliessen

Ihr P1500 wird über den USB-Port (Universal Serial Bus) angeschlossen. USB bringt viele Vorteile – z.B. schnelle, genaue Übertragungsraten, Multiplayer-Fähigkeit etc.

Hinweis: Bitte installieren Sie ZUERST die Software und schliessen Sie P1500 erst später an, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

Softwareinstallation

Diese Installation lädt die Treiber für Saitek P1500 und die Saitek Gaming Extensions(SGE)-Programmiersoftware.

Hinweis: Schliessen Sie Ihr P1500 erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein, schließen Sie alle aktuell laufenden Programme und legen Sie die Saitek Product Companion-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
2. Sobald die erste Bildschirmmaske erscheint auf **Install** klicken, um fortzufahren.
3. Lesen Sie als nächstes die Verzichtserklärung und klicken Sie dann auf **Accept**, um fortzufahren.

Hinweis: Damit Ihr P1500 läuft, müssen Sie mindestens Microsoft® Internet Explorer 4 und DirectX® 7.0a auf Ihrem Computer haben. Das Installationsprogramm erkennt automatisch ob diese Programme benötigt werden und lässt Sie diese bei Bedarf direkt von der Saitek Produkt Companion-CD laden.

Wenn Sie aufgefordert werden entweder Microsoft® Internet Explorer 4 oder DirectX® 7.0a (oder beide) zu installieren, klicken Sie in beiden Fällen auf **Install**, folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen und starten Sie danach Ihren Computer erneut. **Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Neustart des Computers die Saitek-CD im Laufwerk lassen.** Nachdem diese Software installiert wurde, gelangen Sie automatisch wieder zur Installation, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

4. Klicken Sie im nächsten Fenster Installieren und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Hinweis: Der Computer startet während dieses Vorgangs erneut - lassen Sie die Saitek-CD bitte im CD-ROM-Laufwerk wenn dies geschieht.

5. Nachdem der Computer den Neustart durchgeführt hat und sobald die Aufforderung zum Anschließen erscheint, den P1500 an Ihren PC anschließen. Ihr Computer erkennt den P1500 und beginnt die Software zu installieren. Folgen Sie den auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen bis die Installation abgeschlossen ist.

Hinweis: Falls Sie den P1500 vor der Installation der Software an Ihren Computer angeschlossen haben, stoppt die Installation an dieser Stelle. Um dies zu korrigieren, entfernen Sie bitte den Controller und schließen Sie ihn dann erneut an, dann läuft die Installation normal weiter.

6. Werden Sie dazu aufgefordert, klicken Sie TEST. Testen Sie dann Ihre P1500 Kontrollen, um zu sehen, ob alle problemlos funktionieren. Haben Sie den Test beendet, klicken Sie OK.

7. Klicken Sie schliesslich JA, um den Profil-Assistenten zu starten. Hiermit können Sie vorprogrammierte Profile laden, um Ihre Spiele noch besser spielen zu können. (Sie können auch einfach ohne Profil spielen; dann ist die Standard-Vorbelegung aktiv).

Game Profiler Wizard

Mit dem Game Profiler Wizard können Sie Profile für Ihre Lieblingsspiele laden, entweder von der Saitek Product Companion-CD oder vom Internet. Diese Profile wurden von unseren firmeneigenen Experten geschrieben und ermöglichen es Ihnen innerhalb kürzester Zeit das Beste aus Ihrem neuen Saitek-Controller herauszuholen. Folgen Sie diesen einfachen Anweisungen, um den Wizard auszuführen:

- 1. Nachdem Sie das Testen Ihres P1500 abgeschlossen haben, werden Sie aufgefordert den Game Profiler Wizard auszuführen, klicken Sie auf **Yes**, um fortzufahren.
- 2. Auf der ersten Bildschirmmaske werden Sie aufgefordert die Profile für Ihren Controller entweder vom Internet oder von der CD-ROM zu importieren. Klicken Sie auf dem Kästchen neben **CD-ROM** und klicken Sie dann auf **Next**. Die Software scannt Ihren Computer nach den Spielen, die Sie bereits geladen haben und lädt die entsprechenden Profile.
- 3. Nachdem der Game Profiler Wizard das Laden der Profile beendet hat, bitte auf **Next** und danach auf **Finish** klicken. Sie können den Saitek P1500 jetzt für Ihre Lieblingsspiele benutzen.

Hinweis: Auch wenn keine für Ihre vorhandenen Spiele passenden Profile gefunden wurden, funktioniert der Controller trotzdem in der Standardkonfiguration für alle Spiele auf Ihrem Computer. Alternativ können Sie mit Hilfe der SGE-Software Ihre eigenen Profile erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **Programmieren Ihres Saitek P1500 mit Saitek Gaming Extensions (SGE)** dieser Anleitung.

Durchsuchen Sie die CD

St die Installation abgeschlossen, erscheint die Option **Durchsuchen**, die Ihnen direkten Zugang zu einigen nützlichen Utilities gibt. Wurde Saitek P1500 installiert, erscheint diese Option immer, wenn Sie die Saitek CD einlegen.

Spielstart!

Sind Profile für installierte Spiele oder Anwendungen in SGE geladen, wird die Saitek Software Ihren Controller automatisch programmieren, sobald Sie Ihr Spiel starten!

Wenn keine Profile gefunden wurden, die zu den installierten Spielen auf Ihrem PC passen, müssen Sie ein Profil erstellen und P1500 programmieren (s. (s. Abschnitt "Erstellung eines Spielprofils").

SAITEK P1500 FUNKTIONEN

Rumble-Funktion aktivieren

Saitek P1500 bietet die neueste Rumble Technologie und wird diese automatisch für Force Feedback Spiele zuschalten. Spiele werden noch realitätsnaher und aufregender!

Bei der Voreinstellung ist **Rumble aktiviert**. Um es auszuschalten, drücken Sie **Rumble** und das LED wird nicht mehr aufleuchten. Drücken Sie die Funktion erneut, um Rumble wieder zu aktivieren.

Zwischen Digitalem und Analogem Modus wechseln

Saitek P1500 verfügt über einen analogen Joystick, der noch mehr Präzision und Leistung bringt. Drücken Sie einfach auf die Taste **Analog**, um den Joystick zuzuschalten – ideal für Renn und Flugsimulationen!

Drücken Sie die Taste **Analog**, wechseln Sie vom digitalen zum analogen Modus. Das LED ist erleuchtet und zeigt an, dass der analoge Modus aktiv ist.

Bei der Voreinstellung ist der **analoge Modus** immer **aktiviert**.

Der P1500 im Digital-Modus

In **diesem Modus** simuliert der Saitek P1500 das normale Gamepad.

DIGITAL LED	MODUS	ANALOG STICK	D-PAD
AN	DIGITAL	X	FUNKTIONIERT ALS D-PAD

Der P1500 im Analog-Modus

Im **Analog-Modus** wird neben den normalen digitalen Funktionen auch der analoge Joystick aktiv. In Verbindung mit der dem Schubregler eignet sich das P1500 ideal für solche Spiele, bei denen ein hohes Maß Präzision benötigt wird.

ANALOG LED	MODUS	ANALOG STICK	D-PAD
AN	ANALOG	FUNKTIONIERT ALS STICK	FUNKTIONIERT ALS HAT

Achsenfixierung am analogen Joystick

Um Ihre Freude am Spiel noch zu erhöhen, hat Saitek das P1500 mit einem einzigartigen Leistungsmerkmal ausgestattet, einer Achsenfixierung für den analogen Joystick. Das ist ideal, wenn die Achsen getrennt gesteuert werden müssen, z.B. beim Lenken oder beim Beschleunigen/Bremsen. Drücken Sie einfach die Taste an der Seite des Joysticks nach unten und drehen Sie die Achsenfixierung abhängig von der Art des Spiels das Sie gerade spielen, in die Richtung der gewünschten Sperre, entweder "aufwärts/abwärts" oder "rechts/links". Damit haben Sie insbesondere bei Spielen, in denen gefahren wird während der Spieler Hauptakteur ist, eine bessere Kontrolle.

Schubregler

Das Saitek P1500 verfügt über ein Schubregler für verbesserte Spielleistung, insbesondere bei Spielen, in denen gefahren oder geflogen wird. Es befindet sich in der optimalen Position für präzise Kontrolle mit Fingerspitzengefühl. Die Grundeinstellung für den Schubregler beim Einschalten ist **EIN**.

Shift-Funktion

Einige Kontrollen können über die Shift-Funktion mit einer weiteren Aktion belegt werden. Um die zweite Aktion auszulösen, müssen Shift und die Kontrolle gleichzeitig drücken. Über diese Funktion erhöhen sich die Programmiermöglichkeiten zusätzlich Saitek Gaming Extensions (SGE)

PROGRAMMIEREN IHRES SAITEK P1500 MIT SAITEK GAMING EXTENSIONS (SGE)

Eine Einführung in Saitek Gaming Extensions (SGE)



Saitek Gaming Extensions (SGE) ist die Software, die von Saitek geliefert wird, damit Sie Ihren Saitek-Controller für erweiterte Funktionalität konfigurieren können. SGE bietet leistungsstarke Funktionen, mit denen Sie Ihr Gerät für optimale Interaktion programmieren können. Trotz des hohen technischen Entwicklungsstandes, den es bisher auf dem Markt noch nicht gegeben hat, ist die Software einfach und benutzerfreundlich, dank der integrierten Saitek Smart Technology.

SGE-Leistungsmerkmale:

- Automatische Profil-Aktivierung innerhalb des aktuellen Spiels
- Personalisierung der Controller-Einstellungen für Ihre Lieblingsspiele
- Konfigurierung des Controllers anhand eines drehbaren 3D-Modells am Bildschirm
- Option für mehrere Profile für jeden Controller (ideal, wenn der Controller von mehreren Personen benutzt wird)
- Programmierung spezieller Spielzüge mit hochentwickelten Timing-Funktionen
- Spezielle Spieleinstellungen stehen in Form von 'Profilen' auf der Saitek-Website und der Product Companion-CD zur Verfügung

Wie fange ich an, mit meinem P1500?

Während der Installation des Saitek P1500 erkennt die Software welche Spiele bereits auf Ihrem Computer installiert sind und teilt diesen, sofern möglich, automatisch bereits erstellte 'Profile' zu. Das bedeutet, dass die Smart Technology von Saitek sobald Sie ein Spiel starten automatisch das korrekte Profil für dieses Spiel einfügt. Und wenn Sie ein neues Spiel kaufen, folgen Sie einfach den Anweisungen im Abschnitt **Neue Profile einfügen** dieser Anleitung, um das entsprechende Profil einzufügen.

Auch wenn für ein Spiel auf Ihrem Computer kein Profil verfügbar ist funktionieren die Steuerungen des P1500 trotzdem normal. Sie werden so eingestellt, dass Sie unter Nutzung ihrer Standardeinstellungen (auch DirectX-Eingaben genannt) mit den meisten Spielen funktionieren. Diese Standardeinstellungen sind von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Einzelheiten finden Sie daher in der mit dem Spiel gelieferten Anleitung.

Was ist ein Profil?

Ein **Profil** ist eine spezielle Einstellung für verbesserten Spielablauf, bestehend aus einer Reihe von Befehlen, die den Buttons oder Achsen an Ihrem Controller im Voraus zugeteilt werden. Auf der dem Gerät beiliegenden Product Companion-CD oder auf der Saitek-Website, www.saitek.com, finden Sie über 200 fertige Profile. (Bitte schauen Sie auf der Website nach neuen oder verbesserten Profilen, die regelmäßig ergänzt werden).

Wie programmiere ich meinen P1500?

Wenn Sie Ihren P1500 erst einmal etwas besser kennen, können Sie mit Hilfe der Programmiersoftware von Saitek, Saitek Gaming Extensions (SGE), Ihre eigenen, persönlichen Profile erstellen. Dank Saiteks Smart Technologie bietet SGE beinahe unbegrenzte Programmiermöglichkeiten, wodurch Sie Ihren P1500 exakt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können.

Eine vollständige Programmieranleitung für Ihren Saitek P1500, finden Sie unter **Saitek Gaming Extensions: Benutzerhandbuch** auf der mit diesem Produkt gelieferten Saitek Product Companion-CD.

Erstellung eines Spielprofils:

1. Öffnen Sie die SGE Software, indem Sie auf das SGE Icon klicken, das nach der Installation auf Ihrem Desktop zu finden ist.
2. Doppelklicken Sie nun auf **New Game Wizard** und danach auf **Weiter**
3. Sie werden nun eine Liste aller Dateien mit der Endung **.exe** auf Ihrem PC sehen, für welche die SGE angewendet werden kann. Wählen Sie den Namen des Spiels aus, für das Sie ein Profil erstellen wollen (**z.B. tomb4.exe**) und klicken Sie dann auf **Weiter**.
4. Auf dem folgenden Bildschirm klicken Sie **Weiter**, lassen Sie beide Optionen markiert und klicken dann auf **Weiter**. Wählen P1500 aus und klicken Sie nochmals auf **Weiter**.
5. Im nächsten Fenster klicken Sie einfach **Weiter**, ohne etwas zu markieren.
6. Abschliessend überprüfen Sie die Angaben im Fenster und klicken Sie dann auf **Fertigstellen**.
7. Um Ihr neues Profil zu sehen, doppelklicken Sie auf das Profil und dann auf **Saitek P1500**.

Befehle ins Profil einfügen

Haben Sie ein Profil erstellt oder importiert, können Sie direkt in SGE die Programmierung ändern. Sie definieren so Ihre individuelle Steuerung.

1. Im Explorer sehen Sie jetzt einen Ordner für Ihr neues Profil. Machen Sie einen Doppelklick auf dem Ordner, der sich jetzt öffnet und 2 Unterordner zeigt, den Ordner **Command List** und den Ordner **P1500**.
2. Klicken Sie auf dem Ordner **Saitek P1500**, damit ein 3D-Modell des Controllers auf Ihrem Bildschirm erscheint.
3. Wenn Sie Ihren Mauszeiger auf dem 3D-Modell plazieren und die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie dieses Bild drehen.
4. Klicken Sie als nächstes auf einem der Bedienelemente auf dem 3D-Modell des P1500 auf dem Bildschirm. Dieses Bedienelement wird jetzt blau (was anzeigt, dass es programmiert werden kann) und die Textboxen auf der unteren Bildschirmhälfte zeigen dessen Attribute an (Die Bedeutung der einzelnen Textboxen entnehmen Sie bitte dem SGE-Bildschirmausdruck).
5. Die lange Leiste am unteren Ende des Bildschirms ist der Befehls-Editor. Klicken Sie einfach auf der aktuellen Tastatureinstellung, markieren Sie diese, und ersetzen Sie sie dann durch den neuen Tastaturbefehl. **Hinweis:** Lesen Sie die mit Ihrem Spiel gelieferte Anleitung. Dort steht welche Tastaturbefehle welchen Aktionen im Spiel zugeteilt wurden.

VORSICHT: SGE speichert Ihre Änderungen automatisch, ohne zusätzliche Bestätigung. Wenn Sie einen Fehler machen, markieren Sie einfach die Befehlszeile und geben Sie den korrekten Befehl ein.

Neue Profile hinzufügen

Wie Sie ein Profil von der Saitek Homepage hinzufügen

Es sind laufend neue, aktuelle Profile für P1500 erhältlich – um Profile zu importieren, rufen Sie den **Profil-Assistenten** auf.

1. Klicken Sie **Start**, gehen Sie dann auf **Programme** und auf **Saitek**.
2. Wählen Sie den **Profil-Assistenten**. Markieren Sie im nächsten Fenster **Internet** und klicken Sie **Weiter**. Der Assistent sucht nach neuen Profilen und fragt Sie, welches Profil installiert werden soll.
3. Wählen Sie Ihre Profile aus und klicken Sie dann auf **Weiter** – sobald der Download beendet ist, klicken Sie auf **Fertigstellen**.
4. Wenn Sie nun testen möchten, wie Ihr P1500 für diese Spiele bzw. Anwendungen belegt ist, doppelklicken Sie bitte auf das **Saitek Gaming**

Extensions Icon auf Ihrem Desktop.

Klicken Sie dann doppelt auf das Profil und anschliessend auf **P1500**.

Sie können nun auf das 3D-P1500 Bildschirmmodell klicken, um die Belegungen der Tasten noch einmal zu überprüfen.

5. Immer wenn Sie ab diesem Zeitpunkt ein Spiel oder eine Anwendung starten, wird Ihr Saitek P1500 mit den Belegungen des neu geladenen Profils programmiert sein.

Bitte beachten Sie: Wenn keine neuen Profile zur Verfügung stehen, erscheint auf dem Bildschirm der Hinweis „Keine passenden Profile“.

Wie Sie ein Profil von der CD-Rom hinzufügen

1. Legen Sie die Saitek CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein und klicken Sie auf **Start**. Klicken Sie anschliessend **Programme** und dann **Saitek**.
2. Wenn Sie auf Saitek klicken, wird der **Profil-Assistent** erscheinen – starten Sie diesen, um neue Profile hinzuzufügen.
Markieren Sie im nächsten Fenster **CD-ROM** und klicken Sie **Weiter**. Die Saitek Software wird Ihren PC nach Spielen und die CD nach passenden Profilen durchsuchen. Passende Profile werden automatisch geladen.
3. Hat der **Profil-Assistent** die Profile geladen, klicken Sie **Weiter** und **Fertigstellen**.
5. Wenn Sie testen möchten, wie Ihr Saitek P1500 für dieses Spiel bzw. für diese Anwendung belegt ist, doppelklicken Sie bitte auf das Saitek Gaming Extensions Icon auf Ihrem Desktop.
Klicken Sie dann doppelt auf das Profil und anschliessend auf Saitek P1500. Sie können nun auf die Kontrollen des 3D-Bildschirmmodell klicken, um die Belegungen nochmals zu überprüfen.
5. Immer wenn Sie ab diesem Zeitpunkt das jeweilige Spiel bzw. die Anwendung starten, wird Ihr P1500 mit den Belegungen des neu geladenen Profils programmiert sein.

Bitte beachten Sie: Wenn keine neuen Profile zur Verfügung stehen, erscheint auf dem Bildschirm der Hinweis „Keine passenden Profile“.

Wie Sie ein Profil mit SGE importieren

Die dritte Art, Profile zu laden funktioniert in SGE selbst. In SGE finden Sie einen Import-Wizard, der das Laden von Profilen ermöglicht.

1. Doppelklicken Sie auf das **SGE Icon** Ihres Computers.
2. In SGE, rufen Sie den **Import-Wizard** auf.

3. Klicken Sie im nächsten Fenster **Weiter**.
4. Wählen Sie die Option zum Import von psi-Dateien. Klicken Sie **Weiter**.
5. Klicken Sie **Durchsuchen** und gehen Sie auf das Verzeichnis configs\de\P1500 auf der Saitek CD

oder

klicken Sie **Durchsuchen**, und gehen Sie auf ein anderes Verzeichnis (z.B. auf ihrem PC), unter dem Sie psi-Dateien gespeichert haben.

6. Der Import-Wizard wird nun nach passenden Spielen/Anwendungen suchen. Werden keine passenden gefunden, klicken Sie bitte auf **Durchsuchen**, um den Ordner zu finden indem das Spiel bzw. die Anwendung installiert wurde – z.B. C:\Programme\Age of EmpiresII\empires2.exe und wählen Sie die **.exe Datei** aus.
7. Klicken Sie auf **Öffnen** und **Fertigstellen**. Das Profil ist jetzt geladen und kann genutzt werden.
8. Wenn Sie testen möchten, wie Ihr Saitek P1500 für dieses Spiel bzw. für diese Anwendung belegt ist, doppelklicken Sie bitte auf das Saitek Gaming Extensions Icon auf Ihrem Desktop.
Klicken Sie dann doppelt auf das Profil und anschliessend auf Saitek P1500. Sie können nun auf die Funktionen des 3D Bildschirmmodells klicken, um die Belegungen nochmals zu überprüfen.
9. Immer wenn Sie ab diesem Zeitpunkt das jeweilige Spiel bzw. die Anwendung starten, wird Ihr P1500 mit den Belegungen des neu geladenen Profils programmiert sein.

FEHLER SUCHEN UND BESEITIGEN

Mein Computer erkennt das P1500 nicht ? was ist falsch?

Prüfen Sie die Kabel-Verbindungen. Schalten Sie Ihren PC aus, stecken Sie alles aus und schließen Sie das Pad wieder an.

Kann ich mehrere Controller an meinen PC anschließen?

Um mögliche Probleme oder Konflikte zu vermeiden, sollten Sie alle eingetragenen Controller entfernen, bevor Sie P1500 installieren. Gehen Sie zu GAME CONTROLLER, markieren Sie eine Steuerung und wählen Sie ENTFERNEN.

Ich habe mein P1500 über USB angeschlossen und es wird vom PC nicht erkannt.
Vielleicht ist Ihr USB-Port vom PC nicht unterstützt. Sie können dies über BIOS einstellen (bitte prüfen Sie die Anleitung Ihres PCs).

TECHNISCHER SUPPORT

Probleme – keine Angst, wir lassen Sie nicht im Stich!

Mussten Sie, dass fast alle Produkte, die als fehlerhaft an uns zurückgeschickt werden überhaupt nicht defekt sind? Sie wurden einfach nicht richtig installiert!

Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben, besuchen Sie doch bitte unsere Website oder wenden Sie sich an einen unserer Mitarbeiter im Bereich Technischer Support. Wir helfen Ihnen gerne.

Unsere Website, **www.saitek.com**, wurde erstellt, damit Sie von Ihrem Saitek-Produkt die bestmögliche Leistung erhalten. Sollten Sie trotzdem noch Probleme haben, dann stehen Ihnen unsere Produktspezialisten in aller Welt zur Verfügung, die Sie telefonisch um Rat und Hilfe bitten können. Rufnummern und Adressen finden Sie auf der mit dem Produkt gelieferten Liste der Zentren für Technischen Support. Wir möchten, dass Sie viel Freude an Ihrem Gerät haben, bitte rufen Sie uns an, falls Sie Probleme oder Fragen haben.

Die Saitek-Website

Wenn Sie Zugang zum Internet haben, lassen sich viele technische Fragen oft schon durch einen Besuch auf der Saitek-Website beantworten.

www.saitek.com

Unter der Überschrift Technischer Support finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um das Beste aus Ihrem Controller zu holen, alle Probleme, die Sie möglicherweise haben zu lösen und natürlich auch die neuesten Konfigurationen für Spiele.

Die Website enthält auch Material, das in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird, einschließlich Informationen über:

- aktuelle und demnächst lieferbare Produkte
- Treiber-Upgrades
- Konfigurationen für Spiele (Profile)
- Links zu nützlichen Websites

Wenn Sie sich an Saitek wenden müssen

Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben oder wenn die Website Ihre Fragen nicht beantworten kann, dann müssen Sie sich an das Saitek-Team für Technischen Support wenden.

Aber bevor Sie das tun, hier noch ein paar Tipps, wie Sie uns helfen können Ihnen zu helfen:


- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle in dieser Anleitung gezeigten Schritte befolgt haben
- Kontrollieren Sie, dass der Controller korrekt an den Computer angeschlossen ist
- Kontrollieren Sie, dass Ihr PC normal funktioniert

Wir bei Saitek bemühen uns allen unseren Kunden einen umfassenden und gründlichen Technischen Support zu bieten. Folgen Sie daher, bevor Sie uns anrufen, den nachstehend aufgeführten Richtlinien, um sicher zu sein, dass Sie alle Informationen zur Hand haben, die wir benötigen, um Ihnen helfen zu können.

- 1. Seien Sie sich über das Problem im Klaren** - Vergewissern Sie sich, dass Sie genau wissen welches Problem Sie haben, und dass Sie die Vorgänge beschreiben können, die zu diesem Problem geführt haben.
- 2. Lesen Sie die Richtlinien zur Fehlersuche und -beseitigung** – Kontrollieren Sie, dass Ihr Problem nicht bereits im Abschnitt **Fehlersuche und -beseitigung** dieser Anleitung behandelt wird.
- 3. Sie sollten Ihre Hardware kennen** - Falls möglich sollten Sie die folgenden Informationen zur Hand haben:
 - Marke und Modell des Computers, den Sie benutzen
 - Name und Version des Spiels, das Sie gespielt haben als die Probleme aufgetreten sind
 - Marke und Modell des Motherboards Ihres Computers
 - Marke und Modell der Soundcard Ihres Computers
- 4. Seien Sie bitte vorbereitet** - falls möglich, rufen Sie uns bitte an wenn Sie am Computer sitzen und alle relevanten Informationen und die Hardware zur Hand haben. Wenn Sie mit einem bestimmten Spiel oder einer bestimmten Applikation Probleme haben, sollten Sie sicherstellen, dass diese geladen ist.
- 5. Haben Sie bitte etwas Geduld** - Wir tun unser Möglichstes, um Kundenfragen so schnell wie möglich zu bearbeiten. Manchmal müssen wir Fragen jedoch an unsere Spezialisten weiterleiten. Bitte haben Sie etwas Geduld!

Sie finden Angaben über Ihr örtliches Saitek-Zentrum für Technischen Support auf dem Informationsblatt zum Technischen Support, das mit Ihrem Produkt geliefert wurde.

THE SAITEK P1500 RUMBLE PAD



Introduzione

Complimenti per il Suo acquisto! Saitek P1500 Rumble Pad è l'aggiunta più recente della gamma Saitek di pad di qualità ad alta tecnologia per il PC, che offrono al giocatore una tecnologia turbo all'avanguardia. Il P1500 perfettamente stilizzato farà immedesimare l'utente nel gioco, che sentirà tutte le asperità della strada grazie alla guida ad alto numero di ottano o i colpi della propria nemesis nei giochi di prima persona.

Funzionalità:

- Tecnologia turbo all'avanguardia
- Modalità analogiche e digitali
- Joystick analogico
- Interamente programmabile per utenti avanzati con SGE
- 4 leve di scatto e 4 bottoni
- Pad digitale a 8 pulsanti che reagisce velocemente e con prontezza

Autoconfigurazione del pad per il gioco

Requisiti minimi di sistema

I requisiti minimi di sistema per questo dispositivo sono un computer di classe Pentium da 166 MHz con 32 MB di RAM e Microsoft Windows® 98 o Millennium Edition.

Microsoft Internet Explorer® 4.x o superiore e DirectX® 7.0a o superiore sono necessari per eseguire il software Saitek Gaming Extensions. Questi sono disponibili sul Saitek Product Companion Disk fornito con questo prodotto.

PREPARAZIONE INIZIALE

Collegamento di P1500 al PC

Il P1500 collega il computer dell'utente tramite un connettore USB (Universal Serial Bus). Questo presenta molti vantaggi, tra cui la facilità d'uso e tassi di generazione di rapporti più veloci e accurati per ottenere un miglior controllo.

Nota: Si prega di non collegare il P1500 fino a quando non viene richiesto dalla procedura di installazione.

Installazione del software

Questa installazione installa i driver per il Saitek P1500 e il software Saitek Gaming Extensions (SGE) di programmazione.

Nota: Si prega di non collegare il P1500 fino a quando non viene richiesto dalla procedura di installazione.

1. Con il computer acceso, chiudere qualsiasi programma attualmente aperto e inserire il Saitek Product Companion CD nel lettore di CD-ROM.
2. Quando viene visualizzata la prima schermata, fare clic su **Installa** per continuare.
3. Dopo aver letto la clausola di garanzia da eventuali responsabilità, fare clic su **Accetta** per continuare.

Nota: Affinché il P1500 funzioni, occorre avere almeno Microsoft® Internet Explorer 4 e DirectX® 7.0a sul computer. L'installatore riconosce automaticamente se questi programmi devono essere aggiunti e ne consente l'installazione direttamente dal Saitek Product Companion CD, se necessario.

Se si visualizza il prompt per installare Microsoft® Internet Explorer 4 o DirectX® 7.0a (o entrambi), fare clic su **Installa** in ciascun caso, seguire le istruzioni a schermo e riavviare il computer. **Lasciare il Saitek CD nel drive quando si riavvia il computer.** Dopo aver installato questo software, si passa automaticamente all'installazione per passare allo stadio successivo.

4. Alla schermata successiva, fare clic sul pulsante **Installa** e seguire le istruzioni sullo schermo.

Nota: Il computer viene riavviato durante questo processo. Lasciare il Saitek CD nel lettore CD-ROM quando questo succede.

5. Dopo che il computer è stato riavviato e quando viene visualizzato il prompt di connessione, inserire la spina del P1500 nel PC. Il computer riconosce il P1500 e inizia l'installazione del software. Seguire le istruzioni a schermo finché l'installazione è completa.

Nota: Se il P1500 è stato collegato al computer prima di installare il software, l'installazione si ferma a questo punto. Per rettificare questo, rimuovere e poi ricollegare la periferica di gioco e l'installazione continuerà normalmente.

6. Quando richiesto, fare clic su **Test** per visualizzare la schermata Test. A questo punto, provare i bottoni e i comandi di P1500 per verificarne il corretto funzionamento. Al termine, fare clic su **OK**.
7. Infine, fare clic su **Yes** per ottimizzare Saitek P1500 per gli altri giochi esistenti con il **Game Profiler Wizard**.

Game Profiler Wizard

I Game Profiler Wizard consente lo scaricamento di profili per i giochi preferiti dal Saitek Product Companion CD o Internet. Questi sono profili scritti dai nostri esperti per assistere i giocatori ad ottenere il meglio dalla nuova periferica di gioco Saitek nel minor tempo possibile. Per eseguire il Wizard, seguire queste semplici istruzioni:

- 1. Dopo aver completato il testing del P1500, viene chiesto di eseguire il Game Profiler Wizard, fare clic su **Si** per procedere.
- 2. Nella prima schermata viene chiesto di importare i Profili per la periferica di gioco tramite Internet o il CD-ROM. Selezionare la casella accanto a **CD-ROM** e fare clic su **Avanti**. Il software ricerca questi giochi che sono stati già caricati nel computer e carica i profili corrispondenti.
- 3. Quando il Game Profiler Wizard ha caricato tutti i profili, fare clic su **Avanti** e poi **Finisci**. Il Saitek P1500 è così pronto per l'uso con i giochi preferiti.

Nota: Se non vengono rilevati profili corrispondenti ai giochi esistenti, la periferica di gioco funziona sempre nella configurazione standard per tutti i giochi sul computer. Oppure è possibile scrivere i propri profili usando il software SGE. Vedere ulteriori particolari nella sezione **Programmazione del Saitek P1500 con il Saitek Gaming Extensions (SGE)** di questo manuale.

Panoramica del CD

Quando l'installazione è completa, appare il pulsante **Sfoglia**, che permette di accedere alle versioni digitali della documentazione relativa al prodotto e ad altre utility utili. Una volta installato il P1500 Saitek, ogni volta che si reinserisce il CD Product Companion, appare l'opzione Sfoglia.

Pronti al gioco!

Il software di Saitek P1500 è stato caricato, per cui si può dare via al gioco. Caricare il proprio gioco preferito e...via al divertimento!

Se il processo di installazione ha caricato i Profili per gli altri giochi esistenti, quando si usa uno di questi giochi la Smart Technology di Saitek attiva automaticamente l'apposito Profilo. In tal modo, Saitek P1500 viene impostato per il gioco in questione.

Se non è stato caricato nessun Profilo durante l'installazione di Saitek P1500, non c'è bisogno di preoccuparsi! Basta caricare normalmente il gioco e il controller attiverà automaticamente le impostazioni predefinite.

FUNZIONALITA DI SAITEK P1500

Uso della funzione turbo

La funzione turbo all'avanguardia di Saitek P1500 si attiva automaticamente in qualsiasi gioco comprendente Force Feedback e permette di ottenere eccellenti risultati in genere, ma soprattutto nei giochi di guida.

L'impostazione predefinita all'avvio per la **Modalità turbo** è **ON**. Per spegnerla, premere il pulsante **Rumble** e la spia del LED si spegnerà. Per riattivare la funzione Turbo, basta premere nuovamente il pulsante.

Passaggio dalla modalità digitale a quella analogica

Saitek P1500 è dotato di uno stick analogico che permette una maggiore precisione e una migliore performance e potenza di gioco. Basta selezionare **Analog Mode** per ottenere controllo completo nei giochi di guida e di volo o in qualsiasi altro gioco in cui l'accuratezza dei movimenti è cruciale.

Per passare dalla modalità digitale a quella analogica, basta premere il pulsante **Analog**. Il LED situato accanto al pulsante si illuminerà quando il pad si trova nella **Modalità analogica**.

L'impostazione predefinita all'avvio per la **Modalità analogica** è **ON**.

Uso del P1500 nella modalità digitale

In questa modalità, il Saitek P1500 simula il gamepad standard.

LED DIGITALE	MODO	JOYSTICK ANALOGICO	D-PAD
ACCESO	DIGITALE	x	FUNZIONA COME D-PAD

Uso del P1500 nella modalità analogica

ANALOG LED	MODE	ANALOG STICK	D-PAD
ACCESO	ANALOGICO	FUNZIONA COME JOYSTICK ANALOGICO	FUNZIONA COME INTERRUTTORE HAT

Nella **Modalità Analogica**, oltre che presentare le caratteristiche digitali standard, lo stick analogico diventa attivo. Usato con la rotella throttle, il P1500 è l'ideale per i giochi che richiedono un alto livello di controllo.

Per utilizzare queste caratteristiche, assicurarsi che sulla confezione del gioco vi sia l'etichetta riportante la dicitura "Compatibile con Controller Analogico".

Asse bloccabile sullo stick analogico

Per migliorare il vostro gioco, la Saitek ha aggiunto al P1500 una caratteristica esclusiva: un asse bloccabile per lo stick analogico. Questo è l'ideale nelle situazioni in cui gli assi devono essere controllati separatamente, ad esempio per sterzare o per la funzione di acceleratore/freno. Basta premere il pulsante sul lato dello stick e ruotare il comando verso il blocco di direzione da voi richiesto: "su/giù" o "destra/sinistra" a seconda del tipo di gioco. Questo migliorerà soprattutto il vostro controllo nei giochi di guida e nei giochi in prima persona.

Rotella throttle

Il Saitek P1500 è dotato di una rotella throttle per dare una migliore resa di gioco, soprattutto nei simulatori di guida e di volo. Si trova in una posizione ottimale per un controllo tattile ad alta precisione. L'impostazione predefinita della rotella throttle all'accensione è **ON** (attivata).

Pulsante di shift

Alcuni comandi possono essere programmati per svolgere una funzione addizionale mediante il pulsante Shift. Questo funziona come quando premi il tasto Shift con un altro tasto sulla tastiera del computer, per assegnare una funzione nuova e addizionale al tasto. Premendo il pulsante Shift simultaneamente ad un altro controllo, puoi assegnare un altro comando a quel controllo. Questo è un modo semplice ed efficace per accrescere la funzionalità della tua periferica di gioco.

PROGRAMMAZIONE DEL SAITEK P1500 CON IL SOFTWARE SAITEK GAMING EXTENSIONS (SGE)

Introduzione su Saitek Gaming Extensions (SGE)



Il Saitek Gaming Extensions (SGE) è il software fornito da Saitek per configurare la periferica di gioco Saitek per una migliore funzionalità. Il software SGE fornisce un gruppo potente di funzionalità che consentono la programmazione della periferica con la configurazione migliore per l'interazione totale. Nonostante un livello di tecnologia avanzata mai visto prima sul mercato, e grazie alla tecnologia Saitek Smart all'interno, il software rimane semplice e intuitivo da usare.

Funzionalità del software SGE:

- Attivazione automatica del profilo con il gioco attuale
- Personalizzazione delle impostazioni della periferica per i giochi preferiti
- Configurazione della periferica di gioco con un'interfaccia e un modello tridimensionale rotazionale a schermo
- Opzione di profili multipli per ciascuna periferica (ideale se una periferica viene usata da diverse persone)
- Programmazione di mosse speciali con funzionalità avanzatissime di sincronizzazione
- Impostazioni speciali di gioco disponibili come 'profili' sul sito Web Saitek e Product Companion CD

Istruzioni per l'uso iniziale del P1500

Durante l'installazione del Saitek P1500, il software riconosce i giochi già installati sul computer e, se possibile, associa automaticamente i 'profili' scritti precedentemente a ciascun gioco. Ciò significa che quando si avvia un gioco, la Smart Technology di Saitek aggiunge automaticamente il profilo giusto per il gioco corrispondente. E quando si acquista un nuovo gioco, basta seguire semplicemente le istruzioni contenute nella sezione **Aggiunta di nuovi profili** di questo manuale per aggiungere il profilo corrispondente.

Se un profilo per un gioco non è disponibile sul computer, i comandi del P1500 continuano a funzionare normalmente. I comandi sono configurati per funzionare con la maggior parte dei giochi usando le configurazioni predefinite (chiamate input DirectX). Queste configurazioni predefinite variano in ciascun gioco – perciò è necessario vedere le informazioni sulla configurazione fornite con il gioco.

Definizione di un profilo

Un **Profilo** è una configurazione personalizzata per un gioco migliore – comprendente un gruppo di comandi preassegnati ai pulsanti o agli assi della periferica di gioco. Il Product Companion Disk fornito con questa periferica e il sito Web di Saitek - www.saitek.com - contengono oltre 200 profili prescritti. (Visitare il sito Web per avere profili nuovi o migliorati, che vengono aggiunti regolarmente).

Come si programma il P1500?

Quando si conosce il funzionamento del P1500 è possibile creare i propri profili con il software di programmazione Saitek – Saitek Gaming Extensions (SGE), che è dotato di capacità di programmazione virtualmente illimitate con impiego della Smart Technology di Saitek e consente la personalizzazione del P1500 secondo le precise esigenze di gioco dei giocatori.

Una guida completa sulla programmazione del Saitek P1500 è fornita in **Saitek Gaming Extensions: Manuale per l'utente** incluso nel Saitek Product Companion CD fornito con questo prodotto.

Creazione di un profilo di gioco

1. Aprire il software SGE facendo doppio clic sull'icona SGE situata a sinistra del desktop.
2. Poi, fare doppio clic su **New Game Wizard** e fare clic su **Next**.
3. Sul PC apparirà un elenco di file **.exe** a cui assegnare l'SGE. Evidenziare il nome del gioco per cui si vuole creare un Profilo (ad es., **tomb4.exe**) e fare clic su **Next**.
4. Nella schermata successiva, fare clic su **Next**, lasciare entrambe le opzioni contrassegnate nella schermata **Auto Activation** e fare nuovamente clic su **Next**. Selezionare il proprio controller dall'elenco e fare clic su **Next**.
5. Nella schermata **Button Assignments**, lasciare la casella non contrassegnata e fare clic su **Next**.
6. Infine, controllare le informazioni presentate nella schermata **Summary** e fare clic su **Finish**.
7. Per prendere visione del nuovo Profilo nel Windows® Explorer 3D, fare clic sul nuovo Profilo e poi su **Saitek P1500**.

Aggiunta di comandi al profilo

Una volta creato o importato il Profilo di un gioco, è possibile aggiungere nuovi comandi ai pulsanti e ai comandi usando SGE. Ciò permette di personalizzare il proprio P1500 per soddisfare le esigenze di gioco personali.

1. Nella visualizzazione di Explorer è presente adesso una cartella per il nuovo profilo. Fare doppio clic sulla cartella e questa si apre per mostrare 2 cartelle secondarie – **Lista comandi** e **P1500**.
2. Fare clic sulla cartella chiamata P1500 e un modello 3D della periferica di gioco viene visualizzato sullo schermo.
3. Mettendo il puntatore del mouse sul modello 3D e tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, si può ruotare l'immagine.
4. Fare quindi clic su qualsiasi comando sull'immagine 3D a schermo del P1500. Il comando diventa blu (che indica che è pronto per la programmazione) e le caselle di testo sul fondo dello schermo ne mostrano gli attributi. (Lo screendump di visualizzazione del software SGE indica la denotazione di ciascuna casella).
5. La barra lunga sul fondo dello schermo è il Command Editor. Fare semplicemente clic ed evidenziare l'impostazione attuale della tastiera e sostituirla premendo il nuovo comando della tastiera. **Suggerimento:** il manuale fornito con il gioco indica quali comandi della tastiera sono associati a quali azioni nel gioco.

AVVISO: il software SGE salva automaticamente i cambiamenti apportati senza l'uso di un pulsante Salva. Se si commette un errore, perciò, basta evidenziare la linea del comando e digitare nuovamente il testo esatto.

Aggiunta di nuovi profili

Come aggiungere un Profilo dal sito web Saitek

Vengono continuamente creati nuovi profili per il Suo P1500; per controllare le novità, usare il **Game Profiler Wizard**.

1. Fare clic su **Avvio** sulla barra delle applicazioni di Windows® e andare a **Programmi** e poi **Saitek**.
2. Facendo clic su **Saitek** si avvia il **Game Profiler Wizard**; farvi clic sopra per cominciare ad aggiungere nuovi Profili.
3. Nella schermata Welcome, selezionare **Internet**, fare clic su **Next** e seguire le istruzioni sullo schermo.
4. Il Wizard cercherà i nuovi Profili e chiederà all'utente quali vuole installare.

5. Selezionare i Profili e fare clic su **Next** e poi su **Finish** quando la fase di scaricamento è completa.
6. Se si vogliono controllare le impostazioni attuali del controller per questi giochi, fare doppio clic sull'icona **Saitek Gaming Extensions** situata nel desktop, fare doppio clic sul profilo e poi su **Saitek P1500**. Per passare in rassegna le impostazioni dei comandi, fare clic sul modello 3D di P1500.
7. Ogni volta che si usa questo gioco in futuro, il controller selezionerà automaticamente questo nuovo profilo.

Nota: Se non si riesce a individuare nessun Profilo, appare una schermata con il messaggio **No Matching Profiles**.

Come aggiungere un profilo dal CD-ROM

1. Con il disco Saitek Product Companion nell'unità CD-ROM, fare clic su **Avvio** nella barra delle applicazioni di Windows® e andare a **Programmi** e poi **Saitek**.
2. Facendo clic su **Saitek** si avvia il **Game Profiler Wizard**, farvi clic sopra per cominciare ad aggiungere nuovi Profili.
3. Nella schermata Welcome, selezionare **CD-ROM** e fare clic su **Next**. Il software cercherà nel computer quei giochi già caricati e caricherà i Profili corrispondenti.
4. Quando il **Game Profiler Wizard** ha completato la fase di caricamento dei Profili, fare clic su **Next** e poi su **Finish**.
5. Se si vogliono controllare le impostazioni attuali del controller per questi giochi, fare doppio clic sull'icona **Saitek Gaming Extensions** situata nel desktop, fare doppio clic sul profilo e poi su **Saitek P1500**. Per passare in rassegna le impostazioni dei comandi, fare clic sul modello 3D di P1500.
6. Ogni volta che si usa questo gioco in futuro, il controller selezionerà automaticamente questo nuovo profilo.

Nota: Se non si riesce a individuare nessun Profilo, appare una schermata con il messaggio **No Matching Profiles**.

Aggiunta di un Nuovo profilo usando Import Game Wizard

La terza modalità di aggiunta di un Profilo fa uso di **Import Game Wizard**. Questa opzione è disponibile attraverso la vista SGE Explorer e offre all'utente l'opzione Sfoglia per trovare e associare nuovi Profili. Tale opzione è particolarmente utile per l'importazione di Profili da altri utenti o per la selezione di file specifici dal CD. Non dimenticare, comunque, che se si cercano dei file nel CD, bisogna assicurarsi che, all'avvio, si trovi nell'unità CD-ROM.

1. Fare doppio clic sull'icona Saitek che l'installazione ha lasciato nel desktop
2. Nella vista Explorer, fare doppio clic su **Import Game Wizard**.

3. Nella schermata **Import Profile**, fare clic su **Next**.
4. Nella schermata **Game type selection**, selezionare **Exported SGE File (.psi)** e fare clic su **Next**.
5. Se il Profilo viene selezionato dal CD, fare clic su **Sfoglia** e selezionare **configslit\P1500** dal disco, scegliere il Profilo desiderato e fare clic su **Open**. Oppure
Se il Profilo viene selezionato da un'altra ubicazione, fare clic su **Sfoglia**, cercare l'ubicazione del Profilo e poi fare clic su **Open**.
6. A questo punto l'Import Game Wizard cerca il gioco/l'applicazione sul PC. Se non riesce a trovarlo, usare **Sfoglia** per trovare la cartella in cui è stato installato il gioco/l'applicazione (ad es., **C:\File di programma\Age of Empires II\empires2.exe**, selezionare il file **.exe** e poi fare clic su **Open**.
7. Per completare l'importazione, fare clic su **Finish**. Il Profilo è, quindi, impostato e pronto all'uso.
8. Se si vogliono controllare le impostazioni attuali del controller per questi giochi/applicazioni, fare doppio clic sull'icona **Saitek Gaming Extensions** situata nel desktop, fare doppio clic sul profilo e poi su **Saitek P1500**. Per passare in rassegna le impostazioni dei comandi, fare clic sul modello 3D di P1500.
9. Ogni volta che si usa questo gioco (o si apre l'applicazione) in futuro, il controller sarà impostato per usare il nuovo profilo.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il mio computer non riconosce il P1500? cosa c'è che non va?

Controlla le connessioni dei cavi. Spegni il computer e poi stacca il gamepad. Inserisci di nuovo la spina accertandoti che sia correttamente collegata.

Posso collegare un'altra periferica di gioco al mio PC contemporaneamente?

Per evitare problemi e conflitti potenziali, ti consigliamo di rimuovere qualsiasi periferica di gioco esistente prima di installare il P1500. Fallo selezionando la periferica di gioco installata precedentemente nella finestra **Periferiche di gioco** e facendo clic su **Rimuove**.

Ho inserito la spina nel P1500 usando il connettore USB e non è stato riconosciuto dal computer.

La tua connessione USB probabilmente non è abilitata nel tuo computer. Puoi attivarla tramite le configurazioni BIOS del computer (controlla la documentazione ricevuta con il computer). Se non sei ancora sicuro su cosa fare contatta Supporto Tecnico.

SUPPORTO TECNICO

Impossibile iniziare? Non preoccupatevi, siamo qui per assistervi!

Sapevate che quasi tutti i prodotti restituiti a noi come difettosi non lo sono affatto – non sono stati semplicemente installati correttamente.

Perciò, se avete delle difficoltà con questo prodotto, visitate il nostro sito Web o contattate uno dei nostri addetti all'assistenza tecnica clienti che sarà lieto di assistervi.

Il nostro sito Web **www.saitek.com** è studiato per assistervi ad ottenere la prestazione ottimale dal vostro prodotto Saitek. E se avete ancora dei problemi, potete consultare i nostri team di specialisti del prodotto in tutto il mondo per richiedere consigli e assistenza. I particolari per i contatti sono forniti nell'elenco Centri Assistenza Tecnica allegato a questo prodotto. Saitek s'impegna ad assistervi ad ottenere il meglio dal vostro acquisto – chiamateci se avete difficoltà o per richiedere chiarimenti.

Il sito Web di Saitek

Se potete accedere a Internet, potete trovare la risposta a molte delle vostre domande tecniche visitando semplicemente il sito Web di Saitek a:

www.saitek.com

Nella sezione dell'assistenza tecnica troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno per ottenere il meglio dalla periferica di gioco, risolvere qualsiasi problema e ottenere le più recenti configurazioni di gioco.

Il sito contiene inoltre materiale regolarmente aggiornato, comprendente informazioni su:

- Prodotti attuali e futuri
- Upgrade di driver
- Configurazioni gioco (profili)
- Link a siti utili

Come contattare Saitek

Se non avete accesso ad Internet, o se il sito Web non può rispondere alla vostra domanda, rivolgetevi al vostro team Assistenza Tecnica Saitek locale.


Prima di contattare l'Assistenza Tecnica, ecco alcuni suggerimenti per assistervi ad assistervi:

Accertatevi di aver seguito tutte le istruzioni fornite in questo manuale
Controllate che la periferica di gioco sia correttamente collegata al computer
Confermate che il PC funzioni normalmente
Saitek s'impegna a fornire l'assistenza tecnica completa e particolareggiata a tutti i suoi utenti. Prima di chiamarci, seguite le linee guida sotto per accertarvi di avere tutte le informazioni necessarie a disposizione.

1. **Conoscere il problema** – accertatevi di avere i dati precisi sul problema che riscontrate e di saper descrivere gli eventi che l'hanno preceduto.
2. **Controllare la guida per la soluzione dei problemi** – controllate che il problema non sia incluso nella sezione **Risoluzione dei problemi** di questo manuale.
3. **Conoscere l'hardware** – se possibile, dovete avere le seguenti informazioni a portata di mano:
 - La marca e il modello del computer usato
 - Il nome e la versione del gioco usato quando avete riscontrato i problemi per la prima volta
 - La marca e il modello della scheda madre del computer
 - La marca e il modello della scheda audio del computer
4. **Essere pronti** – se possibile cercate di telefonare mentre siete seduti davanti al computer e avete tutte le informazioni rilevanti e l'hardware a portata di mano. Se riscontrate dei problemi con un gioco o un'applicazione particolare, accertatevi di averlo(a) caricato(a).
5. **Essere pazienti** – facciamo del nostro meglio per rispondere il più rapidamente possibile alle richieste di informazioni dei nostri clienti. A volte può essere necessario trasferire le richieste di informazioni al nostro personale specializzato. Siate pazienti!

Per contattare il vostro Centro Assistenza Tecnica Saitek di zona contattate i dati rilevanti sulla tabella separata dei Centri Assistenza Tecnica fornita nella confezione con questo prodotto.

THE SAITEK P1500 RUMBLE PAD



Introducción

Le felicitamos por su adquisición del teclado Rumble P1500 de Saitek. El P1500 es la última adición a la gama Saitek de teclados para PC para juegos de alta tecnología: entregando al jugador lo último en tecnología Rumble. El excelentemente diseñado P1500 le sumergirá completamente en el juego: ahora sentirá cada bache de la carretera en las carreras de alto octanaje o los golpes de castigo en los juegos en primera persona.

Características:

- Retroacción Rumble de vanguardia
- Modalidades analógicas y digitales
- Palanca de mando analógica
- Totalmente programable para usuarios avezados con SGE
- 4 disparadores y 4 botones
- Teclado dimensional de 8 vías rápido y sensible

El teclado se autoconfigura para el juegoRequisitos mínimos del sistema

Los requisitos mínimos del sistema para este producto son un ordenador Pentium de 166MHz con 32MB RAM y Microsoft Windows® 98 ó Millennium Edition.

Para utilizar el software de las Extensiones de Juegos de Saitek se requiere Microsoft Internet Explorer® 4.x ó superior y DirectX® 7.0a ó superior, que encontrará en el disco que acompaña al producto Saitek.

GETTING STARTED

Conexión del P1500 a su PC

El P1500 se conecta a su ordenador mediante un conector USB (Barra de enlace de serie universal). El USB aporta muchos beneficios: incluyendo la facilidad de uso y los índices de información más rápidos y precisos para un control mejorado.

Nota: rogamos que no conecte el P1500 hasta que se le pida en el procedimiento de instalación.

Instalación del software

Esta instalación establecerá los drivers del P1500 de Saitek y el software de programación de las Extensiones de Juegos de Saitek (SGE).

Nota: rogamos que no conecte el P1500 hasta que se le pida en el procedimiento de instalación.

1. Con el ordenador encendido, cierre cualquier programa que esté abierto e introduzca el CD que acompaña al producto Saitek en la unidad del CD-ROM.
2. Cuando aparezca la primera pantalla, haga clic en **Install** (Instalar) para continuar.
3. Una vez leído el Descargo de Responsabilidad, haga clic en **Accept** (Aceptar) para continuar.

Nota: Para el funcionamiento del P1500, su ordenador deberá incluir un mínimo de Microsoft® Internet Explorer 4 y DirectX® 7.0a. El instalador reconocerá automáticamente si es necesario añadir estos programas y le permitirá instalarlos directamente del CD que acompaña al producto Saitek, si procediera.

Si se le indica que instale Microsoft® Internet Explorer 4 ó DirectX® 7.0a (o ambos), haga clic en **Install** en cada caso, siga las instrucciones en pantalla y reinicie el ordenador. **Deje el CD de Saitek en la unidad de CD-ROM cuando reinicie el ordenador.** Cuando haya instalado el software, se le dirigirá automáticamente a la instalación para continuar con el paso siguiente.

4. En la pantalla siguiente, haga clic en **Install**.

Nota: El ordenador se reiniciará durante este proceso. Cuando esto ocurra, deje el CD de Saitek en la unidad de CD-ROM.

5. Una vez reiniciado el ordenador y cuando aparezca el mensaje de conexión, conecte el P1500 al PC. El ordenador reconocerá el P1500 y comenzará la instalación del software. Siga las instrucciones en pantalla hasta que la instalación haya finalizado.

Nota: si ha conectado el P1500 al ordenador antes de instalar el software, la instalación se detendrá en este punto. Para rectificarlo, retire y reconecte el controlador para que la instalación continúe normalmente.

6. Cuando reciba la indicación, haga clic en **Test** para ver la Pantalla de Prueba. Compruebe los botones y controles de su P1500 para verificar que funciona correctamente. Cuando haya terminado, haga clic en **OK**.
7. Por último, haga clic en **Yes** (Sí) para optimizar el P1500 de Saitek para sus juegos existentes con el **Game Profiler Wizard** (Ayudante del Perfilador de Juegos).

Ayudante del Perfilador de Juegos

El Ayudante del Perfilador de Juegos le permitirá descargar perfiles del CD que acompaña al producto de Saitek o de Internet para sus juegos preferidos. Se trata de los perfiles creados por nuestros propios expertos que le ayudarán a sacar el máximo partido de su nuevo controlador Saitek en el menor tiempo posible. Para activar el Ayudante, siga estas sencillas instrucciones:

1. Tras haber realizado la comprobación del P1500 se le pedirá que active el Game Profiler Wizard. Haga clic en **Yes (Sí)** para continuar.
2. En la primera pantalla se le pedirá que cargue los Perfiles para su controlador mediante Internet o el In CD-ROM. Marque la casilla **CD-ROM** y haga clic en **Next (Siguiente)**. El software escaneará el ordenador para saber qué juegos están cargados y bajará los perfiles correspondientes.
3. Cuando el Ayudante haya terminado de bajar los perfiles, haga clic en **Next** y en **Finish (Finalizar)**. Ahora ya estará listo para utilizar el P1500 de Saitek con sus juegos favoritos.

Nota: Si no se encuentran perfiles que correspondan a sus juegos existentes, el controlador funcionará con la configuración estándar para todos los juegos de su ordenador. También puede crear sus propios perfiles con el software SGE. Para más información, véase la sección **Programación del P1500 de Saitek con las Extensiones de Juegos de Saitek (SGE)** en este manual.

Hojea el CD

Una vez que se finalice la instalación aparecerá un botón de **Hojea**, el cual le dará acceso a versiones digitales de la documentación del producto y a algunas utilidades útiles. Una vez que haya instalado el P1500 de Saitek, cuando vuelva a introducir el CD Product Companion (Acompañante del Producto) aparecerá la opción de hojea.

¡Calentando motores!

Una vez cargado el juego correctamente para el P1500 de Saitek, estará listo para comenzar a jugar. ¡Tan sólo tendrá que cargar su juego favorito y ponerse las pilas!

Si el proceso de instalación ha cargado Perfiles para sus juegos existentes, la Tecnología inteligente de Saitek activará automáticamente el Perfil pertinente cuando utilice uno de esos juegos, lo cual ajustará el P1500 de Saitek para dicho juego.

En el caso de no haber cargado Perfiles cuando instaló el P1500 de Saitek, no se preocupe, cargue su juego de la forma habitual y el controlador activará automáticamente sus ajustes predefinidos.

CARACTERÍSTICAS DEL P1500 DE SAITEK

Utilización de la prestación Rumble

La tecnología Rumble de vanguardia del P1500 del Saitek se activará automáticamente en cualquier juego que contenga Force Feedback... aportando respuestas excelentes y completas, especialmente en juegos de conducir.

El valor por defecto es de **Modo Rumble activado**. Para desactivar el **Modo Rumble**, pulse el **Botón Rumble** y se apagará el DEL. Vuelva a pulsar el botón para reactivar el Rumble.

Conmutación entre modalidades digital y analógica

El P1500 de Saitek incluye una palanca analógica para mejor precisión, rendimiento y potencia de juego. Sólo tiene que seleccionar el **Modo analógico** para un control completo en los juegos de conducir o volar o en cualquier otro juego en que la precisión de movimiento resulte crucial.

Simplemente, conmute entre las modalidades digital y analógica pulsando el **Botón analógico**. El DEL próximo al botón se encenderá cuando el teclado esté en **Modo analógico**.

El valor por defecto es de **Modo analógico activado**.

Empleo del P1500 en Modo Digital

En este modo, el P1500 de Saitek simula el gamepad de estándar.

LED DIGITALE	MODO	PALANCAANALOGICA	D-PAD
ENCENDIDO	DIGITAL	X	FUNCIONACOMO CONTROLDIRECCIONAL

Empleo del P1500 en Modo Analógico

En el **Modo Analógico**, además de las características Digitales estándar, se activa la Palanca Análoga. En combinación con el Volante de Throttle, convierte el P1500 en un mecanismo ideal para su uso con juegos que requieran un gran control.

LED ANALÓGICO	MODO	PALANCAANALOGICA	D-PAD
ENCENDIDO	ANALOG	FUNCIONACOMO PALANCAANALÓGICA	FUNCIONACOMO BOTÓN SETA

Eje Inmovilizable en las Palancas Analógicas

Para mejorar su juego, Saitek ha añadido al P1500 una característica única: un eje inmovilizable para la Palanca Analógica, que resulta ideal en situaciones en las que es necesario controlar los ejes por separado, p.ej., para maniobrar o para la función acelerador/freno. Únicamente tiene que pulsar el botón a un lado de la palanca y girar el disco en la dirección de bloqueo que requiera ya sea **Arriba/Abajo** o **Izquierda/Derecha**, según el tipo de juego. En especial, mejorará su control en juegos de conducción o en los de primera persona.

Volante Acelerador

El P1500 de Saitek está provisto de un Volante acelerador para un mejor juego (particularmente en juegos de conducción y vuelo). Se encuentra situado en la posición óptima para permitir un control preciso con los dedos. La configuración de inicio preestablecida del Volante acelerador está **ENCENDIDA**.

Botón de cambio

Algunos controles pueden programarse para ejecutar funciones adicionales, utilizando el Botón de Cambio. Éste funciona en la misma forma que cuando usted pulsa la Tecla de Mayúsculas en conjunción con otra tecla en el teclado del ordenador ? para asignar una función nueva y adicional a la tecla. Presionando simultáneamente el Botón de Cambio y otro control, usted puede asignar otro comando a ese control. Esta es una forma sencilla y eficaz de incrementar la funcionalidad del controlador de juego.

PROGRAMACIÓN DEL P1500 DE SAITEK CON LAS EXTENSIONES DE JUEGOS DE SAITEK (SGE)

Introducción a las Extensiones de Juegos de Saitek (SGE)



Extensiones de Juegos de Saitek (SGE) es el software que suministra Saitek para configurar su controlador Saitek para una mejor funcionalidad. SGE ofrece un importante conjunto de características que le permitirán programar su producto con la más moderna configuración para una total interacción. Aún cuando se trata de un nivel de sofisticación nunca antes experimentado en el mercado, y gracias a la Smart Technology de Saitek, el uso del software sigue siendo sencillo e intuitivo.

Características de las SGE:

- Activación de perfil automática con el juego existente
- Personalización de los ajustes del controlador para sus juegos preferidos
- Configure su controlador mediante un modelo e interfaz tridimensional rotatorio en pantalla
- Opción de perfiles múltiples para cada controlador (ideal si varias personas utilizan el controlador)
- Programación de movimientos especiales con sofisticadas características de sincronización
- Disponibilidad de ajustes especiales de juegos como “perfiles” en el sitio de web de Saitek y el CD que acompaña al producto

¿Cómo funciona el P1500?

Durante la instalación del P1500 de Saitek el software reconoce los juegos instalados en el ordenador y, siempre que sea posible, asocia automáticamente “perfiles” preestablecidos a cada uno. Esto significa que cuando se inicia un juego, el sistema Smart Technology de Saitek añade automáticamente el perfil correcto a ese juego. Y cuando adquiere un juego nuevo, tan sólo deberá seguir la sección **Cómo añadir nuevos perfiles** de este manual para incorporar el perfil correspondiente.

En caso de que no se disponga de un perfil para un juego concreto, los controles del P1500 seguirán funcionando con normalidad. Están creados para funcionar con la mayoría de juegos por medio de sus ajustes preestablecidos (conocidos como entradas DirectX). Estos valores por defecto varían según el juego, por lo que deberá consultar la información de configuración del juego para más detalles.

¿Qué es un Perfil?

Un **Perfil** es una configuración específica para un mejor juego, que consiste en un conjunto de comandos preasignados a los botones o ejes del controlador. El disco que acompaña al producto o el sitio de web de Saitek (www.saitek.com) incluyen más de doscientos perfiles preestablecidos. Si requiere perfiles nuevos o mejorados, sírvase consultar el sitio de web, que se actualiza periódicamente.

¿Cómo se programa el P1500?

Tras conocer el funcionamiento del P1500, podrá comenzar a crear sus propios perfiles con el software de programación de Saitek: las Extensiones de Juegos de Saitek (SGE). SGE posee ilimitadas posibilidades de programación mediante la Smart Technology de Saitek y le permite personalizar el P1500 para satisfacer sus necesidades exactas.

Para una guía completa de programación del P1500 de Saitek, véase el **Manual del usuario de las Extensiones de Juegos de Saitek**, que encontrará junto al CD que acompaña al producto.

Creación de un perfil para un juego

1. Abra el software de SGE haciendo clic en el icono de instalación de SGE, situado en la parte izquierda del escritorio.
2. A continuación haga clic doble en el Asistente de nuevos juegos (**New Game Wizard**) y luego haga clic en **Siguiente**.

3. Ahora verá una lista de todos los archivos de extensión **.exe** de su PC a los que se puede asignar SGE. Resalte el nombre del juego para el que quiera crear un perfil, p. e., **tomb4.exe** y luego haga clic en **Siguiente**.
4. En la pantalla siguiente, haga clic en **Siguiente**; luego deje ambas opciones marcadas en la pantalla de Autoactivación (**Auto Activation**) y luego haga clic de nuevo en **Siguiente**. Seleccione el controlador de la lista y haga clic en **Siguiente** una vez más.
5. En la pantalla de Asignaciones de botones (**Button Assignments**), deje la casilla sin marcar y haga clic en **Siguiente**.
6. Finalmente, revise la información ofrecida en la pantalla de **Sumario** y haga clic en **Finalizar**.
7. Para visualizar su perfil nuevo en el visualizador Explorer tridimensional de Windows®, haga clic en el perfil nuevo y luego en el **P1500 de Saitek**.

Cómo añadir comandos al perfil

Una vez que haya creado o importado un perfil para un juego, puede añadir instrucciones nuevas a sus botones y controles utilizando el SGE. Esto le permitirá personalizar su P1500 para sus necesidades precisas de juego.

1. En Explorer encontrará una carpeta para el nuevo perfil. Haga doble clic en la carpeta y ésta se abrirá mostrando 2 subcarpetas: la **lista de comandos** y **Saitek P1500**.
2. Haga clic en la carpeta **Saitek P1500** y aparecerá un modelo tridimensional del controlador.
3. Si sitúa el puntero del ratón sobre el modelo tridimensional y mantiene apretado el botón izquierdo del ratón podrá girar la imagen.
4. Seguidamente, haga clic en cualquier control de la imagen tridimensional del P1500 en pantalla. El control cambiará a color azul (lo cual indica que está preparado para la programación) y los recuadros de texto de la parte inferior de la pantalla indicarán sus atributos (véase vuelco de pantalla para SGE si desea saber lo que indica cada recuadro).
5. La barra larga en la parte inferior de la pantalla es el Editor de Comandos. Haga clic y señale el ajuste actual del teclado y reemplácelo pulsando el nuevo comando del teclado. **Consejo:** el manual del juego le indicará qué comandos del teclado están asociados con qué acciones.

ADVERTENCIA: SGE guarda automáticamente los cambios que realice sin necesidad de utilizar el botón de guardar. Por lo tanto, si se equivoca señale la línea del comando y vuelva a escribir la entrada correcta.

Añadir perfiles nuevos

Para añadir un perfil nuevo desde el sitio web de Saitek

Continuamente surgen nuevos perfiles para el P1500: para ver las novedades, utilice el Asistente de perfiles de juegos (**Game Profiler Wizard**).

1. Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas de Windows® y vaya a **Programas** y luego a **Saitek**.
2. Haciendo clic en **Saitek** aparecerá el **Game Profiler Wizard**; haga clic en éste para comenzar a añadir perfiles nuevos.
3. En la pantalla de bienvenida seleccione **Internet**, luego haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones de pantalla.
4. El asistente buscará los perfiles nuevos y le preguntará cuáles desea instalar.
5. Seleccione sus perfiles y luego haga clic en **Siguiente** y a continuación en **Finalizar** cuando se haya completado la descarga.
6. Si desea comprobar cómo está configurado ahora su controlador para estos juegos, haga clic doble en el icono de las Extensiones de juegos de Saitek (**Saitek Gaming Extensions**) de su escritorio, luego clic doble en Perfil y a continuación en el **P1500 de Saitek**. Puede hacer clic en el modelo tridimensional del P1500 para revisar los valores de las instrucciones.
7. Cuando vuelva a usar el juego en el futuro, el controlador seleccionará automáticamente este perfil nuevo.

Nota: si no se encuentran perfiles nuevos, aparecerá una pantalla de No se encuentran perfiles coincidentes (**No Matching Profiles**).

Modo de añadir un perfil desde el CD-ROM

1. Con el disco acompañante del producto Saitek en su lector de CD, haga clic en **Inicio** en la barra de tareas de Windows® y vaya a **Programas** y luego a **Saitek**.
2. Haciendo clic en **Saitek** aparecerá el **Game Profiler Wizard**; haga clic en éste para comenzar a añadir perfiles nuevos.
3. En la pantalla de bienvenida seleccione **CD-ROM** y luego haga clic en **Siguiente**. El software explorará su ordenador en busca de los juegos que ya haya trasvasado y cargará los perfiles correspondientes.
4. Cuando el asistente **Game Profiler Wizard** haya terminado de cargar los perfiles, haga clic en **Siguiente** y a continuación en **Finalizar**.
5. Si desea comprobar cómo está configurado ahora su controlador para estos juegos, haga clic doble en el icono de las Extensiones de juegos de Saitek (**Saitek Gaming Extensions**) de su escritorio, luego clic doble en Perfil y a continuación en el **P1500 de Saitek**. Puede hacer clic en el modelo tridimensional del P1500 para revisar los valores de las instrucciones.

3. Cuando vuelva a usar el juego en el futuro el controlador seleccionará automáticamente este perfil nuevo.

Nota: si no se encuentra ningún perfil coincidente, aparecerá una pantalla de No se encuentran perfiles coincidentes (**No Matching Profiles**).

Añadir un perfil nuevo utilizando el Asistente de Importación de juegos (Import Game Wizard)

La tercera forma de añadir un perfil es utilizando el **Import Game Wizard**. Esta opción se encuentra disponible a través del visualizador SGE Explorer y aporta al usuario la opción de encontrar y asociar perfiles nuevos. Esto resulta especialmente útil para importar perfiles de otros usuarios o seleccionar archivos particulares del CD. Recuerde que si está buscando archivos en el CD, se deberá asegurar que éste está metido en el lector de CD-ROM cuando comience.

1. Haga clic doble en el icono de Saitek que queda en el escritorio tras la instalación.
2. En el visualizador Explorer, haga clic doble en **Import Game Wizard**.
3. En la pantalla de Importar perfil (**Import Profile**), haga clic en **Siguiente**.
4. En la pantalla de **Selección de tipo de juego**, seleccione **Exported SGE File (.psi)** y luego haga clic en **Siguiente**.
5. Si se selecciona un perfil del CD, hacer clic en **Hojea** y seleccionar **configslesIP1500** del disco y elegir el perfil requerido, haciendo luego clic en **Abrir**.
O
Si se selecciona un perfil de otro sitio, hacer clic en **Hojea** y buscar la ubicación del perfil, haciendo luego clic en **Abrir**.
6. El Asistente de importación de juegos buscará ahora el juego/la aplicación en su PC. Si el asistente no lo puede hallar, utilice **Hojea** para hallar la carpeta en que se instaló el juego/la aplicación, p. e., **C:\Program Files\Age of Empires II\empires2.exe** y luego seleccionar este archivo de extensión **.exe** y hacer clic en **Abrir**.
7. Para completar la importación, hacer clic en **Finalizar**. Ahora el perfil ya está configurado y listo para utilizar.
8. Si desea comprobar cómo está configurado ahora su controlador para estos/estas juegos/aplicaciones, haga clic doble en el icono de las Extensiones de juegos de Saitek (**Saitek Gaming Extensions**) de su escritorio, luego clic doble en Perfil y a continuación en el **P1500 de Saitek**. Puede hacer clic en el modelo tridimensional del P1500 para revisar los valores de las instrucciones.
9. Cuando vuelva a usar el juego (o a abrir la aplicación) en el futuro, el controlador se configurará para utilizar el perfil nuevo.

LOCALIZATION DE FALLAS

Mi ordenador no reconoce el P1500 ? qué sucede?

Compruebe las conexiones del cable. Apague el ordenador y desenchufe su gamepad. Vuelva a enchufarlo comprobando que esté bien encajado.

Puedo tener otro controlador de juegos conectado a mi PC al mismo tiempo?

Para evitar posibles problemas, recomendamos que elimine cualquier controlador existente antes de instalar el P1500: deberá seleccionar el controlador ya instalado en la ventana **Controladores de Juegos** y hacer clic en **Eliminar**.

He enchufado el P1500 con un conector USB y mi ordenador no lo ha reconocido.

Es posible que la conexión del USB no esté activada en el ordenador. Puede activarla mediante las configuraciones BIOS de su ordenador (consulte la información de su ordenador). Si todavía no está seguro de lo que tiene que hacer, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

ASISTENCIA TÉCNICA

¿No puede realizar la instalación? No se preocupe... ¡estamos aquí para ayudarle!

¿Sabía que casi todos los productos que nos retornan como defectuosos en realidad no son defectuosos, sino que no han sido instalados correctamente?

Si tiene cualquier tipo de problema con este producto, rogamos visite nuestro sitio web o se ponga en contacto con nuestro amable personal de asistencia técnica, que estará encantado de ayudarle.

Nuestro sitio web, **www.saitek.com**, está diseñado para ayudarle a conseguir los mejores resultados de su producto Saitek. Si sigue experimentando problemas, disponemos de equipos de especialistas del producto en todo el mundo a los que llamar para obtener consejo y apoyo. Encontrará los detalles de contacto en la lista de Centros de Asistencia Técnica junto a este producto. Saitek le ayudará a disfrutar de su adquisición: rogamos se ponga en contacto con nosotros si experimenta cualquier tipo de dificultad o duda.

El sitio web de Saitek

Si tiene usted acceso a Internet, podemos responder a un gran número de sus preguntas técnicas con una simple visita al sitio web de Saitek en:

www.saitek.com

La división de asistencia técnica le ofrecerá toda la información necesaria para que su controlador de juegos rinda al máximo, resolverá cualquier tipo de problema que pueda tener y le ofrecerá las más nuevas configuraciones de juegos.

El sitio también incluye material periódicamente actualizado, como información sobre:

- Productos actuales y futuros
- Actualizaciones de drivers
- Configuraciones de juegos (Perfiles)
- Enlaces a sitios útiles

Cómo ponerse en contacto con Saitek

Si no tiene acceso a Internet, o si el sitio no puede responder a su pregunta, deberá ponerse en contacto con el Equipo Técnico Saitek local.

Sin embargo, antes de contactar con el personal de Asistencia Técnica, tenga en cuenta los siguientes puntos, que nos ayudarán a ayudarle:

Compruebe que haya seguido todos los pasos indicados en este manual
Verifique que el controlador de juegos esté conectado correctamente al ordenador
Confirme el funcionamiento normal de su PC

Nuestro objetivo en Saitek es ofrecer a todos los usuarios una atención técnica exhaustiva y amplia. Antes de ponerse en contacto con nosotros siga las pautas indicadas a continuación para garantizar que posee toda la información necesaria para que podamos ayudarle.

1. **Sepa cuál es el problema** – asegúrese de que conoce el problema exacto y que puede describir los pasos que llevaron a él.
2. **Lea la guía de localización de fallas** – compruebe que su problema no haya sido tratado en el apartado **Localización de fallas** de este manual.

3. **Conozca su hardware** – a ser posible, asegúrese que dispone de la siguiente información:

- La marca y modelo de su ordenador
- El nombre y la versión del juego que estaba utilizando cuando empezó a experimentar problemas
- La marca y modelo de la placa base de su ordenador
- La marca y modelo de la tarjeta de sonido de su ordenador

4. **Esté preparado** – a ser posible, trate de llamar mientras está sentado delante del ordenador con toda la información y hardware pertinente disponible. Si tiene problemas con un juego concreto, asegúrese de que está cargado.

5. **Tenga paciencia** – hacemos todo lo posible por tratar con los problemas del cliente de la forma más rápida posible. Sin embargo, hay casos en los que puede ser necesario remitir las preguntas a nuestro personal especializado. Rogamos tenga paciencia.

Para ponerse en contacto con el Centro de Asistencia Técnica de Saitek local, consulte la dirección/teléfono/fax/correo electrónico en la hoja individual de Centros de Asistencia Técnica que encontrará junto a este producto.

Force Feedback Powered by Immersion® TouchSense™ Technology

Protected by one or more of the following United States Patents:



4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412;
5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566;
5,731,804;
5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308;
5,831,408;
5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846;
5,956,484;
5,959,613; 5,999,168"